

Handleiding / Manuel d'utilisation

NL

Kids Castle Nachtlampje / Veilleuse

FR

Belangrijke eigenschappen:

- > Keuze tussen 3 standen en 8 levendige kleuren.
 - > Milieuvriendelijk, niet-toxisch, hoge kwaliteit zacht siliconen.
 - > ABS materiaal zonder scherpe delen.
 - > Oplaadbaar met meegeleverde USB-C kabel.
 - > Wordt niet heet tijdens opladen.
 - > Siliconen deel is verwijderbaar en wasbaar.
 - > Capaciteit lithium-ion accu: 700mAh
 - > Gebruiksspanning: 5V/500mA
 - > Maximaal vermogen: 0.35W
- Laad de lamp voor het eerste gebruik eerst een keer volledig op.

Waarschuwing:

- > Demonteer de lichtfitting niet.
- > Bewaar de lamp op een droge plek wanneer deze voor lange tijd niet gebruikt wordt.

Tik functies:

- > Druk op de aan-knop om de lamp aan te zetten in de koud-wit stand op 50% sterkte.
- > De eerste tik op de lamp schakelt naar de koud-wit stand op 100% sterkte.
- > De tweede tik schakelt naar de langzaam veranderende kleuren in flow stand.
- > De derde tik schakelt naar snel de veranderende kleuren.
- > Om de lamp op één kleur stil te zetten tik je na het inschakelen 3x vlot achter elkaar op de lamp. De lamp komt dan in de snelle kleuren wissel stand te staan, wacht dan tot gewenste kleur verschijnt en tik nogmaals op de lamp om deze kleur vast te zetten.

Caractéristiques du produit:


- > Choisissez parmi 3 différentes fonctions et 8 différentes couleurs.
 - > Silicone écologique de haute qualité, souple, doux et lavable.
 - > Matériaux ABS sans de pièce pointue.
 - > Chargement par prise USB-C, fournit.
 - > Ne chauffe pas pendant la charge.
 - > La partie en silicone peut être détachée et est lavable en machine.
 - > Capacité de la batterie au lithium : 700mAh
 - > Puissance de sortie/alimentation : DC 5V / 500 mA
 - > Puissance maximale: 0,35W
- Chargez complètement la lampe avant de l'utiliser pour la première fois.

Consignés de sécurité:

- > Ne démontez pas la partie interne de la veilleuse.
- > Si vous n'utilisez pas la veilleuse pendant une longue période, rangez-la dans un endroit sec.

Changement de mode et couleurs

- > Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la lampe en mode douce lumière blanche.
- > Appuyer une première sur le veilleuse pour que la lumière blanche devienne plus intense.
- > Appuyer une deuxième sur le veilleuse pour activer le mode de changement lent de couleur.
- > Appuyer une troisième sur le veilleuse pour activer le mode de changement rapide de couleur.
- > Pour arrêter la lampe sur une couleur: une fois la veilleuse allumée, appuyez successivement 3 fois sur la veilleuse, puis attendez que la couleur souhaitée apparaisse et appuyez à nouveau sur la veilleuse pour garder la couleur actuelle.



Uitvoerende standaard van het product / Normes du produit
GB7000.204-2008

RoHS CE