


TRANSNECT

IS CONNECTING TO YOU

LED Spiegel Digitale Wekker

Modèle/Model:BC108



NL: P. 2-6

EN: P. 7-11



Lees de instructies
Please read the manual

GEBRUIKERSHANDLEIDING/USER MANUAL

CE RoHS 

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребител | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korišnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача

Introductie

- Groot LED-display en snooze-functie: Deze digitale wekker heeft een 6,7 inch groot LED-spiegeldisplay, waardoor het gemakkelijk te lezen is, ultradunne behuizing, kan ook als spiegel worden gebruikt; Een van de beste wekkers voor slaapkamers vanwege zijn eenvoud, deze premium digitale klok is iets waar je elke ochtend van zult genieten. Met de snooze-knop kunt u de alarmring eenvoudig uitschakelen zonder uw ogen te openen. Kan de sluimertijd van 1-60 minuten instellen (de standaard sluimertijd is 5 minuten).
- Instelbare helderheid: Duidelijk en comfortabel visueel gevoel, het wordt automatisch gedimd tijdens 18:00 uur. Wanneer aangesloten met een USB-kabel, zal het LED-lampje altijd branden. Als de batterijmodus wordt gebruikt, wordt het scherm automatisch na 10 seconden uitgeschakeld. U kunt het scherm met uw stem activeren of op een willekeurige toets drukken om het scherm in te schakelen. Houd "LIGHT / SNOOZE" in een willekeurige modus 3 seconden ingedrukt om het scherm uit te schakelen.
- Voeding via USB of batterij: Wekkers kunnen worden gevoed door een USB-kabel of 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen). OPMERKING: Als de wekker loopt via het gebruik van de batterij, licht de wekker 5 seconden op en vervolgens UIT, en kunt u het openingsscherm activeren door te klappen. Bespaar energie en zorg voor een betere nachtrust. De klok zal de hele tijd aanstaan als via USB.
- Eenvoudig in gebruik en ideaal cadeau: De klok is ontworpen met het oog op absolute eenvoud en u zult er geen enkel probleem mee hebben om hem te bedienen. Prachtige digitale klok met nauwkeurige tijd voor zware slapers, kinderen, jongeren, studenten en ouderlingen - Gunstige afmetingen maken het ideaal voor uw doeleinden als reiswekker, bureauklok of nachtkastklok. Het is een uitstekend cadeau-idee voor verjaardag, afstuderen, housewarmings en nieuwjaar ect.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneerje de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- TRANSNECT LED Spiegel Digitale Wekker - Model BC108 - EAN8720256660903
- Bijgevoegde accessoires
 - + 1 LED-spiegelwekker
 - + 1 USB-kabel
 - + 1 handleiding

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

-  Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
-  Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik en incorrecte montage van het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product of de accessoires niet goed functioneren, gevallen of beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.

- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
 - Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Verplaats het apparaat NIET door aan het snoerte trekken en draai het snoer NIET. Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
 - Het product dient niet gemonteerd te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouderbij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
 - Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
 - Haal het product en de onderdelen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat en toebehoren aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
 - Gebruik en installeer het product NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Zorg ervoor dat het product en accessoires NIET in contact komt met water. Dompel ze NIET onder in water.
 - Als er toch water in of op het product of accessoires komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. Raak het product en accessoires NIET met natte handen aan.
 - Inspecteer de plek waar je het product neerzet goed en monteer hem NIET: Op plekken met een hoge temperatuur/vochtigheidsgraad of plekken waar het product in contact kan komen met water; In de buurt van ventilatieroosters of plekken met veel stof of dampen; Op verticale of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen.
- Laat het product en de accessoires niet vallen en bescherm het product tegen heftige schokken.

Instructies voor Gebruik

1. GEBRUIK KABEL/ BATTERIJ

1-1. U kunt batterij of adapter gebruiken om aan te sluiten. Als u de batterij gebruikt, zal de wekker de batterijbesparende modus inschakelen.



2. TIJD INSTELLING

2-1. Druk één keer op de MODE toets om de modus om te schakelen naar TIME->DATE->TEMPERATURE->NIGHT MODE



2-2. Wanneer u in de tijdmodus bent. Druk lang op mode om het instellen te starten. U zult 24/12H-> TIME instellen. Druk op omhoog en omlaag om aan te passen, en druk kort op mode om te bevestigen. Wanneer u in DATE modus bent kunt u de datum op dezelfde manier instellen.



3.ALARM INSTELLING

3-1. Druk één keer op de ALARM-toets om het alarm in of uit te schakelen.



3-2. Druk lang op alarm om te beginnen met instellen. U stelt in Alarm Time->Max snooze tijd->Monday-Friday/Sunday-alarm(1-5/7)



4.NACHTMODUS

4-1. Druk mode 3 keer in om de nachtmodus in te stellen.



4-2. Wanneer hij aan staat. De helderheid wordt minder tijdens 18:00-6:00. Druk lang op mode om de nachtduur aan te passen.



5.HELDERHEID

Instructies voor Gebruik

5-1. Met één druk op de omhoog-toets verandert u de helderheid.



**6. TE BRIGHT?
ZET HET DISPLAY
UIT!**

6-1. Houd de lichtknop 6 seconden lang ingedrukt om het display uit te schakelen.



**7. HET SCHERM
VERDWIJNT
AUTOMATISCH?**

HET IS BATTERIJ SPAARSTAND!

7-1. Het scherm zal in enkele seconden verdwijnen als u de batterij gebruikt. Wij raden u aan een adapter te gebruiken als u dat niet wilt.



Technische Data

Vorm	Rechthoek
Stijl	Modern
Thema	Abstract
Kleur	Zwart - grijs
Aantal meegeleverde accu's/ batterijen	3*AAA
Geschikt voor onder de douche	Nee
Product breedte	2.4 cm
Product hoogte	6 cm
Product lengte	16 cm

Onderhoud en Reiniging

- Reinig het product met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat het product en de andere accessoires NIET in contact komen met water.

Opslag

- Bewaar het product en accessoires op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product en de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customerservice@best2buy.nl
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.

Introduction

- Large LED display and snooze function: This digital alarm clock has a 6.7-inch large LED mirror display, making it easy to read, ultra-thin case, can also be used as a mirror; One of the best alarm clocks for bedrooms because of its simplicity, this premium digital clock is something you will enjoy every morning. With the snooze button, you can easily turn off the alarm ring without opening your eyes. Can set the snooze time from 1-60 minutes (the default snooze time is 5 minutes).
- Adjustable brightness: Clear and comfortable visual feeling, it automatically dims at 6pm. When connected with a USB cable, the LED will always be on. When in battery mode, the screen will automatically turn off after 10 seconds. You can activate the screen by voice or press any key to turn on the screen. To turn off the screen, press and hold "LIGHT / SNOOZE" for 3 seconds in any mode.
- USB or Battery Power: Alarms can be powered by USB cable or 3 AAA batteries (not included). NOTE: When running on battery, the alarm clock will light up for 5 seconds and then OFF, and you can activate the opening screen by flipping it. Save energy and get a better night's sleep. The clock will be on all the time if via USB.
- Easy to use and ideal gift: the clock is designed for absolute simplicity and you will have no problem operating it. Wonderful digital clock with accurate time for heavy sleepers, children, youngsters, students and elders - Convenient size makes it ideal for your purposes as a travel alarm clock, desk clock or bedside table clock. It is an excellent gift idea for birthday, graduation, housewarming and new year ect.



Receiving Shipment

- When you receive the shipment, check that the contents of the package correspond to the packing slip. Inform your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, complain to the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Contents of Package

- TRANSNECT LED Mirror Digital Alarm Clock - Model BC108 - EAN8720256660903
- Attached accessories
 - + 1 LED mirror alarm clock
 - + 1 USB cable
 - +1 manual

Warnings and safety instructions

-  Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children. They may suffocate! Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!
-  Please note the risks and consequences associated with incorrect use and installation of the product. This may result in personal injury and damage to the device or products connected to it.
- Use the product only for the purposes specified in this manual.
- If the product or its accessories malfunction, are dropped or damaged, DO NOT use them and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- DO NOT pull on the cord to unplug the appliance. DO NOT move the appliance by pulling or twisting the cord. DO NOT trip over the cable or make sure that the cable is NOT kinked, twisted or trapped.
- The product should not be assembled by children or by people with physical or mental disabilities. The device may only be used if a supervisor is present who is responsible for the user's safety.
- Use and store the product out of the reach of children.

- DO NOT disassemble, repair or restore the product and its parts. This may cause damage to the unit and accessories. For your own safety, these parts should only be replaced by authorised service personnel. Always send the product to a service centre for repair in order to avoid damage and personal injury.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type plate matches that of your mains.
- DO NOT use or install the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a sink or basin filled with water. DO NOT allow the product and accessories to come into contact with water. DO NOT immerse them in water.
- If water gets into or on the product or accessories, switch off the device immediately and contact our customer service. DO NOT touch the product or accessories with wet hands.
- Carefully inspect the place where you place the product and DO NOT place it in places with high temperature/humidity or where the product may come into contact with water; Near ventilation grills or places with a lot of dust or fumes; On vertical or sloping surfaces; In places where shocks or vibrations are frequent.
- Do not drop the product and accessories and protect the product from strong impacts.

Instructions for OPERATION

1. USE CABLE /BATTERY

1-1. You can use battery or any adaptor to connect. If you use battery, the alarm clock will enable battery saving mode.



2. TIME SETTING

2-1. Single press the MODE button to switch the mode to set TIME->DATE->TEMPERATURE->NIGHT MODE



2-2. WHEN you are in the time mode. Long press mode button to start setting. You will set 24/12H-> TIME. Press Up and down to adjust, and short press mode to confirm. When you are in DATE mode you can set date in the same way .

3. ALARM SETTING

3-1. Single press the ALARM button to switch on/off the alarm.

3-2. Long press alarm to start setting. You will set Alarm Time->Max snooze time->Monday-Friday/ Sunday alarm(1-5/7)



4. NIGHT MODE

4-1. Single press mode 3 times to start night mode setting.

4-2. When it is ON. The brightness will become lower during 18:00-6:00. Long press mode to adjust night duration.

5. BRIGHTNESS



Instructions for OPERATION

5-1. Single press up button to change the brightness.



**6. TOO BRIGHT?
TURN OFF THE
DISPLAY!**

6-1. Long press LIGHT button for 6 seconds to turn the display off.



**7. THE DISPLAY
DISAPPEAR
AUTOMATICALLY?**

IT IS BATTERY SAVING MODE!

7-1. The display will disappear in few seconds if you use battery. We recommend you to use adaptor if you do not like it .



Technical Data

Form	Rectangle
Style	Modern
Theme	Abstract
Colour	Black - Grey
Number of batteries included	3*AAA
Suitable for shower	No
Product width	2.4 cm
Product height	6 cm
Product length	16 cm

Maintenance and Cleaning

- Clean the product with a clean, dry cloth. Do NOT allow the product and other accessories to come into contact with water.

Storage

- Store the product and accessories in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

Discarding - Recycling

- Think of the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw away the product and its accessories with normal household waste, but take them to a governmental collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information about your product, please do not hesitate to send an e-mail to customerservice@best2buy.nl
- We grant a 1-year warranty on our products. The customer must be able to present a proof of purchase and the guarantee must be claimed within a period of 1 years from the date of purchase. Please note that the guarantee does not apply: for damage caused by incorrect use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault; for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications may change without notice.

® **TRANSNECT**

IS CONNECTING TO YOU

Rijswijk, Netherlands