



PRODUCTBESCHRIJVING

Maak kennis met onze leukste verstuiver tot nu toe: Draadloze Diffuser. De draadloze diffuser van Luchtsnel bieden een moderne en innovatieve wijze om de luchtvochtigheid te verbeteren. Voornamelijk tijdens de winter/ zomer maanden kan de lucht in huis erg droog zijn, waardoor je vaak wakker wordt met een droge neus en vatbaarder bent voor virussen. Het eigentijdse ontwerp is een aanvulling op je interieur en verwelkomt je met unieke voordelen als diepe ontspanning, betere slaap, natuurlijke energie, stemmingsverbetering, focus en productiviteit.

INHOUD

- Draadloze Diffuser
- Data kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Luchtfilter

GESCHIEDENIS

De Draadloze Diffuser is ontworpen voor jong en oud om hen op een leuke, handige en zeer geschikt voor essentiële olie. De Draadloze Diffuser is niet alleen een verstuiver, maar ook een nachtlamp en een aanvulling op je interieur. De verstuiver heeft verschillende spray functies, zodat je de verstuiver kunt afstemmen naar uw wens.

WAAROM WE ER DOL OP ZIJN

- Geschikt voor al je favoriete oliën.
- Continue sproeimodus: Timing spray gedurende 8 uur.
- Intermitterende spraymodus: Spray 3s, stop 2s. Timing spray voor 16 uur.



- Ingebouwde accu, die oplaadbaar is.
- Led -Verlichting
- Batterijcapaciteit: 2000mAh.
- Opladtid: ongeveer 3-4 uur.

AANBEVOLENGEBRUIK

1. Steek de data kabel in een adapter en plaats de adapter vervolgens in het stopcontact. Laad de Draadloze diffuser 3-4 uur op.
2. Verwijder de bovenkant.
3. Maak het witte filter die zich in de diffuser bevindt van te voren goed nat onder de kraan met water. Vervolgens plaats je de filter weer terug in de diffuser.
4. Voeg water (kamertemperatuur) toe en vul tot de vullijn.
5. Voeg 5-8 druppels essentiële olie toe.
6. Plaats de bovenkant terug.

SPRAY

1. Klik op de knop om start de continue spray Modus,
2. Klik op de knop voor de tweede keer te veranderen Intermitterende spray modus, spray voor 3s en stop voor 2s.
3. Klik op de knop voor derde keer om turn off spray modus.

VERLICHTING

1. Lange druk op de knop 1.5s tot turn Op de warm geel licht.
2. Tweede keer lange druk op de schakelaar voor 1.5s tot het licht veranderen.
3. Derde keer lange druk op de schakelaar 1.5s