

MAGBANK

10.000 mAh MAGSAFE POWERBANK

Handleiding

1. Werkt als magnetische zuigdraadloze powerbank die iPhone 12 Series ondersteunt.
2. Werkt als normale draadloze powerbank, ondersteunt alle mobiele telefoons met Qi-protocol, ondersteunt OP.HW. XM.SAM en andere draadloze oplaadtelefoons.
3. Werkt als draagbare kleine powerbank, ondersteunt normaal opladen voor 99% van de telefoons.
4. Werkt als draadloze oplader op het bureau voor handig opladen.

Kenmerken


- 15W magnetisch draadloos snel opladen
- Powerbank + Draadloos + Magnetische zuigfunctie, 3-in-1
- PD+QC20W snel opladen
- Synchrone invoer en uitvoer voor draagbaar opladen
- Nauwkeurige LED-stroomindicatoren
- Hoogwaardige veilige polymeerbatterij

Verpakkingsinhoud

- 1x Powerbank
- 1x Handleiding
- 1x Type-C oplaadkabel

Draadloze oplaadfunctie

Plaats de telefoon op de draadloze oplader om de draadloze oplaadfunctie te activeren. Bij het opladen van de powerbank, schakelt het oplaadprotocol over naar 5V na volledige lading, waarbij draadloos opladen met 5W beschikbaar is. Draadloos opladen kan automatisch overschakelen naar snelladen wanneer de ingangslader wordt losgekoppeld. Let op: Draadloos opladen wordt uitgeschakeld bij gebruik van een PD12V-oplader omdat deze geen 12V ondersteunt.



Aan/Uitschakelen

LED Indicatie

Type-C In/Uitgang

iSetchi.

MAGBANK

10.000 mAh MAGSAFE POWERBANK

Manual

1. Works as a magnetic suction wireless power bank that supports iPhone 12 Series.
2. Functions as a regular wireless power bank, supporting all mobile phones with Qi protocol, OP.HW. XM.SAM, and other wireless charging phones.
3. Functions as a portable small power bank, supporting normal charging for 99% of phones.
4. Functions as a wireless charger on the desk for convenient charging.

Wireless Charging Function

Place the phone on the wireless charger to activate the wireless charging function. During charging of the power bank, the charging protocol switches to 5V after full charge, providing wireless charging at 5W. Wireless charging can automatically switch to fast charging when the input charger is disconnected. Note: Wireless charging is disabled when using a PD12V charger as it does not support 12V.

Features

- 15W magnetic wireless fast charging
- Power bank + Wireless charging + Magnetic suction function, 3-in-1
- PD+QC20W fast charging
- Synchronous input and output for portable charging
- Accurate LED power indicators
- High-quality safe polymer battery

Package Contents

- 1x Power bank
- 1x User manual
- 1x Type-C charging cable

The diagram illustrates the MAGBANK power bank, a rectangular device with rounded corners. A green line points to a circular button on the top surface, labeled "Power On/Off". Another green line points to a row of four small LED indicators on the front edge, labeled "LED Indication". A third green line points to a port on the bottom edge, labeled "Type-C Input/Output".

iSetchi.

Draadloos opladen

Technische Specificaties

Naam:	Magnetische Draadloze Powerbank
Batterij:	Polymeer
Type-C invoer:	DC5V-3A/9V-2.25A
Type-C uitvoer:	DC5V-3A/9V-2.23A
	12V-1.5A
Draadloze uitvoer:	maximaal 15W
Uitvoeringsstandaard:	GB/T35590-2017
Werktemperatuur:	-10°C tot 40°C

Veel gestelde vragen

- Wanneer dit apparaat niet aan het opladen is: Controleer of de oplaadkabel of adapter goed werkt. Gebruik indien niet compatibele onderdelen om het op te laden.
- Bij het opladen van de telefoon: Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld en dat er voldoende stroom in dit apparaat zit. Als deze zaken zijn gecontroleerd en er nog steeds problemen zijn, ga dan naar de lokale winkel voor hulp.

LED Indicatie

1. Controle van de resterende stroom
Druk op de knop om de resterende stroom te controleren.
 - Als één witte lamp brandt, betekent dit dat de stroom binnen 25% is.
 - Als twee witte lampen branden, betekent dit dat de stroom binnen 50% is.
 - Als drie witte lampen branden, betekent dit dat de stroom binnen 75% is.
 - Als vier witte lampen branden, betekent dit dat de stroom 100% is.
2. Wanneer de laatste lamp knippert, is het batterijniveau lager dan 5%. Laad het alstublieft zo snel mogelijk op.

Waarschuwingen

- Laad het apparaat minstens elke 3 maanden op als het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Het kan tijdens het opladen iets warm worden, meestal blijft de temperatuur onder 55°C.
- Houd het apparaat droog en vermijd chemische reinigingsmiddelen.
- Recycle dit apparaat op een aangewezen plaats voor een groenere toekomst.
- Kinderen dienen het onder toezicht van volwassenen te gebruiken.
- Vermijd schade, demontage, doorboringen of blootstelling aan vuur.
- Gebruik het niet om apparaten op te laden met ongeschikte stroomsterkte en spanning om brandgevaar en andere problemen te voorkomen.









Wireless Charging

Technical Specifications

Name:	Magnetic Wireless Powerbank
Battery:	Polymer
Type-C Input:	DC5V-3A/9V-2.25A
Type-C Output:	DC5V-3A/9V-2.23A, 12V-1.5A
Wireless Output:	up to 15W
Execution Standard:	GB/T35590-2017
Operating Temperature:	-10°C to 40°C

Frequently Asked Questions

- When this device is not charging:
Check if the charging cable or adapter is working properly. Use compatible components if not.
- When charging the phone:
Ensure that the power is on and there is sufficient power in this device. If these checks are done and issues persist, please visit your local store for assistance.

LED Indication

1. Checking Remaining Power
Press the button to check the remaining power:
 - One white LED indicates the power is within 25%.
 - Two white LEDs indicate the power is within 50%.
 - Three white LEDs indicate the power is within 75%.
 - Four white LEDs indicate the power is at 100%.
2. When the last LED flashes, the battery level is below 5%. Please charge it as soon as possible.

Warnings

- Charge the device at least every 3 months if not used for extended periods.
- It may generate slight heat during charging; typically, the temperature remains below 55°C.
- Keep the device dry and avoid chemical cleaners.
- Recycle this device at designated facilities for a greener future.
- Children should use it under adult supervision.
- Avoid damage, disassembly, puncturing, or exposure to moisture.
- Do not use it to charge devices with incompatible current or voltage to prevent fire hazards and other issues.

FC      iSetchi.

宽120mm 高110mm