

GEBRUIKSAANWIJZING

De crèmebrulébrander 802.3000.00 wordt om veiligheidsredenen ongevuld geleverd

CREME BRULEE – gebruiksaanwijzing.

Het vullen:




- gebruik alleen een hoogwaardig butaangas
- verzeker u ervan dat de aan/uit-knop op "uit" staat
- schud de gasfles een paar keer om het gas wat te warmen
- zet de navulfles ondersteboven verticaal op de vulopening
- voor het beste resultaat al pompend vullen
- wacht na het vullen een paar minuten alvorens het app. te gebruiken

Het aansteken:

- draai de regelknop ongeveer 2/3 tegen de klok in, het gas komt nu sissend uit de vlammond
- druk op de ontstekingsknop en u heeft meteen een vlam
- Wanneer de regelknop op de ontstekingsstand staat en er gas ontsnapt uit de mond maar de vlam springt niet aan na het indrukken van de ontsteker controleer dan de positie van de "luchtmanchet".
- Het kleine gaatje op de manchet moet precies boven de gleuf voor gastransport staan.

Temperatuur-instelling:

- stel de vlam in op 10-25 mm., maak de vlam niet te lang dit verspilt alleen maar gas
- draai de "luchtmanchet" naar links of rechts om de vlam in te stellen



Uit:

- draai de regelknop met de knop mee om de vlam te doven

Waarschuwing:

1. Raak de vlam-mond niet aan wanneer die nog heet is
2. Buiten bereik van kinderen houden
3. Butaangas is buitengewoon ontvlambaar, wees dus voorzichtig
4. Houd de vlam altijd van u af tijdens aansteken en gebruik
5. Zet de brander nooit in de volle zon of op een plaats boven de 40°C
6. Verzeker u ervan dat de regelknop goed is dichtgedraaid en dat de vlam volledig is gedoofd
7. Gebruik de brander niet langer dan 1 uur achtereen
8. Laat de brander afkoelen alvorens op te bergen
9. Prik nooit in de brander en houd hem nooit in het vuur

Voor meer informatie kijk op: www.vocelli.nl