

Keeper

KAPITEL ELECTRICAL CO., LTD.

WARNING:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie die "RESET" (Rücksetzen)-Taste, die Anzeige "On" (An) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die "TEST" -Taste, die Anzeige "Off" (Aus) leuchtet auf.
4. Drücken Sie zum Betrieb die "RESET" (Rücksetzen)-Taste, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Test-Funktion versagt.

VOR DER ANWENDUNG PRÜFEN

Model: KP-G16B PRCD

Un: 220-250V ~

In: 16A

I Δ n: 10mA

IP66



Intertek

IEC61540
HD639 S1



H210821D4