

A large, stylized, lime-green graphic resembling a thick, wavy line or a stylized letter 'S' that curves around the text on the page.

imoshion


**Bluetooth
Receiver**

USER MANUAL

Specifications

Congratulations on purchasing the iMoshion Bluetooth Receiver! This product is a handy Bluetooth receiver for your mobile devices. This manual provides information about the specifications and safety instructions and will help you set up and use the iMoshion Bluetooth Receiver.

Bluetooth version:	5.1
Bluetooth range:	10 metres
Capacity:	240mAh
Battery life:	10 hours
Input:	USB-C
Output:	AUX




Product description

When the iMoshion Bluetooth Receiver is turned on, it will automatically connect to a device it has previously connected to. If there is no connection for 5 minutes, the Bluetooth Receiver will turn off automatically. When the Bluetooth Receiver is charging, the red light will turn on, and the light will then turn off when the Bluetooth Receiver is fully charged. When the Bluetooth Receiver's battery is low, the red light will flash and you will hear "low power" every minute, then after 4 times, the Bluetooth Receiver will turn off automatically. It is recommended to use a car charger so that you can charge in the car and use the Bluetooth Receiver at the same time.

Connecting for the first time

Plug the audio adapter into the Bluetooth Receiver and the other end into the AUX receiver of your speaker or AUX port of the car.




On/off

Press "⏻" and hold for 3 seconds to turn on the Bluetooth Receiver. The blue light will start flashing, which means that the Bluetooth Receiver can be discovered by your phone.

Connecting Bluetooth

Open Bluetooth on your phone and search for iMoshion Bluetooth Receiver. Once the Bluetooth Receiver is connected, the blue light will flash slowly and you will hear "Bluetooth connection is successful."



Playing music

Press "⏮" to pause/play

Press "⏮" for previous track, hold for volume +

Press "⏭" for next song, hold for volume -

Calling

Press "⏮" to answer/hang up

Press and hold "⏮" to reject phone call

Double click "⏮" to call back the last number called

FAQ

The Bluetooth Receiver does not turn on

Press and hold the power button to try again.

Charge the Bluetooth Receiver for at least 5 minutes before trying again.

Does not play

Check if the Bluetooth Receiver is connected to your device. If connected, disconnect the Bluetooth connection and reconnect. Check whether the AUX cable or adapter is plugged in properly.

Does not charge

The charging cable or adapter may not be working properly. Make sure that the charging cable is properly connected and that the adapter is working properly.

Disposal instructions for users

In accordance with Article 14 of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheelbin on the device indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its service life. Depending on national regulations, the product can be deposited at a waste disposal center specialized in the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or returned to obligated take-back distributors.

By correctly separately collecting electrical and electronic equipment, you make a valuable contribution to avoiding negative effects on people and the environment and promoting the recycling and reuse of parts and raw materials from which the device is made.





A large, stylized, light green graphic resembling a lowercase 'n' or a series of connected loops, serving as a background for the text.

imoshion


**Bluetooth
Receiver**

GEBRUIKSAANWIJZING

Specificaties

Gefeliciteerd met de aankoop van de iMoshion Bluetooth Receiver! Dit product is een handige bluetooth receiver voor je mobiele apparaten. Deze handleiding geeft informatie over de specificaties, veiligheidsinstructies en zal je helpen bij het instellen en gebruiken van de iMoshion Bluetooth Receiver.

Bluetooth versie:	5.1
Bluetooth bereik:	10 meter
Capaciteit:	240mAh
Batterijduur:	10 uur
Input:	USB-C
Output:	AUX




Product omschrijving

Zodra de iMoshion Bluetooth Receiver ingeschakeld wordt zal deze automatisch verbinden met een apparaat waarmee het eerder verbonden is. Als er 5 minuten geen verbinding is zal de Bluetooth Receiver automatisch uitschakelen. Als je de Bluetooth Receiver aan het opladen bent zal het rode lampje aan gaan, het lampje gaat uit wanneer de Bluetooth Receiver volledig is opgeladen. Wanneer de batterij van de Bluetooth Receiver bijna leeg is, zal het rode lampje gaan knipperen en je hoort om de minuut "low power", na 4 keer zal de Bluetooth Receiver automatisch uitgaan. Het wordt aangeraden om een autolader te gebruiken, zodat je kan opladen in de auto en de Bluetooth Receiver tegelijkertijd kan gebruiken.

Eerste keer verbinden

Plug de audio adapter in de Bluetooth Receiver en de andere kant in de AUX ontvanger van je speaker of AUX poort van de auto.




Aan/uit

 Ingedrukt houden voor 3 seconden om de Bluetooth Receiver in te schakelen. Het blauwe lampje zal gaan knipperen, dit betekent dat de Bluetooth Receiver gevonden kan worden op je telefoon.

Bluetooth verbinden

Open Bluetooth op je telefoon en zoek naar iMoshion Bluetooth Receiver. Zodra de Bluetooth Receiver verbonden is zal het blauwe lampje langzaam gaan knipperen en je hoort "Bluetooth connection is succesful."



Muziek afspelen

Druk op "⏸" voor pauze/afspelen.

Druk op "⏮" voor vorig nummer, ingedrukt houden voor volume +

Druk op "⏭" voor volgend nummer, ingedrukt houden voor volume -

Bellen

Druk op "📞" voor opnemen/ophangen

"📞" ingedrukt houden voor afwijzen telefoongesprek

Dubbel klikken op "📞" om het laatst gebelde nummer terug te bellen

FAQ

De Bluetooth Receiver gaat niet aan

Houdt de aan/uit knop ingedrukt om het nogmaals te proberen. Laadt de Bluetooth Receiver voor ten minste 5 minuten alvorens opnieuw te proberen.

Speelt niet af

Controleer of de Bluetooth Receiver met je apparaat is verbonden. Indien er verbinding is, verbreek de Bluetooth verbinding en verbindt opnieuw. Controleer of de AUX kabel of adapter goed is ingeplugd.

Laadt niet op

De oplaadkabel of adapter werkt mogelijk niet goed. Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten en dat de adapter goed werkt.

Afvalinstructies voor gebruikers

Volgens Artikel 14 van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval moet worden afgevoerd. Het product kan, afhankelijk van nationale kaders, worden ingeleverd bij een afvalverwerkingscentrum dat gespecialiseerd is in de aparte inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggebracht naar de verplichte inzamelaar.

Door het correct apart inzamelen van elektrische en elektronische apparaten levert u een waardevolle bijdrage aan het voorkomen van negatieve effecten op mens en milieu en bevordert u het recycelen en hergebruiken van onderdelen en grondstoffen waaruit het apparaat bestaat.





A large, stylized, lime-green graphic element resembling a thick, wavy line or a partial letter 'S' that curves around the text on the page.

imoshion


**Bluetooth
Receiver**

GEBRAUCHSANWEISUNG

Technische Daten

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Einkauf des iMoshion Bluetooth Receivers! Dieses Produkt ist ein praktischer Bluetooth Receiver für deine Mobilgeräte. Diese Anleitung bietet dir Informationen über die technischen Daten, Sicherheitsanweisungen und hilft dir bei der Einstellung und Bedienung des iMoshion Bluetooth Receivers.

Bluetooth-Version:	5.1
Bluetooth-Reichweite:	10 Meter
Leistung:	240 mAh
Akkulaufzeit:	10 Stunden
Eingang:	USB-C
Ausgang:	AUX




Produktbeschreibung

Sobald der iMoshion Bluetooth Receiver eingeschaltet wird, verbindet sich dieser mit einem Gerät, mit dem er zuvor verbunden wurde. Wenn in 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich der Bluetooth Receiver automatisch aus. Solltest du den Bluetooth Receiver aufladen, dann leuchtet das rote Licht, bis der Bluetooth Receiver vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku des Bluetooth Receivers fast leer ist, blinkt das rote Licht und du hörst, jede Minute „low power“, wobei der Bluetooth Receiver sich nach 4 Wiederholungen automatisch ausschaltet. Es wird empfohlen, ein Autoladegerät zu verwenden, damit du den Receiver im Auto aufladen und ihn gleichzeitig verwenden kannst.

Zum ersten Mal eine Verbindung herstellen

Stecke den Audioadapter in den Bluetooth Receiver ein und die andere Seite in den AUX-Empfänger deines Lautsprechers oder des AUX-Anschlusses deines Autos.




An-Aus-Taste

Halte diese "⏻" für 3 Sekunden eingedrückt, um den Bluetooth Receiver einzuschalten. Das blaue Licht blinkt, was bedeutet, dass der Bluetooth Receiver auf deinem Handy erkannt wird.

Verbindung über Bluetooth

Öffne Bluetooth auf deinem Handy und suche nach dem iMoshion Bluetooth Receiver. Sobald der Bluetooth Receiver verbunden ist, wird das blaue Licht blinken und du hörst „Bluetooth connection is successful.“



Abspielen von Musik

Drücke die Taste "⏸" Pause/Play.

Drücke auf die Taste "⏮" für den vorherigen Titel und halte sie, um die Lautstärke höher einzustellen

Drücke auf die Taste für "⏭" den folgenden Titel und halte sie, um die Lautstärke niedriger einzustellen

Anrufe

Drücke auf die Taste "☎" zum Aufnehmen/Beenden

"☎" Zum Ablehnen eines Gesprächs eingedrückt halten

Doppelklick "☎" um die zuletzt gewählte Nummer zurückzurufen

Häufig gestellte Fragen

Der Bluetooth Receiver lässt sich nicht anstellen

Halte die An-/Aus-Taste eingedrückt, um es erneut zu probieren. Lade den Bluetooth Receiver mindestens 5 Minuten lang auf, bevor du es erneut versuchst.

Der Receiver spielt nicht ab

Überprüfe, ob der Bluetooth Receiver mit deinem Gerät verbunden ist. Wenn eine Verbindung aufgebaut ist, unterbreche sie und verbinde das Gerät erneut. Kontrolliere, ob das AUX-Kabel oder der Adapter gut eingesteckt sind.

Der Receiver lässt sich nicht aufladen

Das Ladekabel oder der Adapter funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Sorge dafür, dass das Ladekabel korrekt angeschlossen ist und dass der Adapter richtig funktioniert.

Entsorgungsanweisungen für Benutzer

DE

Entsorge gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE).



Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Gerät gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt werden muss. Das Produkt kann abhängig vom nationalen Rahmen bei einem Recyclingzentrum abgegeben werden, das sich auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten spezialisiert, oder zur vorgeschriebenen Sammelstelle zurückgebracht werden.

Durch die korrekte getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten leistest du einen wertvollen Beitrag zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und förderst das Recycling und die Wiederverwendung von Teilen und Rohstoffen, aus denen dein Gerät besteht.





A large, stylized, lime-green graphic element resembling a thick, wavy line or a stylized letter 'S' that curves across the page. It has a thick, rounded appearance with smooth transitions.

imoshion


**Bluetooth
Receiver**

MODE D'EMPLO

Caractéristiques techniques

Félicitations pour votre achat du récepteur Bluetooth iMoshion ! Ce produit est un récepteur Bluetooth pratique pour vos appareils portables. Ce manuel fournit des informations sur les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité et vous aidera à configurer et à utiliser le Récepteur Bluetooth iMoshion.

Version Bluetooth :	5.1
Portée Bluetooth :	10 mètres
Capacité :	240 mAh
Autonomie de la batterie :	10 heures
Entrée :	USB-C
Sortie :	AUX




Description du produit

Une fois allumé, le Récepteur Bluetooth iMoshion se connectera automatiquement à un appareil auquel il a déjà été connecté. S'il n'y a pas de connexion pendant 5 minutes, le Récepteur Bluetooth s'éteint automatiquement. Lorsque vous chargez le Récepteur Bluetooth, le voyant rouge s'allume ; le voyant s'éteint lorsque le Récepteur Bluetooth est complètement chargé. Lorsque la batterie du Récepteur Bluetooth est faible, le voyant rouge clignote et vous entendez " low power " toutes les deux minutes. Au bout de 4 fois, le Récepteur Bluetooth s'éteint automatiquement. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de voiture afin de pouvoir recharger en voiture et utiliser le récepteur Bluetooth en même temps.

Première connexion

Branchez l'adaptateur audio sur le Récepteur Bluetooth et l'autre côté sur le récepteur AUX de votre haut-parleur ou sur le port AUX de votre voiture.




Marche / Arrêt

Appuyez sur la touche "⏻" pendant 3 secondes pour allumer le Récepteur Bluetooth. Le voyant bleu clignote, ce qui signifie que le Récepteur Bluetooth peut être trouvé sur votre téléphone.

Connexion Bluetooth

Ouvrez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le Récepteur Bluetooth iMoshion. Une fois le Récepteur Bluetooth connecté, le voyant bleu clignote lentement et vous entendez " Bluetooth connection is successful ".



Lecture de musique

Appuyez sur "⏸" pour pause/lecture.

Appuyez sur "⏮" pour la chanson précédente, maintenez la touche enfoncée pour augmenter le volume

Appuyez sur "⏭" pour la chanson suivante, maintenez la touche enfoncée pour diminuer le volume

Anrufe

Appuyez sur "☎" pour décrocher / raccrocher

"☎" Restez appuyé pour rejeter un appel téléphonique

"☎" Cliquez deux fois pour rappeler le dernier numéro appelé

FAQ

Le Récepteur Bluetooth ne s'allume pas

Maintenez le bouton marche / arrêt enfoncé pour réessayer. Chargez le Récepteur Bluetooth pendant au moins 5 minutes avant de réessayer.

Ne fonctionne pas

Assurez-vous que le Récepteur Bluetooth est connecté à votre appareil. S'il est connecté, coupez la connexion Bluetooth et reconnectez-vous. Vérifiez que le câble AUX ou l'adaptateur est correctement branché.

Ne se charge pas

Le câble de charge ou l'adaptateur ne fonctionne peut-être pas correctement. Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché et que l'adaptateur fonctionne correctement.

Informations sur les déchets pour l'utilisateur final

Conformément à l'article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets en fin de vie.

Selon les encadrements nationaux, le produit peut être remis à un centre de traitement des déchets spécialisé dans la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou remis au collecteur obligatoire.

En collectant correctement les appareils électriques et électroniques séparément, vous apportez une contribution précieuse à la prévention des effets négatifs sur les personnes et l'environnement et vous favorisez le recyclage et la réutilisation des pièces et des matières premières qui composent l'appareil.



