

# Sofia

*Oplaadbare Aroma Diffuser*



## Gebruikshandleiding

Model: SP-USB28

Lees deze handleiding goed door alvorens de aroma diffuser te gebruiken

# Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat de USB plug volledig en juist is ingeplugd wanneer je Sofia aan het opladen bent. Zo zorg je ervoor dat de Lithium accu normaal kan opladen.
2. Plaats de aroma diffuser niet op een warme plek en uit de zon.
3. Plaats de aroma diffuser niet op een vochtige plek.
4. Plaats de aroma diffuser altijd op een stabiele ondergrond zodat de diffuser niet kan omvallen.
5. Demonteer het product niet zonder toestemming van Green Select om circuitschade of schade aan mensen te voorkomen.
6. Houd de aroma diffuser buitenbereik van kinderen en huisdieren.
7. Schakel de aroma diffuser uit als die niet meer gebruikt wordt om ongelukken door lange werkuren te voorkomen.
8. Bij gebruik moet het waterreservoir regelmatig schoongemaakt en bijgevuld worden.
9. Giet het waterreservoir leeg en maak schoon wanneer de aroma diffuser voor langere tijd niet meer gebruikt gaat worden.
10. Voorkom dat er te veel druppels etherische olie in het waterreservoir worden gedaan. Er moet genoeg water zijn om de diffuser goed te laten werken.
11. Opmerkingen over het opladen van de batterij en ingangsspanning:
  - De ingangsspanning moet DC 5V zijn.
  - De ingangsstroom moet minstens 1A zijn, maar we raden 5V, 2A ingang aan. Vooral wanneer het apparaat wordt ingeschakeld tijdens het opladen. Gebruik de adapter die is meegeleverd.
  - Dit apparaat is niet compatibel met USB PD/SCP/SoC-snelladers.
12. Voeg geen druppels via de mist uitlaat toe



## Introductie

Sofia is een draadloze aroma diffuser met een ingebouwde lithium accu. Hierdoor kun je Sofia overal gemakkelijk mee naar toe nemen. Ervaar de voordelen van aromatherapie niet alleen thuis maar ook op werk of in de auto.

## Eigenschappen:

### 1. Draagbaar, draadloos & oplaadbare ultrasonische Aroma Diffuser.

Een compact formaat met een oplaadbare lithium accu met USB aansluiting. Je neemt Sofia eenvoudig met je mee op reis.

### 2. Twee verschillende lichtstanden.

Fel licht of gedimd licht. Sofia straalt een warm licht uit waardoor je haar ideaal kunt gebruiken op je bureau.

### 3. Timer Opties.

Je kunt Sofia instellen om 1, 2, 3 uur of continue aan te zetten. Met een volle accu gaat Sofia ongeveer 4 uur lang mee.


### 4. Eenvoudig in gebruik.

Met slechts 2 knoppen kun je Sofia eenvoudig instellen naar jouw behoefte. Kies je programma en voeg wat etherische olie druppels toe en je kunt beginnen.

### 5. Automatische uitschakeling.


Sofia schakelt zichzelf automatisch uit wanneer het waterreservoir leeg is. Dit is wel zo veilig.

## Accessoires



USB kabel + adapter

## Onderdelen




## Specificaties

Input Voltage:	DC 5V
Nominaal vermogen:	7W (5V/1A)
Inhoud waterreservoir:	80ml
Mistcapaciteit:	5-20ml per uur
Afmetingen:	101 x 101 x 171 mm

## Aan de slag met Sofia

Om de kap eraf te halen draai je hem linksom.




Vul het waterreservoir met water. Vul niet boven de MAX lijn! Anders doet de aroma diffuser het niet



Voeg nu een aantal druppels van je favoriete etherische olie toe.



Plaats de kap weer terug en draai hem rechtsom vast. Let bij het optillen op om zeker te weten dat de kap goed vastzit.



Sluit de USB kabel aan om de diffuser op te laden. Je kunt de diffuser aanzetten terwijl die oplaad. Gebruik hiervoor altijd de bijgeleverde adapter. Gebruik **GEEN SNELLADER!**



# Bedieningsknopjes

## Aan- en uitknop

- 1x drukken, aan met fel licht.
- 2x drukken, aan met gedimd licht.
- 3x drukken, aan zonder licht.
- 4x drukken, uit.


## Timer instellen

- Druk op de rechterknop met het tijd icoontje er op. Je ziet het indicatielampje verspringen. Druk net zo vaak totdat het lampje verspringt naar de gewenste tijdsinstelling. Je kunt kiezen tussen 1, 2, 3 uur of continue.




# Onderhoud


Haal voor het vullen altijd de kap van de diffuser af. Vul nooit bij vanaf de mist uitlaat. Vul ook nooit tot boven de MAX lijn.



Giet het water uit het waterreservoir wanneer de diffuser voor langere tijd niet gebruikt gaat worden.



Schakel de diffuser uit en indien nodig ontkoppel de diffuser van de stroombron. Giet nooit water in de richting van de lucht uitlaat, de USB poort of de bedieningsknopjes.



Het oppervlak van de ultrasonische trilplaat kan na verloop van tijd vies worden. Het is belangrijk om deze goed schoon te houden om zo het beste uit Sofia naar boven te halen. Je kunt de beschermingsring losdraaien naar links. Gebruik een zachte borstel met zeep of azijn om de viezigheid zachtjes weg te borstelen. Spoel vervolgens de trilplaat weer schoon. Draai vervolgens de beschermingsring weer vast.

Tip! Je merkt dat de ultrasonische trilplaat vies is als Sofia minder mist produceert en meer geluid maakt. Wacht dan niet te lang en maak haar direct schoon. Zo maak je Sofia helemaal blij en gaat ze langer mee!

