



Handleiding



CoComelon™




Familiehuis



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Auto's - CoComelon™ Familiehuis** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Ga op avontuur met JJ en zijn vriendjes in het **CoComelon™ Familiehuis** van **VTech®**! Druk op JJ of rijd over één van de drie Magische Sensors om vrolijke reacties te horen. Het rijden met JJ in zijn auto over de baan, het openen van de deur of garagepoort en het bewegen van Cody en mama stimuleert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden én zorgt voor oneindig veel speelplezier!



INHOUD VAN DE DOOS



JJ's Auto



Kiki



Bingo



Eén verkeerslicht



A



B



C




D



E




F




G



H



I




J




K



L



M



N




O



P



Q



R

- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op:


Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.



WAARSCHUWING:

Montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat kleine schroeven. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:




① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

JJ's Auto

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het voertuig. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.




MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat zeven schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.


1. Plaats onderdeel B op onderdeel A en draai er een schroef in zoals hieronder wordt weergegeven.



2. Verbind onderdeel C met onderdeel A en zet het vast met zes schroeven zoals hieronder wordt weergegeven.




3. Klik onderdeel D vast in onderdeel C zoals hieronder wordt weergegeven.




4. Plaats onderdeel C in onderdeel G zoals hieronder wordt weergegeven.




5. Klik onderdeel E vast in onderdeel D zoals hieronder wordt weergegeven.



6. Verbind onderdeel F met onderdeel E en G zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



7. Bevestig onderdeel H aan onderdeel D en G zoals hieronder wordt weergegeven.



8. Plaats onderdeel I en J in onderdeel G zoals hieronder wordt weergegeven.



9. Verbind de wegdelen aan de voor- en achterkant zoals hieronder wordt weergegeven.



10. Verbind de aanhanger met **JJ's Auto** en plaats Kiki en Bingo op een plek naar keuze. Nu ben je klaar om te spelen!




FUNCTIES

JJ's Auto

1. Aan/Uit-schakelaar

Om JJ's auto AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Om het speelgoed UIT te zetten, beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (●).



2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **JJ's Auto** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op JJ te drukken of door het voertuig over een Magische Sensor te laten rijden.

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demostand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

JJ's Auto

1. Druk op **JJ** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over de Magische Sensor en zie de lichtjes knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Familiehuis


1. Laat **JJ's Auto** van de **helling** rijden.



2. Open de **voordeur** en zie mama bewegen. Beweeg **Cody** voor nog meer speelplezier.



3. Open de **garagepoort** om **JJ's Auto** te parkeren.



MELODIETJES

1. Nap Time Song
2. If You're Happy and You Know It
3. My Dog
4. Apples and Bananas
5. Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
6. Yes, Yes Bedtime

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ruim op, ruim op,
wat ging de dag toch vlug.
Na het spelen ruim je op
zet alles netjes terug!

Liedje 2

Papa vinger, papa vinger, waar ben jij?

Liedje 3

Kiekeboe.
Kiekeboe.
Kiekeboe.
Kiekeboe.
Kiekeboe.
Kiekeboe.
Ik zie jou!

Liedje 4

Als je iets ziet wat je wil,
wat zeg je dan altijd?
Mmm...
Alsjeblieft!

Liedje 5

Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.

Aangenaam, wat is je naam?

Zeg maar hallo.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **JJ's Auto** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

