



Rooly® BlokkenPuzzel

Handleiding (NL)



EAN: 8720892014016



Voorwoord

Welkom bij de handleiding van de Rooly® BlokkenPuzzel. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aankoop en zijn blij dat u heeft gekozen voor ons product.

Deze handleiding is speciaal ontworpen om u en uw kind te begeleiden bij het gebruik van de BlokkenPuzzel en om belangrijke informatie met betrekking tot het product te delen. We hopen dat deze handleiding zal helpen om voor u/uw kind het maximale uit de BlokkerPuzzel te kunnen halen.

Heel veel plezier!

Inleiding

De Rooly® BlokkenPuzzel is een educatief speelgoedproduct dat is ontworpen om de motorische vaardigheden, het ruimtelijk inzicht en het logisch denkvermogen van kinderen te ontwikkelen. Het biedt eindeloze mogelijkheden voor creativiteit, verbeelding en probleemoplossing. Met de BlokkenPuzzel kunnen kinderen ook op een leuke en interactieve manier kleuren, vormen en patronen verkennen.

Deze handleiding is uw gids voor het veilig en juiste gebruik van de BlokkenPuzzel. We raden u aan om de handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u of uw kind het product in gebruik neemt. Via deze handleiding geven wij u stapsgewijze instructies, handige tips en belangrijke veiligheidsinformatie om ervoor te zorgen dat de speelervaring van uw kind probleemloos zal verlopen.

Aan het einde van deze handleiding vindt u contactinformatie van Rooly.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen over de BlokkenPuzzel, neem dan gerust contact met ons op.

Beschrijving en werking

De BlokkenPuzzel bevat een houten bord (18x18cm) met 49 vakjes (7x7 vakjes). Elk vakje is zo gevormd dat de blokjes perfect passen. In totaal bevat de BlokkenPuzzel 44 gekleurde blokjes van 2x2cm. Er zijn driehoekige-, cilinder- en kubusvormige blokjes in de kleuren geel, rood, groen en blauw. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om hun kleur- en vormherkenning te ontwikkelen. De blokjes zijn daarnaast gemaakt uit hoogwaardig hout.

Bij de BlokkenPuzzel worden ook 20 dubbelzijdige kaartjes geleverd, met in totaal 40 verschillende patronen. Deze kaartjes dienen als inspiratie voor kinderen om de blokjes in de juiste vakjes te plaatsen en de patronen na te maken. Het gebruik van de kaartjes vergroot de speelmogelijkheden en daagt kinderen uit om hun ruimtelijk inzicht en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

De werking van de BlokkenPuzzel is eenvoudig en intuïtief. Kinderen kunnen de blokjes oppakken en ze in de vakjes van het houten bord plaatsen. Ze kunnen experimenteren met verschillende combinaties en proberen de patronen op de kaartjes na te maken. Daarnaast kunnen kinderen ook hun creativiteit de vrije loop laten en zelf patronen bedenken. Het is daarnaast ook nog mogelijk de blokjes los van het houten bord te gebruiken door deze op elkaar te stapelen en zo '3D' constructies te bouwen.

Veiligheid

Bij Rooly heeft de veiligheid van ons speelgoed de hoogste prioriteit. We doen er alles aan om er voor te zorgen dat kinderen 100% veilig met ons speelgoed kunnen spelen. De BlokkenPuzzel is ontworpen en vervaardigd met strikte naleving van de geldende veiligheidsnormen en voldoet aan de CE-wetgeving. Deze wetgeving garandeert dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en dat het veilig kan worden gebruikt door kinderen.

Om te voldoen aan de CE-wetgeving, is de BlokkenPuzzel onderworpen aan uitgebreide tests en evaluaties. Het product is getest volgens de relevante Europese normen, waaronder de teststandaarden EN71-1: 2014+A1: 2018, EN71-2: 2020 en EN71-3: 2019+A1: 2021. Deze tests evalueren aspecten zoals fysieke en mechanische eigenschappen, ontvlambaarheid en chemische veiligheid, om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.

Wij raden u aan om de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij het gebruik van de BlokkenPuzzel:

1. **Leeftijdsaanbeveling:** De BlokkenPuzzel is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar oud. Deze aanbeveling is gebaseerd op de veiligheid van het product en de mogelijke verstikkingsgevaaren van de kleine onderdelen voor jongere kinderen. Zorg ervoor dat u de BlokkenPuzzel buiten het bereik van kinderen onder de aanbevolen leeftijd houdt.
2. **Toezicht:** Het is belangrijk om kinderen tijdens het spelen met

de BlokkenPuzzel altijd onder toezicht te houden.

3. **Juist gebruik:** Moedig kinderen aan om de BlokkenPuzzel te gebruiken zoals bedoeld. Het correcte gebruik van de BlokkenPuzzel vermindert het risico op ongevallen en letsel.
4. **Onderhoud en inspectie:** Controleer regelmatig de staat van de BlokkenPuzzel. Als u enige tekenen van schade, verslechtering of losse onderdelen opmerkt, staak dan onmiddellijk het gebruik van het product en neem contact .

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de BlokkenPuzzel een veilig en leuk speelgoedproduct is. Door de bovenstaande veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, kunt u zorgen voor optimale veiligheid van uw kind.

Als u vragen heeft over de veiligheid van de BlokkenPuzzel of als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te zoeken.

Transport en opslag

Om ervoor te zorgen dat de BlokkenPuzzel in optimale conditie blijft en de levensduur wordt verlengd, is het van belang om zorgvuldig om te gaan bij het vervoeren en bewaren ervan. Hierbij een aantal richtlijnen om dit te realiseren.

1. **Verpakking:** De BlokkenPuzzel wordt geleverd in een duurzame kartonnen verpakking om beschadiging tijdens het transport te voorkomen en om het product als geheel bij elkaar te houden. Om de individuele blokjes in de doos bijeen te houden, worden

deze in een afsluitbaar plastic zakje geleverd. Het is raadzaam om de verpakkingen goed te bewaren voor toekomstig vervoeren/verplaatsen/bewaren

2. Gebruiken met zorg: Ondanks dat de onderdelen van de BlokkenPuzzel gemaakt zijn van hout, is het raadzaam om voorzichtig met het product om te gaan. Oefen bv. geen overmatige druk uit op het houten bord om breken te voorkomen.
3. Opslag: Zorg ervoor dat u de BlokkenPuzzel op een veilige en geschikte plaats bewaart wanneer deze niet in gebruik is. Vermijd vochtige omgevingen en extreme temperaturen, aangezien deze de kwaliteit van het houten bord en de blokjes kunnen beïnvloeden.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de BlokkenPuzzel zo lang mogelijk in goede staat blijft, zowel tijdens het vervoeren/verplaatsen als tijdens het bewaren. Zo kunnen u en uw kind langdurig genieten van het spelen met de BlokkenPuzzel.

Montage en installatie

De BlokkenPuzzel vereist geen specifieke montage of installatie. Het product is direct klaar voor gebruik zodra u het uit de verpakking haalt. Echter, dit hoofdstuk geeft uitleg over de eenvoudige stappen om de BlokkenPuzzel gereed te maken voor gebruik en om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn.

1. Uitpakken en controleren: Verwijder het houten bord, de blokjes en de patroonkaartjes uit de verpakking. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en inspecteer ze op eventuele beschadigingen. Controleer of het

houten bord en de blokjes in goede staat verkeren.

2. Gereed voor gebruik: Zodra u heeft gecontroleerd of alle onderdelen aanwezig en in goede staat zijn, is de BlokkenPuzzel gereed voor gebruik. Plaats de blokjes op het houten bord en begin met het maken van de patronen.

In bedrijf stellen

De BlokkenPuzzel is een speelgoedproduct dat geen specifieke inbedrijfstelling vereist. Het is direct klaar voor gebruik zodra u het hebt uitgepakt en gecontroleerd op volledigheid en eventuele schade. Hier volgen enkele richtlijnen om ervoor te zorgen dat u/uw kind de optimale ervaring heeft met de BlokkenPuzzel:

1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat u een geschikte en veilige speelomgeving creëert voor uw kind om met de BlokkenPuzzel te spelen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de BlokkenPuzzel te gebruiken en dat er geen potentieel gevaarlijke objecten in de buurt zijn. Er kan aan een tafel of op de grond worden gespeeld. Indien er op de grond wordt gespeeld, let er dan op dat het kind niet in de weg zit om botsingen te voorkomen.
2. Begeleiding: Bied begeleiding en ondersteuning tijdens het spelen met de BlokkenPuzzel, vooral voor jongere kinderen (niet jonger dan 3 jaar). Leg de werking van het spel uit en help hen eventueel om de blokjes op de juiste manier in de vakjes te plaatsen.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw kind veilig en

met plezier kan genieten van het spelen met de BlokkenPuzzel.

Bediening

Het gebruiken van de BlokkenPuzzel is eenvoudig en intuïtief. Volg de onderstaande instructies om de BlokkenPuzzel op de juiste manier te gebruiken:

1. Plaatsing van de blokjes: Pak een van de dubbelzijdige kaartjes met het gewenste patroon erop. Plaats de blokjes op het houten bord om het patroon na te maken.
2. Patronen verkennen: Naast de kaartjes met voorgedefinieerde patronen, kan uw kind ook vrij experimenteren met het maken van hun eigen ontwerpen. Moedig hen aan om creatief te zijn en nieuwe patronen te bedenken. Dit stimuleert hun verbeeldingskracht en probleemoplossende vaardigheden.
3. Stapsgewijze aanpak: Voor jongere kinderen (niet jonger dan 3 jaar) kan het handig zijn om stap voor stap te werken. Leg uit dat ze één blokje per keer moeten plaatsen en het patroon stap voor stap moeten opbouwen. Dit helpt hen om zich te concentreren en de logica van de puzzel te begrijpen.
4. Aanmoediging en beloning: Bied positieve aanmoediging en erkenning wanneer uw kind succesvol een patroon heeft voltooid. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en motiveert hen om door te gaan met het spelen van de BlokkenPuzzel.
5. Samen spelen: De BlokkenPuzzel kan ook een leuke activiteit zijn om samen met uw kind te doen. Moedig interactie en samenwerking aan, bespreek de verschillende patronen en help

elkaar bij het oplossen van patronen/puzzels. Daarnaast kunnen kinderen ook onderling samen spelen. Hierbij leren de kinderen tevens samenwerken en algemene communicatieve vaardigheden.

Door deze gebruiksaanwijzingen te volgen, zal uw kind plezier hebben terwijl het zijn/haar cognitieve vaardigheden ontwikkelt. Bied de nodige begeleiding, maar laat hen ook zeker zelfstandig experimenteren om hun eigen ontdekkingen te doen. Geniet van de tijd samen en zie hoe uw kind groeit en leert door middel van de BlokkenPuzzel.

Onderhoud

Om de BlokkenPuzzel in optimale staat te houden en ervoor te zorgen dat u en uw kind er langdurig van kunnen genieten, zal het zo nu en dan nodig zijn dat het product te onderhouden. Denk hierbij aan het schoonmaken en/of controleren van de kwaliteit van het product. Volg de onderstaande richtlijnen voor het juiste onderhoud van het product:

1. Reiniging: Indien nodig kunt u de blokjes, het houten bord en/of de kaartjes voorzichtig reinigen. Gebruik een zacht, vochtig doekje (niet té vochtig) om stof, vuil of vlekken te verwijderen. Vermijd onderdompeling van de onderdelen in water, aangezien dit de houten/papieren afwerking kan aantasten. Gebruik daarnaast ook geen agressieve/sterke chemicaliën of oplosmiddelen, omdat deze het hout kunnen beschadigen.
2. Droog bewaren: Zorg ervoor dat de BlokkenPuzzel volledig droog is voordat u deze opbergt na

eventuele reiniging. Laat de onderdelen indien nodig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst in de verpakking of bewaardoos.

3. Bescherming tegen vocht en hitte: Bewaar de BlokkenPuzzel op een droge en koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen. Blootstelling aan vocht en extreme hitte kan het hout aantasten en de kwaliteit van het product negatief beïnvloeden.
4. Controle: Controleer regelmatig de staat van het houten bord, de blokjes en de patroonkaartjes. Let op eventuele slijtage, losse onderdelen of beschadigingen. Indien er sprake is van beschadiging van bv. de houten onderdelen, raden wij u aan het product niet meer te gebruiken en contact met ons op te nemen.

Door deze eenvoudige onderhoudsinstructies te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de BlokkenPuzzel langdurig in goede staat blijft en veilig kan worden gebruikt.

Storingen

Hoewel de BlokkenPuzzel een eenvoudig en stevig product is, kunnen er soms situaties ontstaan waarin er sprake is van storingen/defecten/problemen. Hier volgen enkele mogelijke problemen en de bijbehorende oplossingen:

1. Verloren of beschadigde blokjes: Als er blokjes ontbreken of beschadigd zijn, raden we aan om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u mogelijk voorzien van vervangende blokjes, zodat het product weer compleet is.
2. Beschadigd houten bord: Mocht het houten bord beschadigd zijn geraakt, staak dan het gebruik

ervan om letsel te voorkomen. U kunt in dit geval contact met ons opnemen zodat wij een eventueel vervangend product kunnen aanbieden.

3. Beschadigde patroonkaartjes: Na verloop van tijd kunnen de patroonkaartjes beschadigd raken (vooral bij intensief gebruik). Mocht dit bij u het geval zijn, dan zou u (eventueel samen met uw kind) zelf nieuwe patronen kunnen maken om het spel fris en uitdagend te houden. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om nieuwe patronen kaartjes bij ons te bestellen. Neem hiervoor contact met ons op.

Mocht u andere onwenselijkheden ervaren die hier boven niet zijn genoemd, neem dan contact met ons voor verdere ondersteuning.

Buiten bedrijf stellen / Afdanken

Wanneer u besluit om de BlokkenPuzzel niet langer te gebruiken, is het belangrijk om deze op de juiste manier af te danken. Volg de onderstaande richtlijnen:

1. Afdanken en recycling: U zou de BlokkenPuzzel kunnen weggooien bij het huishoudelijk afval. Het zou echter beter zijn om te informeren bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf naar de juiste recycle-methoden (dit kan verschillen per gemeente) om het product op een milieuvriendelijke manier weg te doen.
2. Hergebruik en schenking: Als de BlokkenPuzzel nog in goede staat verkeert, kunt u overwegen om deze aan een ander kind of een goed doel te schenken. Op die manier verlengt u de levensduur van het product en geeft u

anderen de kans om ervan te genieten.

3. **Ontevreden met het product:**
Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn met het product, dan kunt u deze binnen 30 dagen kosteloos retourneren. Het is in dergelijk geval natuurlijk ook mogelijk om contact met ons op te zoeken zodat we samen voor een passende oplossing kunnen zorgen.

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen kunt u onze klantenservice bereiken via onderstaande gegevens:

- E-mail: info.rooly@gmail.com
- Telefoon: +31683701931

Overige gegevens:

- Verkoper: Rooly
- EAN BlokkenPuzzel: 8720892014016
- KVK: 77841107
- BTW: NL003250117B49
- Bol.com Verkoopnummer : 1550880
- Fabrikant: Yunhe YONGXING CRAFT TOYS Co. LTD
- Adres verkoper: Bos en Lommerplein 167G, 1055AD, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
- Adres fabrikant: 68 Zhongshan West Road, Yunhe County, Lishui City, Zhejiang Province, China