



# Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Gebruikershandleiding

<b>Index .....</b>	<b>2</b>
<b>Het eerste gebruik.....</b>	<b>4</b>
Voordat u begint.....	4
Inhoud van de doos.....	4
De taal veranderen .....	4
De handsfree-set installeren.....	5
<b>Batterij .....</b>	<b>5</b>
De Parrot MINIKIT Neo 2 HD opladen.....	5
Stand-by.....	5
Gebruiksduur .....	6
<b>Gebruik .....</b>	<b>6</b>
De Parrot MINIKIT Neo 2 HD in- en uitschakelen.....	6
Door de menu's bladeren .....	6
<b>Verbinding.....</b>	<b>7</b>
Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon.....	7
Een telefoon koppelen.....	7
Automatische verbinding.....	7
Het probleem Geheugen vol oplossen.....	7
De Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruiken met 2 telefoons .....	8
Dual-mode activeren.....	8
Twee telefoons aansluiten op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	8
Primaire en secundaire telefoon.....	8
Een gesprek aannemen / iemand bellen .....	8
De primaire en secundaire telefoon omdraaien .....	9
Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren.....	9
Automatische synchronisatie.....	9
<b>Telefoon .....</b>	<b>10</b>
Een gesprek aannemen .....	10
Beltoon.....	10
Toverwoorden.....	10
Een gesprek aannemen.....	10
Een gesprek weigeren .....	10
Uitgaande gesprekken.....	11
Een uitgaand gesprek via spraakherkenning .....	11
Een contact met meerdere nummers bellen .....	11
Een contact uit het telefoonboek bellen .....	11
Een contact bellen dat u kort geleden gebeld hebt.....	11
Siri functie .....	11

Gebruik tijdens een gesprek .....	12
Het volume van het gesprek instellen.....	12
Het gesprek overzetten op de telefoon .....	12
Een tweede inkomend gesprek aannemen.....	12
De voicemail beheren .....	12
Een gesprek beëindigen .....	13
<b>Muziek / GPS .....</b>	<b>13</b>
Muziek.....	13
GPS-instructies .....	13
Het volume regelen.....	13
<b>Vaak voorkomende problemen .....</b>	<b>14</b>
De Parrot MINIKIT Neo 2 HD geeft aan «Geheugen vol».....	14
De Parrot MINIKIT Neo 2 HD lijkt geblokkeerd .....	14
Ik kan mijn telefoon niet gebruiken met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	14

# Het eerste gebruik

## Voordat u begint

---

**Waarschuwingen:** De functies die langere tijd de aandacht opeisen, mogen alleen gebruikt worden wanneer de auto stilstaat. Uw veiligheid en die van de andere weggebruikers is belangrijker dan telef oongesprekken. Wees verstandig: rijd voorzichtig en heb oog voor uw omgeving. Parrot wijst elke verantwoordelijkheid af, als u ervoor kiest om deze waarschuwing in de wind te slaan.

Inhoud van de doos



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



USB-/micro USB-kabel



Lader voor sigarettenaansteker

De taal veranderen

Als u de taal van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD wilt veranderen, moet u de software bijwerken. Zie de [updateprocedure](#) voor de Parrot MINIKIT Neo 2 HD voor meer informatie.

De handsfree-set installeren

Gebruik de knijper van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD om hem op de zonneklep van uw voertuig te bevestigen. In deze stand bevindt de microfoon van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD zich boven de scrollknop: controleer of de microfoon goed naar uw mond gericht is.



## Batterij

---

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD opladen

- Voor het eerste gebruik moet de Parrot MINIKIT Neo 2 HD helemaal opgeladen worden. Gebruik daarvoor het contact van de sigarettenaansteker in uw auto en sluit de USB-/micro USB-kabel aan op de lader en de kit. U kunt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD ook op uw PC aansluiten met de USB-/micro USB-kabel.



- De rode LED die zich naast de micro-USB-aansluiting bevindt, gaat branden om aan te duiden dat het laden aan de gang is. Zodra het opladen beëindigd is, gaat de LED uit. Le temps de charge est d'environ 3h30. De laadtijd is ongeveer 3,5u.

Stand-by

- Wanneer er op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD geen telefoon is aangesloten, schakelt hij na 5 min. automatisch in stand-by.
- Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in uw auto achterlaat zonder hem te hebben uitgeschakeld, schakelt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch in de slaapstand. Door de trillingssensor ontwaakt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch uit de slaapstand wanneer u weer in de auto stapt en de deur dichtdoet. Als de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is, wordt de verbinding tussen de twee apparaten automatisch tot stand gebracht.

## Gebruiksduur

- De Parrot MINIKIT Neo 2 HD heeft een gebruiksduur van ongeveer:
  - 6 uur communicatie
  - 15 dagen met 2 telefoons aangesloten (stand-by)
  - 6 maanden in slaapstand
- Wanneer de batterijspanning laag is, geeft de Parrot MINIKIT Neo 2 HD u daarover een melding gevolgd door een biep die elke minuut wordt herhaald totdat de batterij leeg is of wordt opgeladen.
- U kunt altijd de batterijspanning van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD controleren door de On/Off-knop naar voren te schuiven.

## Gebruik

---

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD in- en uitschakelen

Schuif de On/Off-knop naar achteren om de Parrot MINIKIT Neo 2 HD aan of uit te zetten.

Door de menu's bladeren

- Druk op de draaitoets in het midden om de menu's op te roepen.
- Navigeer door de menu's met behulp van de scrollknop. Bevestig de gekozen optie door op de groene knop of de scrollknop te duwen.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets of wacht u enkele seconden.

## Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon

Een telefoon koppelen

Als u uw telefoon voor het eerst met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruikt, moet u de twee apparaten eerst koppelen. Als de twee apparaten elkaar eenmaal wederzijds hebben gedetecteerd, is het voortaan niet meer nodig deze handeling uit te voeren.

1. Start op uw *Bluetooth* telefoon de functie *Bluetooth* randapparaten zoeken.
2. Selecteer «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ».

*Let op:* De bluetoothnaam van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD eindigt op het versienummer van de software.



3. Toets « 0000 » n op uw telefoon, wanneer deze u dit vraagt  
> Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, meldt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD dat de 'Koppeling voltooid' is.

*Let op:* De verschillende koppelmethode die specifiek zijn voor bepaalde modellen telefoons zijn beschikbaar in het onderdeel compatibiliteit van onze website.

Automatische verbinding

Wanneer uw mobiele telefoon is gekoppeld met de Parrot MINIKIT +, wordt automatisch verbinding gemaakt tussen de 2 apparaten wanneer ze bij elkaar in de buurt en ingeschakeld zijn.

*Opmerking:* Op sommige telefoons moet u toestemming geven voor de verbinding met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD om een automatische verbinding mogelijk te maken. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Het probleem Geheugen vol oplossen

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen. Als u een elfde telefoon koppelt, meldt de set 'geheugen vol'. U moet het geheugen wissen door 3 seconden lang tegelijk op de groene en de rode knop te drukken. Dit wist eveneens alle bijbehorende telefoonnummers.

## De Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruiken met 2 telefoons

---

In dual-mode kunt tegelijkertijd 2 telefoons op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD aansluiten.

Dual-mode activeren      Om de modus waarin u 2 telefoons kunt aansluiten te activeren, selecteert u **Dual-mode**.

*Opmerking: Dual-mode staat standaard uit.*

Twee telefoons aansluiten op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD      Wanneer de Parrot MINIKIT Neo 2 HD wordt ingeschakeld, probeert hij contact te maken met alle gekoppelde telefoons die in het voertuig aanwezig zijn. Wanneer zich in het voertuig meer dan 2 gekoppelde telefoons bevinden, probeert het apparaat verbinding te maken met de 2 telefoons waarmee de koppeling het langst geleden tot stand werd gebracht.

Primaire en secundaire telefoon      

- Wanneer er 2 telefoons met de MINIKIT Neo 2 HD zijn verbonden, wordt de ene telefoon beschouwd als primaire telefoon en de andere als secundaire telefoon.
- Normaliter is de telefoon waarvan de koppeling met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD het langst bestaat de primaire telefoon.

Een gesprek aannemen / iemand bellen      

- U kunt (handmatig of via spraakherkenning) gesprekken aannemen via de primaire telefoon of de secundaire telefoon. De beltoon van de MINIKIT Neo 2 HD verschilt al naargelang de telefoon waarop het gesprek binnenkomt.
- Alleen het telefoonboek van de primaire telefoon is beschikbaar op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Zelf kunt u alleen bellen via de primaire telefoon. Maar u kunt gemakkelijk van de ene naar de andere verbonden telefoon overschakelen door 2 seconden lang op de scrollknop te drukken.

*Opmerking: U kunt ook met de secundaire telefoon bellen (niet via de kit): de uitgaande oproep wordt automatisch overgebracht naar de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

- Als u een oproep krijgt op een van de telefoons terwijl u al in gesprek bent op de andere telefoon, gaat alleen de telefoon over. U kunt dit tweede gesprek opnemen via de telefoon, niet via de Parrot MINIKIT Neo 2 HD.



De primaire en  
secundaire telefoon  
omdraaien

Om de rollen tijdelijk om te draaien en de secundaire telefoon aan te wijzen als  
primaire telefoon (en de primaire telefoon als secundaire telefoon), drukt u  
gedurende 2 seconden op de scrollknop.

## Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren

---

Automatische  
synchronisatie

- Zodra de telefoon is verbonden met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD, wordt het adresboek van de telefoon automatisch naar het geheugen van de kit gekopieerd. De contacten die in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart zijn opgeslagen worden gesynchroniseerd. Raadpleeg het onderdeel [compatibiliteit van onze website](#) voor meer informatie.
- Afhankelijk van het model van uw telefoon kan een bevestiging nodig zijn om het telefoonboek te synchroniseren.
  - Op telefoons van Blackberry kan een pop-up **Verbindingsverzoek accepteren** verschijnen. Selecteer in dat geval **Ja** en vink het vakje **Niet opnieuw vragen** aan.
  - Op Androidtelefoons\* kan een melding in het meldingsgebied verschijnen. Accepteer in dat geval het verzoek tot overdracht van het telefoonboek.
- De automatische synchronisatie is beperkt tot 2.000 contacten per gekoppelde telefoon, ook al hebben sommige contacten meerdere telefoonnummers.
- Telkens als u uw telefoonboek wijzigt, start de synchronisatie automatisch opnieuw wanneer u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD opstart.

Voordat u de telefoonfunctie van uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruikt moet u eerst uw telefoon aan deze laatste koppelen. Raadpleeg het onderdeel Een telefoon koppelen voor meer informatie.

## Een gesprek aannemen

---

Beltoon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een binnenkomend gesprek wordt aangegeven voor de beltoon. De naam van het contact wordt gemeld als het nummer van het contact is opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon die op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD is aangesloten.</li><li>• Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in Dual-Mode gebruikt, verschilt de beltoon afhankelijk van de telefoon waarop het gesprek binnenkomt.</li><li>• Om het volume van de beltoon te regelen, gebruikt u de scrollknop wanneer de telefoon overgaat.</li></ul>
Toverwoorden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om een gesprek op te nemen via spraakherkenning, moeten de toverwoorden ingeschakeld zijn. De toverwoorden zijn standaard ingeschakeld.</li><li>• De toverwoorden in-/uitschakelen:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer <b>Toverwoorden voor binnenkomende gesprekken</b>.</li><li>2. Druk op de scrollknop. &gt;Er wordt een bevestigingsbericht uitgesproken dat de status van de toverwoorden noemt.</li></ol></li><li>• De toverwoorden moeten aan het einde van het gesproken bericht worden uitgesproken.</li></ul>
Een gesprek aannemen	Als u dit gesprek wilt accepteren, kunt u op de groene toets drukken of het woord <b>«Accepteren»</b> uitspreken als u de toverwoorden geactiveerd hebt.
Een gesprek weigeren	Als u dit gesprek wilt weigeren, kunt u op de rode toets drukken of het woord <b>«Weigeren»</b> uitspreken als u de toverwoorden geactiveerd hebt.

# Uitgaande gesprekken

---

Een uitgaand gesprek via spraakherkenning

1. Start op uw *Bluetooth* telefoon de functie *Bluetooth* randapparaten zoeken.
2. Selecteer «Parrot MINIKIT Neo 2 HD».
3. Toets «0000» n op uw telefoon, wanneer deze u dit vraagt  
> Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, meldt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD dat de 'Koppeling voltooid' is.

*Opmerking: Druk op de rode toets om een lopend gesprek te beëindigen.*

Een contact met meerdere nummers bellen

Als uw contact beschikt over meerdere telefoonnummers, kunt u aangeven welk soort nummer u wilt bellen.

Hiertoe zijn de volgende stemopdrachten beschikbaar:

- Huis
- Werk
- mobiel
- Algemeen
- Thuis
- kantoor
- op mobiel
- Voorkeur
- In huis
- op het werk
- op de mobiele telefoon
- Ander
- privé
- op kantoor
- mobiele telefoon
- GSM
- Op de GSM
- Op de mobiel
- Mobiele telefoon

Een contact uit het telefoonboek bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MINIKIT Neo 2 HD is gekoppeld:

1. Druk op de scrollknop en kies de optie **Telefoonboek**.
2. Kies een letter en druk op de scrollknop.  
> Als het contact gekozen is:
  - Druk op de groene toets om te bellen naar het standaard nummer voor dat contact.
  - Gebruik eventueel de scrollknop om te kiezen uit de verschillende nummers voor het contact.

Een contact bellen dat u kort geleden gebeld hebt

Houdt de groene toets twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde nummer nogmaals te bellen.

Siri functie

Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD met een iPhone 4S gebruikt, spreek dan het woord «**Siri**» uit om de bijbehorende toepassing te starten.

## Gebruik tijdens een gesprek

---

Het volume van het gesprek instellen

Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop.  
> Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken.

*Opmerking:* Voor elke gekoppelde telefoon kan een ander geluidsvolume worden opgeslagen.

Het gesprek overzetten op de telefoon

- Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de groene toets.  
> Het gesprek wordt automatisch overgezet op de telefoon.
- Als u het gesprek weer wilt terugschakelen naar de set, drukt u nogmaals op de groene toets.

Een tweede inkomend gesprek aannemen

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD laat u gelijktijdig twee gesprekken voeren, onder voorbehoud dat uw telefoon over deze functie beschikt.

- Druk op de groene toets om een tweede inkomend gesprek te accepteren.  
> Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- Druk op de rode toets om het tweede inkomende gesprek te weigeren.  
U kunt dit gesprek ook via uw telefoon weigeren.
- Druk op de groene toets van de hands-free set of de telefoon om van een gesprek naar het andere gesprek over te schakelen.

Functie HD-voice

De functie HD-voice zorgt voor een optimale helderheid van geluid en communicatie dankzij demping van het achtergrondgeluid.  
Om gebruik te kunnen maken van deze functie dient uw telefoon, die van uw gesprekspartner en het netwerk compatibel te zijn met HD-voice.

De voicemail beheren

Met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD kunt u DTMF's verzenden tijdens een gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te beheren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop om het DTMF menu te openen.  
> "o" wordt aangegeven door de hands-free set.
2. Gebruik de scrollknop om uw DTMF te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# of \*.

3. Druk op de scrollknop om deze DTMF naar uw telefoon te zenden.

Een gesprek beëindigen

Druk op de rode toets om een lopend gesprek te beëindigen.

## Muziek / GPS

Muziek

- U kunt muziekbestanden naar de Parrot MINIKIT Neo 2 HD overzetten van een Bluetooth audioluister, als deze het profiel A2DP ondersteunt.
- Oproepen hebben altijd voorrang boven muziek. Als u wordt gebeld op de telefoon waarmee u de muziek verzendt, wordt de muziek automatisch op pauze gezet. Als u wordt gebeld op een andere telefoon dan die waarmee u de muziek naar de kit overbrengt, blijft de muziek op de telefoon doorspelen.

GPS-instructies

Als u op uw telefoon een GPS-functie heeft en uw telefoon navigatie-instructies via *Bluetooth* kan versturen (profiel A2DP), dan worden de navigatie-instructies tevens op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD uitgesproken.

*Opmerking:* Afhankelijk van de GPS-toepassing op uw telefoon, worden de navigatie-instructies mogelijk niet via de Parrot MINIKIT Neo 2 HD uitgezonden tijdens een gesprek.

Het volume regelen

- Om het volume van de muziek of de navigatie-instructies te wijzigen, gebruikt u de scrollknop terwijl de muziek of een navigatie-instructie wordt uitgezonden.
- Voor elke gekoppelde telefoon kan een ander geluidsvolume worden opgeslagen.

# Vaak voorkomende problemen

- De Parrot MINIKIT Neo 2 HD geeft aan «Geheugen vol»
- U kunt maximaal 10 apparaten koppelen. Als u een elfde telefoon koppelt, meldt de set 'geheugen vol'. U moet het geheugen wissen door 3 seconden lang tegelijk op de groene en de rode knop te drukken. Dit wist eveneens alle bijbehorende telefoonnummers.
- De Parrot MINIKIT Neo 2 HD lijkt geblokkeerd
- Als er een probleem is, kunt u de Parrot MINIKIT+ opnieuw opstarten. Hiervoor, schuif daartoe de aan-uitknop naar voren (alsof u het batterijniveau wilt controleren) en druk tegelijkertijd op de rode knop.
- Ik kan mijn telefoon niet gebruiken met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD
- Controleer of uw telefoon compatibel is met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD. U vindt de compatibiliteitslijst van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD [op onze website](#).
  - Als uw telefoon als compatibel wordt aangegeven, moet u uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD misschien updaten. U vindt de updateprocedure van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD [op onze website](#).