

Handleiding







Laptop Standaard



Bedankt voor het vertrouwen in ViveGrace, wij hopen dat je veel plezier beleeft aan je product(en)! In deze handleiding krijgt je informatie hoe je het product in elkaar zet en klaar voor gebruik maakt. Mocht je er niet uitkomen of verdere informatie willen hebben over het product, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@vivegrace.nl. Liever contact via WhatsApp? Scan dan de QR-code hierboven met je mobiele telefoon.

		
1. Haal de standaard uit de doos.	2. Klap de standaard uit en zet eerst de voorkant op de juiste hoogte. Het is normaal dat dit wat stroef gaat, omdat het anders geen zware laptops kan dragen.	3. Til nu de achterkant op en zet dit in een hoek van 25/30°. Wij raden aan dit niet veel hoger te zetten doordat de laptop er anders af kan vallen.

Let op: Sla onderstaande stappen over als de standaard al soepel open/dicht klapt.

	
1. Wrik voorzichtig met een platte schroevendraaier (niet meegeleverd) de plaat eruit.	2. Haal de plaat er voorzichtig uit.
	
3. Draai de schroef losser of strakker met de meegeleverde moersleutel.	4. Herhaal stap 3 voor de schroef onderaan de standaard. Als je klaar bent duw je de plaat weer terug op zijn plek.

Wat zit er in de doos

Algemeen onderhoud



- 1) Gebruik een zacht vochtig doekje om de standaard mee te reinigen, gebruik geen reinigingsmiddel.
- 2) Stel de standaard niet bloot aan direct zonlicht.
- 3) Bij verkeerd gebruik kan de standaard krassen veroorzaken op een laptop of tablet.
- 4) Laat kinderen niet met de standaard spelen
- 5) Gebruik de standaard alleen voor een laptop/tablet of een boek.
- 6) Gebruik de standaard niet als een krukje.