

Handleiding Smartwatch



Dank u wel voor het kiezen voor onze smartwatch. Lees deze handleiding om goed te begrijpen hoe het apparaat werkt en gebruikt moet worden. Het bedrijf behoudt zich het recht om de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

In de verpakking: smartwatch, handleiding

Dit product is waterproof (IP68, stof- en waterproof). De smartwatch kan gewoon gedragen worden tijdens het wassen van handen en tijdens zwemmen. Het horloge kan niet gedragen worden in een sauna of tijdens een hete douche, de stoom en condens zijn niet goed voor het horloge. Als er schade ontstaat tijdens situaties die hierboven afgeraden worden, zal het bedrijf geen garantie kunnen bieden.

Instructies

Switch knop: houd lang ingedrukt om de smartwatch volledig aan of uit te zetten, houd de knop kort ingedrukt om het scherm aan of uit te zetten; kort op het scherm drukken om terug naar de homepagina te gaan.

Touch instructies: Druk om een menu te selecteren, swipe naar rechts om terug naar het begin te gaan. Op de homepagina, swipe naar beneden naar de status balk.; swipe naar rechts naar het meldingen overzicht; swipe naar links om je hartslag te bekijken.

Oplaad instructies

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen. Leg het oplaadpunt op de achterkant van de smartwatch om deze te laten verbinden met elkaar, zodat het horloge kan opladen. Gebruikelijk is, is dat het ongeveer 2 uur duurt voordat het horloge volledig opgeladen is. De standby batterij tijd is 30 dagen, voordat deze leeg is. Als het horloge gewoon volop gebruikt wordt gaat de batterij 5 tot 7 dagen mee. Het horloge kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.

Let op: Leg de magnetische oplader niet op een magnetische ondergrond, dit kan kortsluiting veroorzaken.

Verbinding maken tussen smartwatch en smartphone

Download de app die hoort bij de smartwatch "FUNDO". Dit kan op twee manieren, door de QR code te scannen, of door "FUNDO" te downloaden in de Play Store of in de App Store.



Als de app geïnstalleerd is, klik dan in de app op 'more' and dan op 'add devices', zoek de smartwatch en verbind. Om te verbinden met de smartwatch moet er op de smartphone Bluetooth aangezet worden.

Meldingen instellen

Open de instellingen op je telefoon en zoek de instellingen voor Fundo en zet de meldingen aan. Ga vervolgens naar FUNDO zelf, ga naar 'more', 'app notification push, zet de "background run" aan.

Let op: zorg ervoor dat van alle apps van derden (whatsapp bijvoorbeeld), de meldingen al aan staan.

Firmware update

Als je verbonden bent met Bluetooth, kan je in de FUNDO app bij more --> Updates zien of er nieuwe firmware beschikbaar is om te installeren. Als dit het geval is, kan deze geïnstalleerd worden.

(als het niet gelukt is om de update bij te werken, verbind dan opnieuw met Bluetooth en begin opnieuw.)

Aangezien Bluetooth verschillend werkt bij elk merk telefoon, kan de sterkte van de bluetooth verbinding af en toe minder sterk zijn. Als dit zo is, verbind dan opnieuw met Bluetooth.

Basisfuncties introductie

Taal/ Tijd/ Datum: synchroniseert met je telefoon zodra deze verbonden is.

Standby: houd de home knop 2 seconden in gedrukt om naar een ander scherm te gaan wanneer je op de homepagina.

Slaapmonitor: de smartwatch zet de slaapmonitor automatisch aan tussen 22 uur en 8 uur. De data die de smartwatch dan ophaalt is in te zien in de app.

Meldingen: als je alle meldingen binnen wilt krijgen van bijvoorbeeld Facebook, WhatsApp, sms, email etc., is dit te synchroniseren met je telefoon. Als je de inhoud wilt zien van de meldingen, is ook dit in te stellen. De smartwatch laat de vijf meest recente meldingen zien, je kan dan de inhoud lezen en swipen om de volgende melding in te zien. De smartwatch gaat trillen zodra er gebeld wordt of er meldingen binnenkomen. Druk op de home knop om de trillingen te stoppen.

Statusbalk: swipe van boven naar beneden in het standby scherm. Daar kan je de Bluetooth status zien, het batterij percentage en je kan daar de felheid van het scherm aanpassen. Als je naar links swiped in de statusbalk kan je het weer zien en data van apps.

Activiteit informatie: laat de informatie zien van de aantal stappen, afgelegde afstand, aantal verbrande calorieën en het wordt opgeslagen elke avond om 12 uur en alles wordt weer op 0 gezet. In de app kan je alle gegevens zien van voorgaande dagen.

Muziek luisteren: luister je muziek via je telefoon, bestuur het via je smartwatch.

Weer: het weer wordt gesynchroniseerd met de weer app van de smartphone. Om dit continu te laten synchroniseren, moet je je locatie en bluetooth aan hebben zodat de smartwatch de accurate weersituatie laat zien.

Hartslag meten: In de smartwatch zitten hartslag sensoren, deze hebben 30 seconden nodig om de data te geven. Nadat het gemeten is, komt er in het scherm "ToApp" te staan, de meting is dan opgeslagen in de Fundo app.

Bloeddruk meten: wanneer je je bloeddruk wilt opmeten, leg je handen dan plat op tafel, na ongeveer 48 seconden zal de data naar voren komen.

Zuurstof in je bloed: SPO2H. Het percentage wordt aangegeven.

Instellingen

Uitzetten: druk de aan/uit knop in.

Over het product: check het model nummer, bluetooth adres, versie nummer.

Reset: druk op "recovery to factory mode".

Hartslag: na 2 seconden start de smartwatch met het meten van je hartslag. Dit doet de smartwatch door het groene lampje/sensor die tegen je huid aan zit. Als je wilt stoppen met het meten van je hartslag, swipe naar een ander menu.

Sporten: selecteer een "sportmode" om je workout te registreren. Hij stopt met het opnemen als je op de aan/uit knop drukt, je kan dan kiezen om het op te slaan, te verwijderen of om verder te gaan. De sport functie meet je verbrande calorieën en je hartslag. Je kan de details in zien door te swipen.

Wekker: je kan in de app meerdere wekkers zetten.

Stopwatch: druk op de start/ pauze knop om de stopwatch aan te zetten of te stoppen.

Timer: stel een tijd in die afgelopen moet worden.

Find your Phone: druk erop en je telefoon zal een geluid maken.

Bluetooth camera: zet je telefoon aan, in de camera app; doe hetzelfde met je smartwatch. Druk op je horloge om foto's te maken, deze worden opgeslagen.

Water herinnering: stel via de app een standaardtijd in dat je even op moet staan of om water te drinken.

Herinneringen: via de app kan je herinneringen instellen. En op welke manier je herinnerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het oplichten van het scherm of door trillingen, of door beide tegelijk.

Helderheid: helderheid kan je instellen met de app. Hoe feller je scherm, hoe sneller je batterij leeg gaat.

Data overzetten: alle gegevens worden opgeslagen in de smartwatch en worden overgezet naar de app.

Garantie

1. Als er kwaliteitsproblemen zijn ontstaan door de fabricage, aan het materiaal of aan het design binnen 1 jaar na aankoop, wordt er gratis garantie geboden. Voor de batterij wordt er garantie geboden voor 6 maanden. Garantie wordt alleen verleend mits het product gebruikt is zoals het gebruikt hoort te worden.

2. Gebruiksschade wordt geen garantie op aangeboden.
 - a. Als de schade is ontstaan omdat je het product zelf gedemonteerd hebt;
 - b. Als de schade is ontstaan doordat je het laat vallen;
 - c. Als de schade is ontstaan doordat het product niet op de juiste manier gebruikt wordt.