



1 Gebruiksaanwijzingen downloaden

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzing (of nieuwe/actuele versies indien beschikbaar) te downloaden. Volg de aanwijzingen op de website op.

2 Beoogd gebruik

De DAB-raamantenne dient ervoor digitaal uitgezonden DAB-radiosignalen te ontvangen en te versterken. De stroomvoorziening gebeurt door middel van fantoomvoeding via de antenneaansluiting van de autoradio.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, dan kan het product beschadigd raken. Onjuist gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product voldoet aan alle wettelijke-, nationale- en Europese normen. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- DAB-raamantenne
- Gebruiksaanwijzing

4 Verklaring van de symbolen



Het symbool waarschuwt voor gevaren die kunnen leiden tot letsel of schade.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Als u vragen hebt die niet met dit document kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.

5.2 Algemeen gebruik

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of valpartijen, zelfs van geringe hoogte, kunnen het product beschadigen.

5.3 Gebruiksomgeving

- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen buiten de specificaties in de technische gegevens, tegen sterke schokken, ontlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de onmiddellijke omgeving van sterke magnetische of elektromagnetische velden, zendantennes of HF-generatoren. Anders bestaat de mogelijkheid dat het product niet naar behoren functioneert.

5.4 Gebruik

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Zie er ABSOLUUT vanaf het product zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.

6 Montage

Belangrijk:

- Voor geplakte montage is een minimumtemperatuur van ca. 15 °C vereist. Reinig voor de montage de plakpunten met een geschikt reinigingsmiddel (bijv. ontsmettingsalcohol).
- Plak de antenne niet in de buurt van met metaal beklede raamdelen of in de buurt van verwarmingsdraden.
- Plak de antenne niet in het gezichtsveld van de bestuurder. Het mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren.
- De DAB-raamantenne en de aansluitkabel mogen nooit in het activeringsgebied van een airbag worden geïnstalleerd of gelegd.
- Test de montagelocatie en de uitlijning door de antenne eerst alleen met plakband vast te leggen en pas na een gelukte aansluiting en het testen van de ontvangst, definitief vast te kleven.

- De antenne moet verticaal worden gemonteerd in het gebied van de bovenhoek van de voorruit en de A-zuil (vanuit het oogpunt van de bestuurder is dat rechtsboven). Behoud een afstand van ong. 7-10 cm van de lijst van het raam.
- Trek de beschermfolie af en plak de antenne zo, dat de kabelgeleiding kan worden verstopt achter de bekleding van het voertuig.
- Na het lijmen de antenne 24 uur lang niet mechanisch belasten.

7 Aansluiting

- Leg de aansluitkabel aan tot aan de autoradio.
- Verbind de aansluitstekker met de DAB-antenneaansluiting van de autoradio.
- Haal de wartelmoer van de antennestekker aan met de hand.
- Als uw autoradio niet met een passende antenneaansluiting is uitgerust, dient u een geschikte adapter te gebruiken die in een speciaalzaak verkrijgbaar is.
- Bij veel autoradio's moet de fantoomvoeding van de antenneaansluiting eventueel worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de autoradio.

8 Reiniging en onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve reinigingsmiddelen, ontsmettingsalcohol, andere chemische oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen en ervoor zorgen dat het product niet goed werkt.
- Dompel het product niet onder in water.

Reinig de behuizing met een droge of licht vochtige doek.

9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht om oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende **gratis** inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

Bedrijfsspanning	5 V/DC (fantoomvoeding via de autoradio)
Stroomverbruik	20-50 mA
Ontvangstbereik	174-237 MHz / 470-958 MHz / UHF 13-68 CH
Versterking	20+/-3 dB
Antennekabel	ong. 3 m
Aansluitnorm	SMA mannelijke haakse stekker
Afmetingen	133 x 17 x 8 mm
Omgevingsomstandigheden	-30 tot +85°C / 10-90 % rel. luchtvochtigheid