

## DoubleShock Avenger 4 Draadloze Controller Handleiding

Informatie over de DoubleShock Avenger 4 Draadloze Controller. Voordat u dit product gebruikt, lees zorgvuldig de handleiding door zodat u dit product kan gebruiken op een gepaste manier.

### Batterijduur en duurzaamheid van het product:

- Gebruik het product niet als de batterij beschadigd is of lithium lekt.
- De batterij heeft een vastgestelde levensduur. De batterijduur zal afnemen wanneer het product langdurig en veelvuldig gebruikt wordt. Ook verschild de kwaliteit van de batterij afhankelijk van hoe u met het product omgaat, en waar u het neerzet na gebruik.
- Laad de batterij op in een omgeving die tussen de 10 graden en 30 graden(Celsius) is, in andere omstandigheden kan het zo zijn dat de batterij minder goed zal opladen.
- Indien de draadloze controller een lange tijd niet is gebruikt, is het aanbevolen voor u om de controller 1 maal per jaar volledig op te laden zodat de functionaliteit van de batterij up to date blijft.

### Gebruik en voorzorgsmaatregelen van het product:

- Gebruik het product niet voor een te lange tijd. Neem af en toe een pauze van 30 min.
- Stop direct met het gebruik van dit product als u moe bent of als u pijn voelt in uw handen of armen. Als de situatie aanhoudt raadpleeg dan een arts.
- Wanneer u de headset gebruikt op een hard volume dan kan dit oor schade met zich meebrengen, gebruik de headset daarom op een veilig volume. Als u last krijgt van uw gehoor laat dit dan controleren door een arts, bescherm uw gehoor door de volgende punten te implementeren:
  - Verkort de tijd waarin u de headset gebruikt met een hard volume.
  - Vermijd het verhogen van het volume om geluid van buitenaf te blokkeren.
  - Verlaag het volume als u mensen die om u heen zitten niet kan horen.
- Vermijd het kijken in de licht indicator van de controller. Stop direct met het gebruik van de controller als u zich oncomfortabel voelt of pijn heeft in uw lichaamsdelen.
- Dit product is alleen voor handmatig gebruik.
- De vibratie functie van de controller kan blessures verergeren. Als u blessures heeft in uw botten of spieren, dan raden wij het af dat u deze vibratie functie in overdreven mate gebruikt.
- Als u de vibratie functie uit wilt zetten dan kan dit, ga naar functies, selecteer instellingen- apparaten- controllers en zet dan de tril-vibratie functie van de controller uit.
- Zet de controller niet dichtbij hoge temperaturen, of zonlicht.
- Breng de controller niet in contact met vloeibare middelen.
- Zet geen zware objecten op de controller.

- Zet geen zware objecten op de controller.
- Laat de controller niet vallen en gooi niet met het product.
- Wanneer u de bewegingssensor gebruikt, let dan op de volgende punten:
  - Let erop dat u geen personen raakt of objecten, hier kan de controller beschadigd van raken of zelfs defect gaan.
  - Voordat u deze optie gebruikt, kijk eerst of er genoeg ruimte om u heen is.
  - Grijp de controller stevig vast, zodat het product niet uit uw handen glijd.
  - Als u de controller gebruikt terwijl de USB-kabel verbonden is aan de PS4, kijk dan goed of er genoeg ruimte is tussen de kabel en de PS4. Zodat er geen objecten of personen geraakt worden door de kabel, of dat u de controller uit de PS4 trekt.

### Bescherming van de buitenkant van de controller

Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat de buitenkant van het product verslechtert of verkleurt.

- Zet geen rubberen of plastic producten voor een langdurige periode op de controller.
- Gebruik een zacht en droog schoonmaakdoekje om het product schoon te maken en gebruik geen schoonmaakmiddelen bij het reinigen van dit product.

### Installeren van de controller:

De eerste keer dat u de controller gebruikt, of wilt gebruiken op een andere PS4, dient u de controller te koppelen aan de PS4 met een USB-kabel. Eerst zet u de PS4 aan, vervolgens koppelt u de controller middels een USB-kabel aan de PS4.



- Kabel van de controller naar de USB ingang van de PS4.
- USB-kabel (die geleverd wordt met de PS4)

**Tip:**  
Voor details op het gebruik van de controller, ga dan naar de gebruikershandleiding op het Playstation 4 systeem.

### Specificaties:

Input energie ratio:	5W 800mA
Type batterij:	Ingebouwde oplaadbare Lithium-ion batterij
Voltage:	3.7 V
Batterij capaciteit:	600 Mah
Gebruikstemperatuur:	5 graden tot 35 graden Celsius

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.