



Product Code: AK-ICR-33

The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws. The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

WARNING
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem Hantieren mit PC-Komponenten.

A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes do sistema. Se uma bancada técnica não estiver disponível, use uma pulseira antiestática ou toque em uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.

La descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo controlada ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque la superficie conectada a tierra antes de tocar componentes en el PC.

静電気放電 (ESD) はシステムコンポーネントを破壊させることがあります。ESD 防止措置のとり方に関する環境で組立て・交換作業を行ってください。一般環境で作業される場合には静電気除去リストバンド等を使用するか、作業前にアース接続されている物 (水道管などが一般的です) に触れるなどして、ESD の発生を予防してください。

コンポーネントを取り扱う前に接地されたものの表面に触れてください。

静电放电(ESD)会导致系统元件损坏。请使用防静电放电工作站。如果无工作站，请佩戴抗静电手腕带，或者先接触接地物体表面，然后再处理电脑元件。

A

B

C


user manual

CN **A** 内置式装置 **B** 安装螺丝 **C** 使用说明书

CF card slot

CF card

卡下有两条侧缝，其中一条较窄，为一条较宽。当卡插入到读卡器插槽时，请确保窄缝位于右侧。



CN (a) 内存卡读卡器插槽 (b) USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0端口 (c) Type-C 端口

CN 插槽旁边的箭头▼▲指示卡/驱动器的插入方向(接触点)。
▼是指接触点位于插槽底部,▲是指接触点位于插槽顶部。
将卡按照箭头指示的方向插入到相应的端口。

A diagram showing a cable connection. A cable enters a wall outlet from the top. The cable is split into two branches. One branch goes down to a device labeled (d), which is a large, rectangular device with a connector. The other branch goes down to a device labeled (e), which is a smaller, rectangular device with a connector.

CN (d) USB 3.1 Gen1 / USB 3.0内部主板连接器
(e) USB 3.1 Gen2内部主板连接器

CN 如果在主板上没看到相对应的端子,请参考主板之使用说明。如果线材接错,有可能造成主板损坏。