

- Sempre trancar un veiculo num objeto fixo para que o veiculo não possa ser levantado.
- Certifique-se de que o objeto em que a biciletta está presa não pode ser cortado ou removido.
- Trancar de acordo com o valor do veiculo – armação, roda traseira, roda dianteira.
- Obtenha o melhor ajuste possível! Quanto menos espaço dentro da trava melhor, pois torna difícil para os ladrões usarem suas ferramentas.
- Sempre posicione a trava fora do alcance do chão para reduzir os métodos de ataque.

COMBINAÇÃO SEGURA:

Enquanto o cliente possui a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar a combinação com a Kryptonite.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite em português: **[www.kryptonitelock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/combinção.](#)**

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrifique a trava várias vezes por ano para mantê-lo em suas melhores condições de funcionamento. Sempre use um lubrificante que tenha apenas um silicone, ou base deTeflon. Posicione os indicadores de combinação em posição vertical e pulverize ou goteje o lubrificante entre os indicadores e dentro da trava da trava. Gire os indicadores da trava e deixe-os em repouso por 5 minutos. Coloque um pano na estação de trabalho e coloque a trava sobre o pano por alguns minutos. **Nota:** Não use Standard WD-40! O Standard WD-40 é um solvente para limpar a corrosão, não um lubrificante, e removerá o lubrificante dos indicadores. O lubrificante WD-40 pode ser usado.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite ("Kryptonite") estende uma garantia vitalícia limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os "Produtos") contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia não dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais termos e condições visite o site da Kryptonite em **[www.kryptonitelock.com](#)** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse **[www.kryptonitelock.com](#)** ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

S

ÅTERSTÄLLANDE KOMBINATION:

- Fabrikskombinationen är 0-0-0-0. Ställ in kombinationen på låsringarna. (OBS! Låsringarna ska riktas in mot referensmärket <<< C >>>). Tryck på **Knappen (A) ELLER Dra ut Återställningsringen (B)** och håll den samtidigt om du drar ut låken från låshuvudet.
- Utän att röra ringarna: Dra ut **Återställnings ringen (B)** rotera 90 grader medurs tills den stannar.
- Vrid varje numrerung för att ställa in din nya fyrsiffriga kombination. Använd numret som är lättast att komma ihåg (OBS! Se till att de siffror du väljer är korrekt anpassade till referensmärket <<< C >>>)
- Vrid tillbaka **Återställningsringen (B)** 90 grader moturs till ursprunglig position. **Tryck på knappen (A) ELLER Dra ut Återställningsringen (B)** för att testa att din kombination har ställts in. Vrid tillbaka låken till låshuvudet tills du hör ett klick.
- Rotera alla ringarna så att de inte längre visar din kod. Ditt håglås är nu låst!

MONTERINGSFÅSTE:

DETTA MEDFÖLJER:

- Transportkonsol (D)**
- Två skruvar (E)** (för montering av fästen)
- Två brickor (F)** (för montering på fästet)
- Två monteringsremmar i plast (G)**
- Två plastskruvar (H)** (att fästa remmarna i)

Monteringsport (J)

MONTERA KONSOL:

- Välj önskad monteringsposition: (Rikta alltid in med låshuvudet i upprätt vinkel)
- a. På fästen (detta är den rekommenderade metoden om tillämpligt)
- b. På ram eller sittör
- Torka bort eventuellt smuts från ytan före montering
- För att montera i fästena skruvar du i **skruv (E)** genom hålet på **transportkonsolen (D)**, vidare genom **bricka (F)** och slutligen genom **monteringshål (J)**.
- a. Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva fäst på två medföljande skruvarna i fästet och cykelramen tills de sitter ordentligt.
- Om du vill montera på en annan plats på cykelramen eller om du inte har några hål för vattenfästa ska du **använda monteringsremarna i plast (G)** (medföljer).
- För in **monteringsremarna i plast (G)** genom **monteringshållet (J)** på baksidan av **transportkonsolen (D)**.
- Vira remarna hårt runt cykelramen så att konsolen sitter ordentligt och inte går att flytta. Se till att delen med plastskruvar är positionerad på motsatt sida av **monteringshålen (J)**.
- Använd en spårmejsel för att skruva i **plastskruvarna (H)** i hålen på fästbandet. Dra åt ordentligt.
- För in låset i den öppna skåran på konsolen och fäst det med den fästsatta remmen. Testa så att lockets position inte hindrar tramptagen, styrningen eller broms-växelfunktionen på cykeln. Skaka om cykeln för att säkerställa att transportkonsolen sitter ordentligt. Transportkonsolen ska inte sitta löst.

STÖLDSKYDDSERBJUDANDE (ATPO):

Kryptonites stöldskyddserbjudande ("Erbjudande") är ett valfritt Erbjudande genom vilket registrerade kunder erhåller ersättning upp till ett visst belopp om deras cykel eller motorsportfordon stjåls genom att låset öppnas eller bryts upp med våld. ATPO är tillgänglig för kunder som köper vissa hånglås, kedjor och bygglås (ATPO noteras på paketet och på webbplatsen) i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Du hittar ATPO-begreppet på klistermärket på framsidan av förpackningen för ditt Kryptonitelås eller på produktidnarna på Kryptonites hemside (**[kryptonitelock.com](#)**). För att ha rätt till ersättning måste kunden registrera låset på Kryptonites hemside

(**[kryptonitelock.com](#)**) inom 30 dagar från låsköpet. Allt ersättning under Erbjudandet gäller med förbehåll för villkoren i Kryptonites Erbjudande.

Registrera låset genom att besöka Kryptonites hemside och klicka på knappen "Registrering för stöldskydd" till höger på hemsidan, **[KryptoniteLock.com](#)**

En kund som inte har tillgång till Internet kan begära registreringsformulär genom att kontakta Kryptonite i USA på telefon 800-SAY-LOCK (729-5625) eller 001 781-828-6655. Följande information krävs för registrering: Kundens kontaktinformation, läsinformation med kopla av specificerat inköpskvitto, låsets nyckelnummer, fordonsinformation inklusive typ (cykel/motorsport), pris, serienummer, kopla av specificerad faktura samt ett foto av cykeln eller motorsportfordonet.

OBS: Om kundens cykel eller motorsportfordon är specialtilverkat eller besagnat och kunden inte har en kopia av faktura, ska en värdering från en återförsäljare som anger cykelns eller motorsportfordonets nuvarande värde bifogas.

Registreringsavgiften är endast 9,99 USD för en period om ett (1) år eller 29,99 USD för en period om fem (5) år. Säkerhetsprodukter som är designade av Kryptonite i kategoriin High & Ultimate kan registreras för ett (1) år och upp till fem (5) år för 24,99 USD.

Om kunden är berättigad till ersättning (enligt villkoren för Erbjudandet) ska Kryptonite ersätta kunden det mindre av: 1) cykelns eller motorsportfordonets baskostnad, exklusive monter och tillbehör, enligt det belopp som har angetts för det aktuella låset; eller 2) självrisk för stöld under en gällande försäkring.

KOM IHÅG – Kablar och tillbehör omfattas INTE av detta Erbjudande. För kunder som köpt ett kombinationspaket o-låskabel omfattas endast u-låset av Erbjudandet. En kabelstöld omfattas inte, då kabeln har ett sekundärt, avskräckande syfte. Se produktförpackningen för utförlig information om korrekt användning av denna typ av produkt.

Ytterligare information om detta Erbjudande hittar du på Kryptonites FAQ-sektion på **[kryptonite.zendes.com](#)**. Du kan ställa frågor till Kryptonite på hemsidan **[kryptonitelock.com](#)**, eller besöka en lokal oberoende återförsäljare av cykel- eller motorsportfordon.

KORREKT SÅTT ATT LÅSA FAST DIN CYKEL:

Ställ cykeln mot ett fast förankrat föremål. Vira din Kryptonite vinkingsstång kring det förankrade föremålet, cykelramen och cykelns bakhjul. Kontrollera låset innan du lämnar cykeln för att försäkra dig om att det är låst.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbetytt område med mycket grannafrik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Kontrollera att föremålet din cykel låsts fast vid inte kan skäras av eller lyftas bort.
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade. Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Låst så ståtande som möjligt! Ju mindre utrymme kring låset desto bättre, eftersom det gör det svårare för tjuvar att använda verktyg mot låset.
- Zawsze ustawiaj blokad wyciętą nad ziemią, aby ograniczyć ryzyko metod ataku.

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge kan eller hon äger ett Kryptonitelås rikta Kryptonite för att få kombinationen. Var noga med att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemside: **[KryptoniteLock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/ kombination.](#)**

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Smörj låset flera gånger om året för att hålla det i gott skick. Använd endast silikon- eller teflonbaserat smörjmedel. Vänd sifferreglaren uppåt och spraya eller droppa in smörjmedel mellan reglaren och in i låset/bulten. Rotera låsets sifferreglage och låt verka i 5 minuter. Lågg ut en trasa på arbetsytan och vänd låset upp och ned över trasan i några minuter.

OBS: Använd inte produkten Standard WD-40! Standard WD-40 är inte ett smörjmedel utan ett lösningsmedel för korrosionsborttagning. Det tar bort smörjmedlet från reglaren. Det går bra att använda produkten WD-40 Lubricant.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursprungsanvändaren av produkter tillverkade av Kryptonite ("Produkterna") för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och andra rättigheter, vilket inte begränsas från plats till plats. För komplett garantiinformation och ytterligare villkor, besök Kryptonites hemside på **[www.kryptonite.com](#)** eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till **[www.kryptonite.com](#)** eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

NL

COMBINATIE OPNIEUW INSTELLEN:

- De fabrieksinstelling voor de cijferreeks is 0-0-0-0. Stel de draaischijven in op de cijferreeks. (OPMERKING: De cijfers van de reeks moeten worden uitgelijmd met de **referentiemarkeringen <<< C >>>**). **Druk op de knop (A) OF trek aan de Resetknop (B)** en houd deze vast terwijl u de schakel uit het slothoofd schuift.
- Trek**, zonder de knoppen te verwijderen, aan de **Reset knop (B)** en draai hem 90 graden met de klok mee tot hij stopt.
- Stel alle cijferschijven in om een nieuwe reeks van 4 cijfers in te stellen. Gebruik cijfers die u eenvoudig kunt onthouden. (OPMERKING: Zorg ervoor dat de cijfers die u kiest juist worden uitgelijmd met de **referentiemarkeringen <<< C >>>**).
- Draai de **Resetknop (B)** 90 graden tegen de klok in terug naar de oorspronkelijke positie. **Druk op de knop (A) OF trek aan de Resetknop (B)** om te controleren dat uw cijferreeks is ingesteld. Schuif de schakel terug in het slothoofd totdat u een klik hoort.
- Stel de draaischijven willekeurig in. Uw opvouwbare slot is nu vgrendeld!

MONTAGEBEUGEL:

WAT IS INBEGREPEN:

- Transportbeugel (D)**
- Twee **schroeven (E)** (voor montage van bidonhoudergaten)
- Twee **sluitringen (F)** (voor montage op bidonhoudergaten)
- Twee **plastic bevestigingsbanden (G)**
- Twee **plastic schroeven (H)** (voor bevestigen van de banden)
- Montagepoort (J)**

BEUGELINSTALLATIE:

- Selecteer uw gewenste montagestand: (altijd uitlijnen met de vergrendelkop schuin omhoog)
 - Op de bidonhoudergaten en de aanbevolen methode indien beschikbaar.
 - Op het frame of de zitbank

2. Verwijder al het vuil van de oppervlakte vóór de installatie

3. Voor montage op de gewenste manier door te schroeven in de bidonhoudergaten moet u de draaischijven in de **transportbeugel (D)** steken, waarby u door de **sluitring (F)** gaat voordat u door het **montagegat (J)** gaat.

a. Gebruik een kruisvoetschroevendraaier om de twee meegeleverde schroeven door de beugel en in het fietsframe te goeden vastzitten.

4. Als de gewenste montagestand op een andere plek op uw fietsframe is of als u geen waterflessen heeft, gebruik dan de **plastic bevestigingsbanden (G)** (meegeleverd).

a. Plaats de plastic **bevestigingsbanden (G)** door het **montagegat (J)** op de achterkant van de **transportbeugel (D)**.

b. Wikkel de banden strak om het fietsframe zodat de beugel strak aan het frame zit en niet beweegt. Zorg ervoor dat het plastic schroefgedeelte zich tegenover de **montagegat (J)** bevindt.

c. Gebruik een platte schroevendraaier om de **plastic schroeven (H)** in de gaten in de montageband te schroeven. Draai ze aan tot nauwsluitend vastzitten.

5. Plaats de vergrendeling in de open gleuf op het beugelframe en bevestig deze met de vastgemaakte band. Voer een eerste controle uit voor de vergrendelstand om er zeker van te zijn dat de positie van het slot uw pedaalslang, stuur- of rem- verplaatsingsfuncties niet in de weg zit. Beweeg de fiets heen en weer om te bevestigen dat de transportbeugel stevig vastzit. De transportbeugel mag niet bewegen.

ANTI-DIEFSTAL AANBIEDING (ATPO):

De Kryptonite's Diefstal Bescherming Aanbieding ("Aanbieding") is een extra voorziening Aanbieding waarbij geregistreerde klanten tot een bepaald bedrag vergoed worden indien hun fiets of powersport voerremiddel gestolen wordt als gevolg het slot onopzettelijk open ging of indien het met geweld gebroken werd. De ATPO is beschikbaar voor klanten in de volgende landen die bepaalde U-sloten, kettingen en opvouwbare sloten kopen (waarby ATPO staat vermeld op de verpakking en op de website): Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Kroatie, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Island, Ierland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om het bedrag van de ATPO bescherming te vinden, zoek een sticker op de voorkant van de Kryptonite slot informatie of controleer de pagina van het product op de webpagina van Kryptonite (**[kryptonitelock.com](#)**) binnen 30 dagen van aankoop. Alle vergoedingen die onder deze Aanbieding vallen zijn onderhevig aan de termen en voorwaarden van Kryptonite's Aanbieding.

Bezoek de webpagina van Kryptonite om te registreren en klik op de "Registreer voor Anti-Diefstal Bescherming" knop direct op de thuispagina van de **[KryptoniteLock.com](#)** pagina.

Indien een klant geen internet heeft, kunnen ze ook de registratie documenten opvragen door contact op te nemen met Kryptonite in de Verenigde Staten via telefoonnummer 800-SAY-LOCK (729-5625) of 001 781-828-6655. De volgende informatie is benodigd om te kunnen registreren: Contact informatie van de klant, slot informatie inclusief een kopie van de gedetailleerde kwitantie van aankoop, slot nummer van het slot in kwestie, voertuig informatie inclusief type voertuig (fiets/ powersport), basis informatie van de klant, informatie over het koopcontract, en een foto van de fiets of powersport voertuig.

OPMERKING: indien een klant een aangepaste of gebruikte fiets of powersport voertuig heeft zonder een kopie van het koopcontract te hebben, overhandig dan een taxatie van een handelaar die de huidige waarde van de fiets of powersport voertuig aangeeft. Registratie kosten zitten tussen alleen \$9.99 voor een periode van één (1) jaar tot \$29.99 voor vijf (5) jaar. Producten die door Kryptonite ontworpen zijn als Hoghe & Ullieme beveiligingsproducten kunnen gratis geregistreerd worden voor één (1) jaar lopen op tot \$24.99 voor vijf (5) jaar. Indien geschikt (gebaseerd op de condities en voorwaarden van de Aanbieding) zal Kryptonite de klant vergoeden voor het mindere van 1) de basis kosten van de fiet of powersport voertuig, exclusief belasting en bijhörigheden overeenkomstig het bedrag aangegeven voor het bepaald slot; of 2) atrek voor diefstal vallend onder alle toepasbare verzekering beleid.

OPMERKING – Kabels en bijhörigheden vallen NIET onder deze Aanbieding. Indien een klant een u-lockkabel combinatie pakket koopt, zal alleen het u-slot onder deze Aanbieding vallen. Welke diefstal dan ook die met het kabel gebeurt zal niet vergoed worden aangezien de kabel een afschrikmiddel is. Bekijk de verpakking van het product voor specifieke informatie omtrent het correct gebruik van dit product.

Voor aanvullende informatie van deze Aanbieding, kijk ab naar Kryptonite's ATPO FAQ deel op **[kryptonite.zendes.com](#)**. Er kunnen vragen gesteld worden naar Kryptonite op de webpagina op **[kryptonitelock.com](#)**, of ga naar een lokale onafhankelijke fiets of powersport handelaar.

CORRECTE MANIER OM MOTORFIETS OP SLOT TE ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een verankerend voorwerp. Wikkel de Kryptonite vouw slot om het verankerend voorwerp erin te zetten, het frame van de fiets en het achterwiel vast. Controleer het slot voordat u de fiets achterlaat om er zeker van te zijn dat deze veilig is vergrendeld.

Tips:

- Zet een voertuig altijd op slot in een goed verlicht gebied met veel voetgangers.
- Vergrendel een voertuig altijd aan een vast object zodat het voertuig niet opgetild kan worden.
- Bevestig het slot van de fiets altijd aan voorwerpen die niet kunnen worden doorgezaagd of verwijderd.
- Zorg wanneer mogelijk dat het frame en beide wielen van het voertuig altijd beveiligd zijn.
- Vergrendel naar gelang de waarde van het voertuig – frame, achterwiel, voorwiel.
- Zorg ervoor dat de beugel zo strak mogelijk zit! Hoe minder ruimte er is in het slot, hoe beter, want dat maakt het moeilijk voor dieven om hun gereedschap te gebruiken om de fiets te openen.
- Plaats het slot altijd hoog boven de grond om vernielingspogingen tegen te gaan.

COMBO BEVEILIGING:

Voor zolang als een klant de Kryptonite slot heeft, indien de combinatie kwijt is en het met Kryptonite geregistreerd staat, kunt u Kryptonite bellen om de combinatie te verkrijgen. Indien de combinatie na de registratie veranderd is, zorg dat deze registratie bij Kryptonite bigewerkt wordt. Om de combinatie te registreren, completeer het formulier op Kryptonite's webpagina: **[KryptoniteLock.com > Klanten Service - Registreer sloten/ combinatie.](#)**

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: **[KryptoniteLock.com > Customer Service > Register keys/combination.](#)**

VERZORGING EN ONDERHOUD:

Smeer het slot meerdere keren per jaar om ervoor te zorgen dat het optimaal blijft werken. Gebruik altijd een smeermiddel op basis van silliconen of teflon. Zet het slot niet met de draaischijven verticaal en laat het smeermiddel tussen de draaischijven en in de slotvergrendeling lopen. Beveug de draaischijven en laat het slot 5 minuten staan. Leg een doek op het werkblad en laat het slot een paar minuten omgekeerd op de doek staan.

OPMERKING: Gebruik geen standaard WD-40! Standaard WD-40 is een oplosmiddel voor het verwijderen van corrosie, geen smeermiddel, en zal smeermiddel tussen de draaischijven en de draaischijven verwijderen. WD-40 smeermiddel mag wel worden gebruikt.

LEVENSLANGE BEPERKTE PRODUCT GARANTIE:

Schlage Lock Company, LLC, breidt via zijn Kryptonite divisi ("Kryptonite") een levenslange beperkte garantie van de oorspronkelijke gebruiker van de producten die door Kryptonite gemaakt zijn ("Producten") tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Deze garantie is alleen van toepassing op de Oorspronkelijke Gebruiker van de Producten. Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie geeft

u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per locatie variëren. Voor volledige garantie informatie en aanvullende voorwaarden en condities, kunt u terecht op de webpagina van Kryptonite op **[www.kryptonitelock.com](#)** of bel Kryptonite op 1-800-729-5625 (Alleen VS) of 001 781-828-6655.

Om contact op te nemen met Kryptonite, ga naar **[www.kryptonitelock.com](#)** of bel 1-800-SAY-LOCK (Alleen VS) of 001 781-828-6655.

1

RIPRISTINO DELLA COMBINAZIONE:

- La combinazione impostata in fabbrica è 0-0-0-0. Ruotare i dischi del lucchetto per impostare la combinazione. (NOTA: i dischi della combinazione devono essere allineati al **segno di riferimento (set of dots >>>)**). Premere il pulsante (A) O **tirare in fuori il disco di reimpostazione (B)** e tenerlo facendo scorrere la maglia fuori dalla testa del lucchetto.
- Senza muovere i dischi, tirare in fuori il disco di **reimpostazione (B)** e ruotarlo di 90 gradi in senso orario finché non si ferma.
- Ruotare ogni disco numerico per impostare la nuova combinazione di cifre. Usare numeri facili da ricordare. (NOTA: Assicurarsi che i numeri scelti siano correttamente allineati al **segno di riferimento <<< C >>>**).
- Ruotare il disco di reimpostazione (B) di 90 gradi in senso antiorario, riportandolo alla posizione originale. Premere il pulsante (A) O tirare in fuori il disco di reimpostazione (B) per verificare che la combinazione sia stata impostata. Reinserire la maglia nella testa del lucchetto finché non si sente un clic.
- Ruotare i selettori per scombinarli. Ora il lucchetto pieghevole è bloccato!

STAFFA DI MONTAGGIO:

CHE COSA COMPRENDE:

- Due staffe di trasporto (D)**
- Due viti (E)** (per occhielli di montaggio)
- Due rondelle (F)** (per montaggio degli occhielli)
- Due cinghiette di montaggio in plastica (G)**
- Due viti in plastica (H)** (per fissare le cinghiette)

• Apertura di montaggio (J)

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA:

1. Selezionare la posizione di montaggio preferita: (Allineare sempre con la testa del lucchetto inclinata verso l'alto)

- a. Sugli occhielli (metodo raccomandato, se disponibile)
- b. Sul tubo o tubo del sedile
- Per montare nel modo preferito avvitando negli occhielli, inserire la **vite (E)** attraverso il foro della **staffa di trasporto (D)**, facendola passare attraverso la **rondella (F)** prima di farla passare attraverso **l'apertura di montaggio (J)**.

a. Usando un cacciavite con testa a croce, serrare le due viti fornite attraverso la staffa e nel telaio della bicicletta finché non sono a filo.

4. Se si preferisce il montaggio in un'altra posizione del telaio della bicicletta, o mancano i fori per la bottiglia dell'acqua, usare le **cinghiette di montaggio in plastica (G)** (fornite).

a. Far passare le **cinghiette di montaggio in plastica (G)** attraverso **l'apertura di montaggio (J)** sul retro della **staffa di trasporto (D)**.

b. Avvolgere strettamente le cinghiette intorno al telaio della bicicletta in modo che la staffa sia perfettamente contro il telaio e non si muova. Assicurarsi che la parte con la vite in plastica sia sul lato opposto delle **aperture di montaggio (J)**.

c. Usando un cacciavite con testa piatta, avvitare le **viti in plastica (H)** nei fori delle cinghiette di montaggio. Serrare finché non sono a filo.

5. Inserire il lucchetto nell'alloggiamento aperto del corpo della staffa e fissarlo in posizione con la cinghietta fornita. Eseguire un controllo iniziale della posizione del lucchetto per accertarsi che la sua posizione non interferisca con la pedatale e con le funzioni di sterzata, frenata o azionamento del cambio. Scuotere la bicicletta per verificare che la staffa di trasporto sia fissata saldamente. La staffa di trasporto non deve muoversi.

OFFERTA DI PROTEZIONE ANTIFURTO (ATPO):

L'Offerta di Protezione Antifurto di Kryptonite ("Offerta") è un'Offerta facoltativa che rimborsa i clienti registrati sino a una determinata somma nel caso in cui la bicicletta o il veicolo powersport vengano rubati a causa dell'apertura o rottura forzata non intenzionale del lucchetto. ATPO è disponibile per i clienti che acquistano alcuni lucchetti a U, catene e lucchetti pieghevole (ATPO indicato sulla confezione e sul sito web) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per individuare l'importo della protezione ATPO, individuare l'etichetta sulla parte anteriore della confezione del lucchetto Kryptonite o controllare la pagina del prodotto sul sito Web di Kryptonite (**[kryptoniteLock.com](#)**). Per essere idonei, è necessario registrarsi sul sito Web di Kryptonite (**[kryptoniteLock.com](#)**) entro 30 giorni dall'acquisto del lucchetto. Tutti i rimborsi nell'ambito di tale Offerta sono soggetti ai termini e alle condizioni dell'Offerta Kryptonite.

Per registrarsi, visitare il sito Web di Kryptonite e fare clic sul pulsante Registrati per la Protezione Antifurto" nella pagina principale del sito **[KryptoniteLock.com](#)**. Se non si possiede l'accesso a Internet, è possibile richiedere i documenti di registrazione contattando Kryptonite negli Stati Uniti tramite telefono a 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: dettagli di contatto del cliente, dati del lucchetto con una copia della ricevuta d'acquisto dettagliata, numero chiave del lucchetto in oggetto, dati del veicolo incluso il tipo di veicolo (bicicletta/powersport), costo base, numero di serie, una copia dettagliata dello screenshot di vendita e un'immagine della bicicletta o del veicolo powersport.

Nota: se si possiede una bicicletta personalizzata o usata o un veicolo powersport e non una copia dello screenshot di vendita, richiedere a Kryptonite quali prodotti di Alta e Massima sicurezza sono soggetti a registrazione gratuita per un (1) anno e con addobito di \$24,99 per cinque (5) anni.

Se idoneo (in base ai termini e alle condizioni dell'Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l'importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all'importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori NON sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a U/catena, il lucchetto u è il

solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario.

Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull'uso appropriato di questo tipo di prodotto.

Per i dati aggiornati sulla presente Offerta, consultare l'area domande frequenti del sito **[kryptonite.zendes.com](#)**. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web **[kryptoniteLock.com](#)**, o a un rivenditore di biciclette o veicoli powersport locale autonomo.

CHIUSURA CORRETTA DELLA MOTOCICLETTA:

Colloca la bicicletta intorno a qualsiasi oggetto fisso. Avvolgi la Kryptonite chiusura pieghevole intorno all'oggetto fisso, al telaio della bicicletta e alla ruota posteriore, in modo che non possa essere sfilata. Controlla