


TI / ***TIKKENS*** Helmlamp





INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS
DES INSTRUCTIONS

Installatie


1. Bevestig de rekker (2) aan één kant van de lichtbasis (1).
2. Plaats de helmlamp op de helm.
3. Trek de rekker (2) rond de helm en bevestig aan de andere kant van de lichtbasis (1)



Achterlicht



Voorlicht



Instructies


Werking voorlicht helmlamp:

- Druk éénmaal om het voorlicht op volle sterkte (400 LM) aan te schakelen.
- Druk nogmaals om over te schakelen naar lage sterkte (150LM).
- Druk nogmaals om over te schakelen naar flash mode.
- Druk nogmaals om het voorlicht uit te schakelen.

Werking achterlicht helmlamp:

- Druk tweemaal snel na elkaar om het achterlicht aan te schakelen.
- Druk nogmaals tweemaal snel na elkaar om over te schakelen naar trage flashmode.
- Druk nogmaals tweemaal snel na elkaar om over te schakelen naar snelle flashmode.
- Druk nogmaals tweemaal snel na elkaar om het achterlicht uit te schakelen.

Houdt de Switch knop lang ingedrukt om zowel het voor- en achterlicht in één keer uit te schakelen.



Technische data

Merk: Tikkens

Model: EOS080

Batterij Capaciteit: 800mAh

Spanning: 3.7V

Gewicht: 50g

Afmetingen: 6.4 x 3.2 x 2.5 cm

Oplaadtijd: 2 uur

Helderheid: 150 - 400 Lumen (Aanpasbaar)

Garantie

Wanneer er zich binnen een jaar na aankoop een productiefout of een defect aan het materiaal van de Tikkens Helmlamp voordoet, dan zal Tikkens het apparaat gratis herstellen of vervangen.

Contacteer ons bij defect aub via mail:

info@northwallproducts.com

Contact

Email: info@northwallproducts.com

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 1

3910 Pelt

België




Installation


1. Attach the stretcher (2) to one side of the light base (1).
2. Place the helmet lamp on the helmet.
3. Pull the stretcher (2) around the helmet and attach to the other side of the light base.



Backlight



Frontlight



Instructions

Front light helmet lamp operation:

- Press once to turn on the front light at full strength (400 LM) to change gear.
- Press again to switch to low strength (150LM).
- Press again to switch to flash mode.
- Press again to turn off the front light.

Operation taillight helmet lamp:

- Double press to turn on the rear light.
- Double press again to switch to slow flash mode.
- Double press again to switch to fast flash mode.
- Double press again to turn off the rear light.

Long press the Switch button to switch off both the front and rear light at the same time.



Technical data

Brand: Tikkens

Model: EOS080

Batterie Capacity: 800mAh

Voltage: 3.7V

Weight: 50g

Dimensions: 6.4 x 3.2 x 2.5 cm

Charging time: 2 hours

Brightness: 150 - 400 Lumen (customizable)

Guarantee

If a production defect or a defect occurs in the material of the Tikkens Helmet Lamp, then Tikkens will repair or replace the device free of charge. In the event of a defect, please contact us by e-mail:

info@northwallproducts.com

Contact

Email: info@northwallproducts.com

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 1

3910 Pelt

België




Installation

1. Fixez le tendeur (2) sur un côté de la base lumineuse (1).
2. Placez la lampe du casque sur le casque.
3. Tirez la civière (2) autour du casque et fixez-la de l'autre côté de la base lumineuse (1)



rétro-éclairage

Lumière de devant



Instructions


Fonctionnement de la lampe frontale du casque :

- Appuyez une fois pour allumer la lumière avant à pleine puissance (400 LM) pour changer de vitesse.
- Appuyez à nouveau pour passer en faible intensité (150LM)
- Appuyez à nouveau pour passer en mode flash.
- Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière avant.

Lampe de casque de feu arrière de fonctionnement :

- Appuyez deux fois pour allumer le feu arrière.
- Appuyez à nouveau deux fois pour passer en mode flash lent.
- Appuyez à nouveau deux fois pour passer en mode flash rapide.
- Appuyez à nouveau deux fois pour éteindre le feu arrière.

Appuyez longuement sur le bouton Switch pour éteindre à la fois le feu avant et arrière en même temps.



Données techniques

Marque: Tikkens

Model: EOS080

Capacité de la batterie : 800 mAh

Tension : 3,7 V

Poids : 50g

Dimensions : 6,4 x 3,2 x 2,5 cm

Temps de charge : 2 heures

Luminosité : 150 - 400 Lumen (personnalisable)

Garantie

Si un défaut de fabrication ou un défaut survient dans le matériau du lampe de casque Tikkens, alors Tikkens réparera ou remplacera la appareil gratuitement. En cas de défaut, merci de nous contacter par email:

info@northwallproducts.com

Contact

Email: info@northwallproducts.com

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 1

3910 Pelt

België

