




TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding





TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding

Deze handleiding is van toepassing op de TIC WIFI Airplay2 producten, inclusief o.a. de volgende compatibele modellen:

- Wifi Airplay2 Versterkers: AMP88; AMP99; AMP150; AMP200 ; AMP210
- Wifi Airplay2 Ontvanger en Zender: WRB12
- Wifi Airplay2 Luidsprekers: WB3; WB6; WB16; WBP10; WBP11

<u>Inhoudsopgave:</u>	<u>pagina</u>
1. Introductie	2
2. WIFI setup	3
3. Bluetooth input setup	8
4. Bedrade inputs/aansluitingen	8
5. Equalizer / tone control	8
6. Muziek streamen/multi-room setup	9
7. Belangrijke informatie	9

1. Introductie


- Wanneer u in de onderstaande paragrafen wordt gevraagd een specifieke toets op het apparaat in te drukken, kunt u óf de afstandsbediening op de luidspreker/versterker richten en de toets indrukken, óf de desbetreffende toets op de luidspreker/het apparaat zelf indrukken als deze toets beschikbaar is.
- Niet iedere genoemde knop is beschikbaar op elk model luidspreker/apparaat.
- Let bij het richten van de afstandsbediening op de positie van de IR-ontvanger op de luidspreker/het apparaat. Het bereik van de afstandsbediening kan afnemen indien de afstandsbediening niet rechtstreeks op het IR-ontvangstpunt wordt gericht of als sterk zonlicht het signaal verstoort.
- Het bereik van de afstandsbediening is maximaal 10 meter. Verklein de afstand wanneer het signaal niet goed wordt ontvangen.
- De afstandsbediening kan iedere compatibele TIC-luidspreker/apparaat bedienen. Richt de afstandsbediening zorgvuldig als er meerdere luidsprekers in de buurt staan.
- Het volume kan individueel worden aangepast voor elke luidspreker via de afstandsbediening, via de muziek/video-applicatie (bijv. Spotify, Tune-in enz.) of op het apparaat zelf (als er een volumeknop beschikbaar is).




TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding

2. Wifi setup

- **stap1:** Zoek in de Appstore de meest recente iOS of Android “**WiiM Home**” app en download deze.
- **stap2:** Schakel het TIC WIFI Airplay2 apparaat in. Houdt de WIFI knop op het apparaat of de afstandsbediening ingedrukt totdat de WIFI indicator op het apparaat gaat knipperen.
- **stap3:** Open de “**WiiM Home**” app.



Klik 'Add Device' wanneer er nog geen TIC WIFI Airplay2 apparaat in uw omgeving is geïnstalleerd.



Klik '+' wanneer er al 1 of meer TIC WIFI Airplay2 apparaten verbonden zijn met uw netwerk.




TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding


- **step4:**



1 Klik '**Next**' wanneer de WIFI indicator op het apparaat knippert. Zo niet, houdt de WIFI knop ingedrukt totdat de indicator gaat knipperen and klik dan '**Next**'.



2 Zoeken naar uw apparaat




3 Kies uw apparaat en klik '**Setup this Device**'.

Opmerking: ieder apparaat heeft een unieke codenaam




TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding




4 Selecteer uw WIFI netwerk en over het wachtwoord van uw netwerk in. Vervolgens klik 'Next'

Opmerking: Wifi naam zal in uw omgeving anders zijn




5 Verbindt het apparaat met uw netwerk



6 Verbonden met uw netwerk



TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding




7 Kies een naam voor uw apparaat uit de lijst of voer uw eigen keuze in




TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding


step5: Group or ungroup TIC airplay devices.



1 Klik  knop op het apparaat dat u wilt koppelen



2 Selecteer alle samen te koppelen apparaten en Klik 'Done'



3 Koppelen afgerond

Opmerking: om te ontkoppelen, deselecteer de apparaten welke u wilt ontkoppelen uit de groep



TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding

3. Bluetooth input setup

- U kunt optioneel Bluetooth gebruiken als ingang. Om een Bluetooth-apparaat in te stellen, drukt u op de BT-toets op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. Als er geen apparaat is aangesloten, knippert de BT LED-indicator groen en kunt u vervolgens de "code" selecteren (Elk apparaat heeft een specifieke code) in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Eenmaal verbonden zal de LED-indicator groen blijven branden. U kunt de BT-modus ook kiezen vanuit uw muziek/video-toepassing.

Opmerking: De luidspreker kan meerdere Bluetooth-apparaten onthouden. De luidspreker zal standaard automatisch met het meest dichtbij gelegen apparaat verbinden telkens wanneer u het aanzet. Het bereik van de Bluetooth-verbinding is maximaal 60 meter (bij duidelijke zichtlijn) voor Bluetooth 5.0-apparaten.

4. Bedrade inputs/aansluitingen

- Naast draadloze Wifi- of Bluetooth-ingangen hebben de TIC AMP-serie en WBR12 4 extra bedrade ingangsopties (HDMI, RCA, Optisch en USB) om eenvoudig niet-draadloze apparaten zoals TV, radio, home-theater-ontvanger, USB-stick, enz. te verbinden. U kunt de afstandsbediening of de WiiM Pod-app gebruiken om een van deze bedrade invoermodi te selecteren.
- **Belangrijk: voor USB is er geen specifieke knop beschikbaar, om USB te selecteren drukt u 2 seconden op de HDMI-knop.**

5. Equalizer / tone control

- Met de EQ-knop op de afstandsbediening kunt u schakelen tussen de equalizer voorinstellingen, zoals Rock/Pop/Klassiek/Flat/Jazz/etc. U kunt de modus van uw voorkeur selecteren terwijl u luistert. Er is geen display beschikbaar om de geselecteerde modus te controleren, dus u dient op uw oren te vertrouwen.
- Sommige modellen (b.v. AMP150/AMP200/WB3) hebben ook een bass en treble optie om de toonregeling meer in detail aan te passen. Voor toegang tot de bass/treble control drukt u op de "volume" knop op het apparaat, de volume led zal overschakelen naar "bass". U kunt de lage tonen aanpassen met de volumeknop. Druk nogmaals op de knop om de led op "treble" te zetten, en pas deze aan met de volumeknop. Bij nogmaals indrukken schakelt de led weer naar volume, enz.



TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding

6. Muziek streamen/multi-room setup

- A. iPhones of andere iOS-apparaten (compatibel met AirPlay 2)

- **stap 1:** Gebruik de afstandsbediening om de wifi-ingang te kiezen voor alle compatibele TIC-apparaten. Als u niet met wifi kunt verbinden, gebruik dan de afstandsbediening en druk gedurende 3-5 seconden op WIFI. U hoort "wifi setup mode" en u kunt u uw apparaat eenvoudig met wifi verbinden.
- **stap2:** Voeg uw TIC-apparaat(ken) toe in de app "WiiM Home" indien het nog niet verbonden is met uw wifi-netwerk.
- **stap3:** Open een muziek/audio streaming app op uw iOS apparaat en kies een nummer, album of afspeellijst om af te spelen.
- Tik in het scherm Now Playing (of het iOS Control Center) op het AirPlay audio icoon.
- In het getoonde AirPlay-venster kiest u de gewenste apparaten om af te spelen in een mesh-netwerk.

- B. Android Phones/Devices (alternatieve methode for iOS devices)

- **stap1:** Gebruik de afstandsbediening om de wifi ingang te kiezen voor alle compatibele TIC-apparaten.
- **stap2:** Voeg uw TIC apparaat toe in de "WiiM Home" app indien het nog niet is verbonden met uw netwerk
- **stap 3:** Vanuit de lijst in de "WiiM Home" app sleept u de gewenste apparaten naar het "hoofd"-apparaat om een mesh-netwerkgroep te creëren.
- **stap4:** Gebruik de afstandsbediening om de ingang van het "hoofd"-apparaat te veranderen in Bluetooth. Verbind uw Android-apparaat met het "hoofd"-apparaat via Bluetooth. Bij het streamen vanuit een muziek/audio-app zullen alle apparaten in de mesh-netwerkgroep samen spelen.

- Belangrijke opmerkingen:

- Voor meer support over AirPlay 2 kunt u terecht op: <https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios>
- U kunt een andere ingang (HDMI/AUX/optisch/USB) kiezen in het "hoofd"-apparaat en alle aangesloten apparaten in de netwerkgroep zullen deze geselecteerde ingang afspelen.
- Voor iOS-apparaten (met compatibele iOS-versies) raden wij u aan AirPlay 2 rechtstreeks te gebruiken in plaats van de muziek/video-app voor de optimale multi-room ervaring.
- U gebruikt de app om de TIC wifi-apparaten in eerste instantie in te stellen. Nadat de apparaten met uw netwerk zijn verbonden, is de app niet nodig voor standaardbediening en streaming. Bewaar de app om firmware bij te werken, apparaten te hernoemen, problemenoplossing, enz.
- Zorg voor een sterk Wifi-netwerk (minimaal 80% sterkte). Dit voorkomt problemen met het afspelen van multi-room Airplay etc.

