


Manual Besthome Vacuum Sealing Machine

step 1:

Connect the vacuum sealer to the power.

step 2:

Put the item to be vacuumed in the supplied vacuum bags and insert them between the clips as shown in the photo below:



Step 3:

Then push the sides with reasonable force until you hear a click. The machine is now closed.

Step 4:

Press the 'SEAL' button if you only want to seal. Press the 'VAC' button if you only want to seal and vacuum.

Step 5

Press the black buttons on the side to open the machine. Now the vacuum/seal process is finished.




Manuelle Besthome Vakuumiermaschine

Schritt 1:

Schließen Sie den Vakuumierer an die Stromversorgung an.

Schritt 2:

Legen Sie das zu vakuumierende Objekt in die mitgelieferten Vakuumbbeutel und stecken Sie diese zwischen die Clips, wie auf dem Foto unten gezeigt:



Schritt 3:

Drücken Sie dann mit angemessener Kraft auf die Seiten, bis Sie ein Klicken hören. Die Maschine ist jetzt geschlossen.

Schritt 4:

Drücken Sie die Taste „SEAL“, wenn Sie nur versiegeln möchten. Drücken Sie die „VAC“-Taste, wenn Sie nur versiegeln und vakuumieren möchten.

Schritt 5

Drücken Sie die schwarzen Knöpfe an der Seite, um die Maschine zu öffnen. Jetzt ist der Vakuum-/Versiegelungsvorgang abgeschlossen. Add Heading Text




Handleiding Besthome Vacumeermachine

stap 1:

Sluit de vacumeermachine aan op de stroom.

stap 2:

Stop het te vacumeren item in de bijgeleverde vacumeerzakken en steek ze tussen de clips zoals op onderstaande foto:



Stap 3:

Duw vervolgens met redelijke kracht op de zijkanten totdat je een klik hoort. De machine zit nu dicht.

Stap 4:

Druk op de knop 'SEAL' Als je alleen wilt sealen. Druk op de knop 'VAC' Als je alleen wilt sealen en vacumeren.

Stap 5

Druk op de zwarte knoppen aan de zijkant om de machine open te doen. Nu is het vacumeer/seal proces klaar.

