

MoreThanHip (reis)hangmat van lichtgewicht parachutestof



Comfortabel en zeer sterk

Een MoreThanHip hangmat is ideaal om in te relaxen. De hangmat is gemaakt van parachutezijde (polyamide) en de naden zijn driedubbel gestikt: een ijzersterke combinatie.

Licht en luchtig

Parachutestof is luchtdoorlatend, wat zorgt voor een natuurlijke ventilatie en een heerlijk ligcomfort. De stof neemt geen vocht of zweet op en gaat dus ook niet ruiken. En wordt de hangmat een keer nat, dan droogt hij razendsnel weer op.

Snel en gemakkelijk op te hangen met touwen

Met de sterke S-haken aan de uiteinden is een MoreThanHip hangmat snel en betrouwbaar op te hangen. Zoek hiervoor twee stevige bomen of palen die 3,5 tot 5 meter uit elkaar staan. Met twee touwen creëer je vervolgens in een handomdraai een even simpel als ingenieus ophangstelsel. Volg de gebruiksaanwijzing op pagina 2 en lees ook ons [blog over het ophangen van je hangmat](#).

MoreThanHip hangmatten zijn er in drie formaten

Specificaties	Single	XXL	Familie
Afmetingen doek	260x145 cm	260x210 cm	295x210 cm
Totale lengte	290 cm	290 cm	25 cm
Draagvermogen	180 kg	180 kg	180 kg
Afmetingen ingepakt	12x17x18 cm	15x20x10 cm	20x15x12 cm
Gewicht	430 gr	650 gr	675 gr

Compact en licht pakketje

Na gebruik rol je de hangmat weer snel terug in het zakje dat aan de hangmat vast zit. Je hebt dan een compact en licht pakketje dat je gemakkelijk overal mee naartoe neemt. Past in iedere rugzak. Ideaal dus voor vakantie, een wandeling of picknick. Maar ook heel handig voor in de tuin, op het terras of balkon.

Duurzaam relaxen

De MoreThanHip hangmatten worden eerlijk geproduceerd (volgens Fair Trade principes) in Indonesië. De CO2 uitstoot van de productie en het transport wordt gecompenseerd via de Climate Neutral Group.



De ideale Ligpositie: diagonaal



De ideale ligpositie in een hangmat is diagonaal. Je rug blijft rechter, waardoor je lekkerder ligt. Bovendien opent de hangmat zich, waardoor je ontspannen in de lucht kan kijken of gewoon de omgeving in de gaten kan houden.

Diagonaal liggen maakt ook het schommelen aangenamer, want je schommelt niet van links naar rechts maar van voor naar achter. Net als in een schommelstoel.


Ga je met twee personen in de hangmat, dan kun je er het beste haaks in gaan liggen.

Gebruiksaanwijzing

1. Neem twee stukken sterk touw van elk ca. 5 meter, zoals de MoreThanHip hangmattouwset. Vouw elk koord dubbel en leg er enkele knopen in, zodat aan een kant een lus ontstaat.



2. Bevestig een touw op ca. 1,80 meter hoogte aan elke boom, door het er omheen te doen en het touw door de lus te halen en aan te trekken.




3. Haak de S-haken van de hangmat achter een van de knopen in het touw, zodat de hangmat tussen de twee bomen komt te hangen. Hang de hangmat niet helemaal strak, maar ook niet te los. Als je erin gaat liggen, zakt hij namelijk nog een stuk door.



4. De hangmat is goed opgehangen als wanneer je erin ligt:

- Het laagste punt 30 tot 45 cm boven de grond is.
- De hoek van de hangmat ten opzichte van de grond circa 30 graden is.



Veilig relaxen in je hangmat

Hanteer altijd deze veiligheidsinstructies voor een lang en veilig gebruik van je hangmat:

- Check voor gebruik of de hangmat goed is opgehangen en veilig gebruikt kan worden.
- Laat kinderen niet zonder toezicht in de hangmat en voorkom hard schommelen en wild spelen.
- Controleer de ophangmaterialen, zoals touwen en haken, regelmatig op slijtage.
- Ga niet met schoenen en scherpe voorwerpen in de hangmat om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Pas op met vuur en sigaretten. Hierdoor kunnen brandgaatjes ontstaan die de sterkte van de hangmat aantasten.
- Laat de hangmat niet lang achtereen buiten hangen om verkleuring en verzwakking van de stof door UV-straling en beperking van de levensduur te voorkomen. Berg de hangmat bij voorkeur na elk gebruik weer op.

Bij veronachtzaming van de gebruiks- en veiligheidsinstructies bestaat gevaar voor verwondingen, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bewaar deze handleiding, zodat je deze later opnieuw kan raadplegen.

Wasinstructie

De hangmat is wasbaar op 30 graden. Verwijder eerst de korte touwen met de S-haken uit de korte zijden van de hangmat. Kijk goed hoe de touwen zaten, zodat je ze gemakkelijk weer terug kunt doen.

Was de hangmat met de hand of in de machine op 30 graden met een klein beetje wolwasmiddel. Hang hem daarna uit om te drogen.

Voor meer informatie:
www.morethanhip.nl
info@morethanhip.nl

more.than.hip

eco & fair lifestyle



Heel veel plezier van je MoreThanHip lichtgewicht parachutestof hangmat!