



Animal Spotter

Gebruikershandleiding

Artikelnummer: SP-H2302A

Inhoud

Inhoud	2
1. Welkom bij Spotter!	4
2. Inhoud verpakking.....	4
3. Uitleg knoppen	4
4. Werking van Spotter.....	5
4.1. 2G en 4G datanetwerk	5
5. Activeren	5
5.1. Opladen	5
5.2. Aan- en uitzetten.....	5
5.3. Account aanmaken	5
5.4. Koppel de Spottercode.....	6
5.5. Kies het prepaid tegoed	6
5.6. Verbinding maken	6
5.7. Klaar voor gebruik	6
5.8. App downloaden	6
6. Functies	7
6.1. Automatische locatieweergave.....	7
6.2. Veiligheidszones instellen	7

6.3. Berichten/meldingen.....	7
6.4. Lage batterijspanning.....	7
6.5. Buitenland	7
7. Uitleg led-lichten	8
8. Tegoed opwaarderen	9
9. Garantie.....	9
9.1. Support.....	9
10. Hardware Specificaties.....	9
11. Veiligheidswaarschuwingen	10
11.1. Externe infrastructuur	10
11.2. Batterij.....	10
12.3. Knoppen	10
12.4. Waterdicht.....	11


1. Welkom bij Spotter!

Met de Animal Spotter kunt u eenvoudig uw (huis)dier in de gaten houden via je smartphone. Of u nu een hond, kat, paard of koe hebt, de Animal Spotter is geschikt voor verschillende diersoorten. Bevestig de tracker eenvoudig aan de halsband van uw dier met het bijgeleverde bevestigingsbandje. Of plaats hem in het zadel van uw paard. Een must-have voor dierenliefhebbers die altijd verbonden willen blijven met hun dier. Met de gratis Spotter-app voor iOS en Android heeft u altijd toegang tot locatiegegevens. Ontdek de Animal Spotter.

2. Inhoud verpakking

Animal Spotter, bevestigingsbandje, USB-kabel, Spottercode, activatiehandleiding.

3. Uitleg knoppen



4. Werking van Spotter

Via het Global Positioning System (GPS) bepaalt de Animal Spotter de huidige locatie. Het maakt gebruik van de hoogste GPS-klasse, wat zorgt voor zeer nauwkeurige locaties. Vervolgens worden deze locaties naar uw online account gestuurd, waar u alle gegevens kunt bekijken en beheren.

4.1. 2G en 4G datanetwerk

De Animal Spotter is een betrouwbare GPS-tracker die zowel 2G als 4G ondersteunt. Profiteer van een brede dekking dankzij 2G, terwijl 4G snelle locatie-updates biedt wanneer beschikbaar. Deze veelzijdige GPS-tracker schakelt automatisch tussen netwerken voor een naadloze trackingervaring.

5. Activeren

5.1. Opladen

Laad de Animal Spotter volledig op (1 uur) voordat u het product in gebruik gaat nemen. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel. Dankzij het magnetische oplaadontwerp is het opladen heel eenvoudig. Sluit de USB-kabel aan en de Animal Spotter begint onmiddellijk op te laden. Tijdens het laden knippert het rode LED-licht langzaam en brandt continu wanneer de Animal Spotter volledig is opgeladen. De batterij gaat 3 tot 7 dagen mee, afhankelijk van het gebruik. Bij veel beweging worden er meer locaties verzonden en raakt de batterij sneller leeg. Bij een batterijpercentage van minder dan 15% ontvangt u een "batterij bijna leeg" melding.

5.2. Aan- en uitzetten

Om de Animal Spotter in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop aan de voorkant 1 seconde ingedrukt. Het LED-licht zal nu snel knipperen. Tijdens het opladen schakelt de Animal Spotter automatisch in. Om de Animal Spotter uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop aan de voorkant 8 seconden ingedrukt. Vervolgens wordt de Animal Spotter 10 seconden later uitgeschakeld.

5.3. Account aanmaken

De Animal Spotter wordt gekoppeld aan een online account waar u alle gegevens kunt bekijken en beheren. Ga naar my.spottergps.com of download de Spotter app in de Play Store (Android) of de App Store (iOS) om een account aan te maken. U ziet een inlogscherf met de optie om een nieuw account aan te maken.

5.4. Koppel de Spottercode

Log in op uw online account en er verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd de Spottercode in te voeren. Voer hier de Spottercode in die op de kaart in de verpakking staat. Dit is een unieke code die overeenkomt met de specifieke Animal Spotter. Bewaar deze goed. Vervolgens wordt de activatiewizard gestart die u door verschillende stappen zal leiden.

5.5. Kies het prepaid tegoed

U bent niet gebonden aan contracten of abonnementskosten. De Animal Spotter werkt met prepaid tegoed. Dit betekent dat u de Animal Spotter opwaardert met nieuw tegoed wanneer u dat nodig heeft. Als u de GPS tracker niet gebruikt, hoeft u niet op te waarderen. Betaalbaar en flexibel. [In deze video](#) wordt meer uitgelegd over het prepaid tegoed. U kunt de Animal Spotter eenvoudig opwaarderen via uw online account. U kunt kiezen uit tegoeden voor 3, 6 of 12 maanden.

5.6. Verbinding maken


Neem vervolgens de Animal Spotter mee naar buiten voor minimaal 15 minuten zodat deze verbinding kan maken met het GPS- en GPRS-netwerk (satellieten en mobiel netwerk).

5.7. Klaar voor gebruik

U ontvangt nu de eerste locatie en de Animal Spotter is klaar voor gebruik!

5.8. App downloaden

Ook onderweg kunt u gegevens bekijken via de Spotter-app voor smartphones en tablets. De Spotter app is compatibel met iOS en Android en kan worden gedownload vanuit de App Store (iOS) en Google Play Store (Android).



6. Functies

Met de Animal Spotter beschikt u over onderstaande functionaliteiten.

6.1. Automatische locatieweergave

De Animal Spotter is uitgerust met een bewegingssensor die het verschil tussen beweging en stilstand detecteert. Bij beweging wordt elke 3 minuten een locatie verzonden, die u direct online kunt bekijken op je account of via de Spotter app. Wanneer de Animal Spotter niet in beweging is, wordt de locatie elke 30 minuten verzonden. Je kunt alle locaties gedurende 7 dagen bekijken; daarna worden de gegevens verwijderd.

6.2. Veiligheidszones instellen

Log in op uw online account en stel zones in waarbinnen de Animal Spotter moet blijven. Teken een cirkel over een gebied om de grenzen te bepalen. Als er een locatie buiten een zone wordt ontvangen, ontvangt u direct een melding. Om de grootte van de zones aan te passen, klikt u op het zone icoon dat u op de kaart hebt gezet. Klik vervolgens op bewerken in het menu dat verschijnt. Nu kunt u de grootte van de cirkel aanpassen met behulp van de pijlen.

6.3. Berichten/meldingen

Alle berichten die vanuit de Animal Spotter worden verzonden, zoals locaties en meldingen, ontvangt u op uw online account, per e-mail en via een pushmelding van de Spotter app.

6.4. Lage batterijspanning


Als de batterijspanning onder de 15% komt, ontvangt u een melding zodat u de Animal Spotter op tijd kunt opladen.

6.5. Buitenland


U kunt de Animal Spotter in heel Europa gebruiken. [Bekijk hier welke landen](#) zijn inbegrepen.

7. Uitleg led-lichten

Er bevinden zich 3 LED-lichten aan de linker zijkant van de Animal Spotter.

 Groen licht – mobiele netwerk

Type licht	Betekenis
Groene licht knippert snel 1 keer in de 3 seconden.	De Animal Spotter heeft goed bereik met het mobiele netwerk.
Groene licht knippert snel twee keer achter elkaar elke 3 seconden.	De Animal Spotter is geregistreerd op het mobiele netwerk.

 Blauw licht – GPS-verbinding

Type licht	Betekenis
Blauwe licht knippert snel 1 keer in de 3 seconden.	De Animal Spotter heeft geen locatie fix.
Blauwe licht knippert snel 2 keer achter elkaar elke 3 seconden	De Animal Spotter heeft een locatie fix en kan een locatie bepalen.
Blauwe licht is uit	De Animal Spotter heeft geen locatie fix.

 Rood licht – Batterij

Type licht	Betekenis
Rode licht is continue aan	De Animal Spotter is volledig opgeladen.
Rode licht knippert snel achter elkaar	De batterij van de Animal Spotter is lager dan 15%.
Rode licht staat uit of knippert langzaam	De Animal Spotter wordt opgeladen.

8. Tegoed opwaarderen

Voor nieuw tegoed gaat u naar uw online account en selecteert opwaarderen, waar u kunt kiezen uit een prepaid tegoed voor 3, 6 of 12 maanden. U hoeft de Animal Spotter niet direct op te waarderen wanneer het tegoed is verbruikt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen 3 maanden geen gebruik te maken van de Animal Spotter en hierna nieuw tegoed te activeren.

9. Garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden op de hardware en gaat in vanaf het moment dat de Animal Spotter is geleverd. Meer informatie over de garantieregeling leest u in onze [Algemene Voorwaarden](#), artikel 15 en 16.

9.1. Support

[Onze klantenservice](#) is bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

10. Hardware Specificaties

Inhoud	Specificaties
Afmetingen	61mm x 35mm x 16mm
Gewicht	38 gram
GSM frequentie	1575.42MHz/1602MHz
GPS-chip	AT6558
Antenne	Built-in laser curved antenna.
Tijd tot eerste fix	Koude start 32 sec. Warme start <1 sec. Hot start >1 sec.

Oplaadvoltage	5V DC
Batterij	Oplaadbaar, 3.7V, 800mAh (Li-Polymer)
Opladen	4 Pin-magneet
Waterdichtheid	IP67 (dompeldicht)
MCU	nRF52840

11. Veiligheidswaarschuwingen

11.1. Externe infrastructuren

De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS-, GSM- en internetverbindingen die buiten de invloedssfeer van Spotter vallen. Spotter is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

11.2. Batterij

De batterij in de Animal Spotter mag niet verwijderd worden. Niet worden gebruikt in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. De Animal Spotter mag niet worden geplaatst, opgeborgen of worden achtergelaten in of nabij een hittebron, in een omgeving met hoge temperaturen, in sterk, direct zonlicht, in een magnetron of in een houder onder druk en u mag de Animal Spotter niet blootstellen aan temperaturen boven de 60C (140F). Als u zich hier niet aan houdt kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen, ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Ook mag u de batterij niet openen, uit elkaar halen of doorboren. Als u de batterij van Spotter wilt opladen dient u hier de bijgeleverde USB-kabel en USB-lader voor te gebruiken.

12.3. Knoppen

De Animal Spotter is uitgerust met een knop op de voorzijde die ingedrukt kan worden. Indien de knop te hard wordt ingedrukt, kan dit de Animal Spotter beschadigen.

12.4. Waterdicht

De Animal Spotter is waterdicht/dompeldicht (IP67). De IP67-classificatie voor GPS-trackers staat voor uitstekende stof- en waterbestendigheid. Met '6' is het apparaat beschermd tegen stof, terwijl '7' aangeeft dat het tot 1 meter diep waterbestendig is. Zorg er daarom voor dat de Animal Spotter niet in aanraking komt met teveel water. Wij adviseren om niet met de Animal Spotter te gaan douchen of zwemmen.



AEEA-richtlijn

Met dit symbool op de verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden gebracht naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.



CE-Markering

Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-Markering bij gebruik in een woonomgeving, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.

Deze gebruikershandleiding

Wij hebben deze handleiding met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. Spotter B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal.