

TRACKMATE™ TM152

Door gebruik van uw cassettespeler vindt er vuilafzetting plaats op belangrijke plaatsen in uw cassettespeler, zoals op de koppen, de bandgeleiders, de aandrukwielen enz. Door opeenhoping van vuil gaat de kwaliteit van de weergave hoorbaar achteruit en kan er na verloop van tijd storing optreden.

Ook wordt de levensduur van uw kostbare banden verkort.

Om dergelijke problemen te voorkomen heeft TRACKMATE deze perfekt werkende reinigingsmachine ontwikkeld.

Vuil wordt opzij geduwd door de bewegende band, zet zich af naast het eigenlijke bandtraject, waar het door de konstruktie en vorm van andere reinigers niet kan worden bereikt.

De TRACKMATE cleaner bestaat uit 38.000 flexibele vezels, verdeeld over vijf borsteltjes: ca. 7600 in elk borsteltje. Deze borsteltjes worden bevochtigd door een gefilterde en daardoor absoluut zuivere reinigingsvloeistof, die met de speciale doseerpen wordt toegediend. De borsteltjes worden geactiveerd door een listig tandwielmechanisme dat ontwikkeld werd door Britse ruimtevaartingenieurs en dat werkt op basis van een 'sop-boen-sop-boen-sop-' cyclus over een reinigingsgebied dat ca. 175% groter is dan het eigenlijke bandtraject. Een bijna twee maal zo groot raakvlak dus.

De hygrosopische vezels, die een veel groter oppervlak reinigen dan de meeste andere reinigers, dringen door in alle vormen, hoeken en kieren en absorberen alle vuil.

Met het unieke TRACKMATE borstelsysteem dat op letterlijk allesomvattende wijze reinigt, kunnen vuilopeenhoping, verdwaalde afzetting en raakvlakverontreiniging niet meer voorkomen. En daar dit geavanceerde, vijf borstels omvattende reinigingssysteem is opgebouwd uit een 3-fiber borstelsysteem,

waarvan één fiber geleidt, de tweede reinigt en de derde absorbeert, is de TRACKMATE de enige cleaner die ook statische ladingen op het bandtraject neutraliseert.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK:

Met de speciale doseerpen een streek vloeistof op de vijf borsteltjes aanbrengen. Indien de pen kennelijk verdroogd is, kan de dop als zuigpomp fungeren. Door de dop enkele malen erop en af te trekken wordt de vloeistof eruit gezogen.


Hierbij dient u de pen met de dop naar beneden te houden. Na gebruik de pen direkt afsluiten.

De reinigingscassette in uw cassettespeler stoppen met de heldere kant naar u toe. Uw cassettespeler ca. 20-30 seconden laten spelen (knop PLAY indrukken), daarna de reinigingscassette weer uit uw cassettespeler nemen en stofvrij opbergen.

De reinigingscassette gebruiken telkens na ca. 10-15 uur gebruik van uw cassettespeler en voordat u gaat opnemen.

Zodra de borsteltjes vuil worden kunt u ze uit de cassette nemen en kunnen deze uitgewassen worden.

TRACKMATE LEVERT OOK UNIEKE REINIGERS VOOR UW VIDEO-RECORDER, GRAMMOFOONPLATEN, COMPACT DISC PLAATJES EN COMPUTERS.



A

De cleaner gebruiken met de tandwiel lunden naar voren of naar boven.(A)

TRACKMATE wordt in Nederland op de markt gebracht door Bose B.V. Edam.
Copyright Bose B.V. Edam Holland, 1989.
TM © 1985 West Ltd.

TM © 1988 West. Made in Ireland. Pat Pend.

