

LEFT


RIGHT

UP

UP

LEFT DOOR
ANTA SINISTRA
PUERTA IZQUIERDA
PORTE GUAUCHE
PORTA ESQUERDA

RIGHT DOOR
ANTA DESTRA
PUERTA DERECHA
PORTE DROITE
PORTA DIREITA



SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

230

230

LEFT SIDE
FIANCO SINISTRA
COSTADO IZQUIERDO
CÔTÉ GUAUCHE
LADO ESQUERDO

RIGHT SIDE
FIANCO DESTRA
COSTADO DERECHA
CÔTÉ DROITE
LADO DIREITA

LEFT

RIGHT

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

DOWN

DOWN