

DYKEN

Enkele Fietstas

Handleiding





1. Introductie

Wij van Dyken zijn gek op fietsen. Als geboren en getogen Nederlanders is deze liefde er met de paplepel ingegoten. Onze passie delen we maar al te graag met de rest van Nederland. Ons doel: zoveel mogelijk Nederlanders aan het fietsen krijgen.

Hoe? Door het maken van functionele en kwalitatieve accessoires die de fietsreis zo aangenaam en veilig mogelijk maken. Dit allemaal met het oog op design; bij van Dyken gaan we graag met de tijd mee. Onze accessoires complementeren moderne én oudere fietsen.

2. Waarschuwingen

Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik.



Let op! Stikgevaar; Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.

- De fiets moet stilstaan bij het monteren van de fietstas.
- Controleer de fietstas op loshangende banden voor het fietsen. Zo voorkomt u dat er tijdens het fietsen onderdelen tussen de spaken of ketting komen.

3. Specificaties

Product Inhoud:


- Dyken Frametas
- Band voor schoudertas
- Afstelset

Product specificaties:

- Materiaal: 600D TPu
- Inhoud: 20L
- Afmeting: 39 cm x 32cm x 16 cm

Overige eigenschappen:

- Fietstas en schoudertas in één.
- Waterdicht materiaal



4. Instructies

4.1 Aan de bagagedrager van de fiets bevestigen

4.1.1 Bevestig de bevestigingshaken aan de bagagedrager.



4.1.2 Gebruik het schuifmechanisme om de bevestigingshaken op de juiste breedte af te stellen.



4.1.2 Gebruik het onderste draaimechanisme om de onderkant van de tas vast te klemmen.



4. Instructies

4.2 Van fietstas naar schoudertas

In de fietstas vindt u bij levering een schouderband. Klik de schouderband vast aan de bevestigingen aan weerszijde van de bovenkant van de tas. Nu is de tas over de schouder te dragen.



4.3 De fietstas goed waterdicht maken

Rol vanaf de opening richting de achterkant van de tas. Maak de de kliksluiting dien van achter naar voorloopt dit. Om vervolgens de twee kliksluitingen aan weerszijde te dichteren.. Trek aan de koorden van de bevestigingen om deze strakker aan te trekken.



5. Onderhoud

Indien nodig kan de Fietstas worden schoongemaakt met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

 **Let op! de fietstas is niet wasmachinebestendig!**



6. Service en garantie

Heb je vragen? Geen probleem!

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@dyken.nl of neem een kijkje op www.dyken.nl.

Garantie

Op al onze artikelen krijgt u 2 jaar garantie indien u een aankoopbewijs kunt laten zien. Aan de garantie zitten voorwaarden verbonden. De garantie is niet geldig bij: schade door derden of eigen schuld, schade door onjuist gebruik, schade door onjuiste reparatie, of gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was.

Catalogus



Telefoonhouder

Dagelijks op jouw stalen ros of maak je graag een rondje door het bos? Met deze universele smartphone houder is je mobiel goed beschermd en altijd in je gezichtsveld. Ideaal voor gebruik van de navigatie! [Link naar artikel.](#)

Fietsspiegel

Wil jij graag je fiets uitrusten met een fietsspiegel om je zo veiliger te voelen dan is dat erg slim. Een fietsspiegel vergroot je zicht en houdt in de gaten wat er achter je gebeurt. Dit zorgt voor een zelfverzekerder gevoel in het verkeer, onzekerheid kan leiden tot ongelukken. [Link naar artikel.](#)



Zadelhoes

Heb jij pijn bij het zitten na een lange fietstocht of zit jou zadel niet comfortabel? Met de Dyken zadelhoes kan je klachtenvrij en comfortabel blijven fietsen! [Link naar artikel.](#)



DYKEN