

ARTICLES :

110.	115.	119.	120.
121.	150.	152.	160.
210.	211.	220.	225.
230.	235.	238.	251.

**Instructions for use
swing seats and similar products**

**Gebruiksaanwijzing
schoommelzitjes en
gelijkaardige producten**

**Mode d'emploi
balançoires et produits pareils**

**Gebrauchsanleitung
Schaukelsitze
und ähnliche Produkte**

**Modo de empleo
asientos y accesorios**

**Istruzioni per l'uso
seggolini e accessori**


**Instrukcja użytkowania
siedzisk i produktów podobnych**

**Brugsanvisning til
gyngesæder
og lignende produkter**

**Ohjeet
keinutuolien käyttöön
ja vastaavat tuotteet**

**Bruksanvisning for
husker og lignende produkter**

**Instruktioner
för användning
av gungstolar
och liknande produkter**



KBT
Her
289
BEL

WARNING! Only for domestic use. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!

WAARSCHUWING! Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Lang koord, verstikkingsgevaar! Valgevaar!

ATTENTION! Réserve à un usage privé. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Corde longue, risque d'étranglement! Danger de chute!

ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Langer Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

¡ADVERTENCIA! Solo para uso doméstico. No conveniente para menores de 3 años. Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. Cuerda larga, riesgo de asfixia! Riesgo de caída!



ATTENZIONE! Solo per uso domestico. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Lunga corda, rischio di soffocamento! Rischio di caduta!

OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Z uwagi na długie liny, ryzyko uduszenia! Ryzyko upadku!

ADVARSEL! Kun til brug i hjemmet. Ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes under direkte opsyn af en voksen. Lang ledning, risiko for kvælning! Fare for at falde!

VAROITUS! Vain kotikäyttöön. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Käyttö vain aikuisen valvonnassa. Pitkä johto, kuristumisvaara! Putoamisvaara!

ADVARSEL! Kun til husholdningsbrug. Ikke egnet for børn under 3 år. Anvendes under direkte tilsyn af en voksen. Lang ledning, risiko for kvælning! Fare for å falde!

VAROITUS! Vain kotikäyttöön. Inte passande för barn under 3 år. Inte utan övervakning av en vuxen. Family domestic use only.

Instructions for use - MA.19 swing seats and similar products