


 Rolfstone



NL Gebruiksaanwijzing
EN User Manual

Focus

De koptelefoon



USB-C

**LED
Indicator**

Aan/Uit


Touchpad

Functieknop

Aan/Uit

Aan


Wit knipperend licht



2 sec.

Uit

Het witte licht knippert 1x voor het uitzetten



2 sec.


Automatisch uit


Zodra de Rolfstone Focus Pro aanstaat maar niet is verbonden dan gaat deze na 5 minuten automatisch uit om energie te besparen.

Eerste keer verbinden

Wanneer de koptelefoon niet eerder is verbonden met een afspelerapparaat dan zal er eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden:

- Zorg dat de koptelefoon uit staat.
- Houd Aan/Uit knop ingedrukt voor 5 seconden. De LED indicator gaat rood-wit knipperen. De Rolfstone Focus Pro is nu vrij om te verbinden.
- Open de Bluetooth instellingen op je afspelerapparaat en activeer Bluetooth.
- Wacht tot Rolfstone Focus Pro verschijnt en selecteer deze. De koptelefoon is klaar voor gebruik.

 Rood-wit knipperend lichtje



5 sec.

Opnieuw verbinden


De Rolfstone Focus Pro zal automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspelerapparaat. Op dit afspelerapparaat dient wel:

- De Bluetooth aan te staan.
- Rolfstone Focus Pro nog in de lijst met apparaten voor te komen.

Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructievideo's

Verbinding opheffen

- Zet de koptelefoon aan.
- Houd de functieknop 2 sec. ingedrukt.
De LED indicator gaat rood-wit knipperen.
- De koptelefoon is nu vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.



Met ander apparaat verbinden

- Volg stappen hierboven bij “Verbinding opheffen”.

Goed om te weten

- De koptelefoon en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn. Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het bereik verkorten.
- De koptelefoon kan met één afspeelapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De koptelefoon gaat automatisch uit als deze 5 minuten niet verbonden is.
- Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructievideo's.
- Kom je er niet uit neem dan gerust contact met ons op (pag. 9)

Functies & bediening

Met de touchpad kun je muziek selecteren, volume bedienen en telefoneren zonder je smartphone aan te raken.

De touchpad zit aan de rechterkant van de Rolfstone Focus Pro.




Afspelen/Pauze

2x tikken



Volgende nummer

Swipe naar voren



Vorige nummer

Swipe naar achteren



Volume omhoog

Swipe naar boven



Volume omlaag

Swipe naar beneden




Gesprek opnemen

2x tikken



Gesprek afwijzen

2 sec. ingedrukt houden




1x

ANC instellingen

Klik 1x op de functieknop om tussen de modi te schakelen

*(ANC-aan, ANC-uit,
Ambient-aan)*



2x

Voice assistant

Klik 2x op de functieknop om te activeren

Op www.rolfstone.com/vragen vind je
meer informatie en instructievideo's


Rolfstone Focus Pro opladen

Volgeladen gaat de accu van de Rolfstone Focus Pro 70 uur mee (met ANC uit zelfs 100 uur).

Als de koptelefoon bijna leeg is hoor je een melding. Ook gaat het lichtje rood knipperen. Vlak daarna zal de verbinding verbreken.

- Laad de koptelefoon op met de meegeleverde USB-C kabel.
- Het vol opladen van de koptelefoon duurt ongeveer 3 uur. Tijdens het opladen is het lichtje op de koptelefoon rood. Zodra het lichtje op de koptelefoon wit brandt is deze volgeladen.
- 10 min. opladen geeft een afspeelduur van ongeveer 2 uur.

De accuduur van de koptelefoon kan korter zijn bij hogere muziek volumes en lagere temperatuursomstandigheden. De koptelefoon is ontworpen om op te laden met de standaard USB-spanning (5v +/- 0,25v). Het wordt niet aanbevolen om het product op te laden met voedingen/bronnen met een hogere spanning.



Batterij laag
Rood knipperend
licht




Bezig opladen
Rood licht



**Volledig
opgeladen**
Wit licht

De pasvorm bijstellen

De koptelefoonband is in hoogte verstelbaar. Pas deze dusdanig aan zodat de koptelefoon comfortabel over de oren valt.



Aan de binnenkant van de koptelefoon staat aangeven met **R** (rechts) en **L** (links) hoe de koptelefoon gedragen dient te worden.

Garantie

Op de Rolfstone Focus Pro koptelefoon zit één jaar garantie. Ondervind je binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact op met onze klantenservice (zie hieronder).

Service & contact

Op www.rolfstone.com/vragen vind je meer informatie en instructievideo's.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 06 83 99 39 93
- Telefoon: 06 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kun je ons een WhatsApp of e-mail sturen, wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Focus Pro!

Belangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging en stel je oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees je ervan bewust dat bij het gebruik van de koptelefoon je het omgevingsgeluid niet of nauwelijks waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng jezelf en je omgeving niet in gevaar.

Gebruik de koptelefoon niet bij deelname aan het verkeer.

Gebruik de koptelefoon niet in een stoffige, vochtige omgeving of dichtbij magnetische velden.

Zorg dat de koptelefoon uit de buurt van hete bronnen zoals een oven, fornuis, magnetron, heater etc. blijft.

Laat de koptelefoon niet in de volle zon liggen.

Gebruik de koptelefoon bij temperaturen van 0°C tot 45°C.

Wanneer de temperatuur te hoog of laag is kan dit ervoor zorgen dat de koptelefoon niet meer functioneert.

De koptelefoon is geen speelgoed en kinderen dienen dit apparaat te gebruiken onder toezicht van een volwassene.

De koptelefoon en accessoires zijn geen normaal huishoudelijk afval. Behandel ze alstublieft in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

De koptelefoon is ontworpen om op te laden met de standaard USB-spanning (5v +/- 0,25v). Het wordt niet aanbevolen om het product op te laden met voedingen / bronnen met een hogere spanning.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Overleg met je arts of dit van invloed kan zijn op je evt. medische implantaat.

Informatie over regelgeving

Rolfstone is een handelsmerk van Sandbirds BV

Sandbirds BV houdt zich aan de certificeringseisen voor verschillende regio's in de wereld. Voor een volledige lijst van certificeringen kunt u terecht op: www.rolfstone.com/compliance

Sandbirds BV verklaart onder hun eigen verantwoordelijkheid dat het in deze gebruikershandleiding beschreven product voldoet aan de technische normen EN300328, EN301489, EN55032, EN55035, EN50332.

Het product is alleen gegarandeerd in overeenstemming met EN50332 in de generieke modus met immersie-instellingen met de volumebegrenzer aan. Afhankelijk van het gehoor van de gebruiker kunnen sommige combinaties van gehoorcorrecties en immersie-instellingen de EN50332-grenswaarden overschrijden.

Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Verklaring voor EU-conformiteit: Werking Frequentieband/Max. RF-vermogen verzonden: 2402-2480MHz, <3.06dBm.

Hierbij verklaart Sandbirds BV dat de radioapparatuur van het type 'hoofdtelefoon' voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en 2011/65 EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.rolfstone.com/compliance.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het bij een geschikte inzamelplaats voor recycling moet worden afgeleverd. Een goede verwijdering en recycling draagt bij aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente of de afvalverwijderingsdienst.

Oplaadtemperatuur 10-45 graden Celsius.

Rolfstone

Rolfstone





Rolfstone

Rolfstone

Regulatory information

Rolfstone is a trademark of Sandbirds BV

Sandbirds BV adheres to the certification requirements for various regions around the world. For a full list of certifications please visit: www.rolfstone.com/compliance

Sandbirds BV declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN300328, EN301489, EN55032, EN55035, EN50332.

The product is only guaranteed to comply with EN50332 in generic mode with immersion with the volume limiter on. Depending on the hearing of the user, some combinations of hearing corrections and immersion setting may exceed EN50332 limits.

This device may be operated in all member states of the EU. Declaration for EU compliance: Operation Frequency Band/Max. RF power transmitted: 2402-2480MHz, <3.06dBm.

Hereby Sandbirds BV declares that the radio equipment type 'headphones' is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65 EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.rolfstone.com/compliance.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality or the disposal service.

Charging temperature 10-45 degrees Celsius.

Important safety instructions

Do not expose your ears to high volume levels for long periods of time to avoid hearing damage.

Be aware that when using the Focus Pro the ambient noise is less noticeable. This can cause dangerous situations. So pay extra attention and don't put yourself and your environment in danger.

Do not use the Focus Pro while participating in traffic.

Do not use the Focus Pro in a dusty, humid environment or close to magnetic fields.

Keep the Focus Pro away from heat sources such as an oven, stove, microwave, heater, etc.

Do not leave the Focus Pro in direct sunlight for an extended period of time. Please use the Focus Pro and its accessories in 0°~45°C/32°F~113°F. When the environmental temperature is too high or too low, it may cause the Focus Pro to stop working.

The Rolystone Focus Pro is not a toy and children must use this device under adult supervision.

The Focus Pro and its accessories are not normal household garbage. Please deal with them according to the local laws and regulations.

The Focus Pro is designed to charge using a standard USB voltage (5V +-0,25V). It is not recommended to charge the Focus Pro using power supplies/sources with a higher voltage.

This product contains magnetic material. Consult with your physician as to whether this may affect your medical implant.

Warranty

The Rolfsstone Focus Pro headphones come with a one-year warranty. If you encounter problems within this period that are not the result of improper use or damage due to external influences, please contact our customer service (see below).

Service & contact


More information and instruction videos can be found at www.rolfsstone.com/en/faq/.

Do you have any questions? Feel free to contact us. We find it important that everyone can enjoy his or her purchase to the fullest.

- Email: service@rolfsstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Phone: 0031 6 83 99 39 93

Contact us during office hours (Central European Time). Does this not suit you? Send us a WhatsApp message or email and we will respond the next business day. Have fun using the Rolfsstone Focus Pro!

The headphone strap is adjustable in height. Adjust it so that the headphones fit comfortably over the ears. On the inside of the headphones, it is indicated with R (right) and L (left) how the headphones should be worn.




Adjust the headphones

The battery life of the Focus Pro may be shorter at higher music volumes and lower temperature conditions. The Focus Pro is designed to charge using a standard USB voltage (5V \pm 0,25V). It is not recommended to charge the Focus Pro using power supplies/sources with a higher voltage.

- A 10-minute charge powers the Focus Pro for up to 2 hours.
- Allow up to 3 hours to fully charge the Focus Pro. When it is charging the light will turn red. Once the light turns white the Focus Pro is fully charged.
- Charge the headphones with the supplied USB-C cable.

A full charge powers the Rolfsstone Focus Pro up to 70 hours (with ANC off even 100 hours). If the headphones are almost empty, you will hear a notification. The light will also flash red. Shortly afterwards the connection will disconnect.



- Low battery
Red blinking light
- Charging
Red light
- Fully charged
White light


Charge the Rolfsstone Focus Pro

More information and instruction videos can be found at www.roffstone.com/en/faq/

*(ANC-on, ANC-off,
Ambient-on)*


*Click 1x on the function button to
switch between modes*

ANC settings



*Click 2x on the multi-function button
to activate the assistant*

Voice assistant



Answer call
Double-tap



Decline call

Tap and hold for 2 seconds



Functions & controls

With the touchpad you can select music, control volume and make phone calls without touching your smartphone.

The touchpad is on the right side of the Rolfstone Focus Pro.



Play / Pause

Double-tap




Next track

Swipe forward




Previous track

Swipe backward



Increase volume

Swipe up



Decrease volume

Swipe down




- If you still have questions, please do not hesitate to contact us (page 9).
- More information and instructions can be found on www.rohlstone.com/en/faq/
- When the headphone is not connected to a device it will automatically turn off after 5 minutes.
- The headphones can only be connected to one device at a time.
- The headphones and the device must be within 10 meters (or 30 feet) of each other. Intermediate objects such as walls can shorten the range.

Good to know

- Follow the steps above in "Disconnect".

Connect with another device



- Turn on the headphones.
- Press and hold the function button for 2 sec. The LED indicator will blink red-white.
- The headphones are now free to connect to a new device.



Disconnect

More information and instruction videos can be found
at www.rolfstone.com/en/faq/

The Rolfstone Focus Pro will automatically reconnect to the last connected device. On the previously connected device:
 • Bluetooth must be enabled.
 • Rolfstone Focus Pro needs to be in the list of devices.

Automatically reconnect

5 sec.



Red-white
blinking light

- Make sure the headphones are turned off.
- Press and hold On / Off button for 5 seconds. The LED indicator will blink red-white.
- The Rolfstone Focus Pro is now free to connect.
- Open the Bluetooth settings on your device and activate Bluetooth.
- Wait until Rolfstone Focus Pro appears and select it. The headphones are ready for use.


A manual connection must be made when the headphones have not been connected to a Bluetooth device before:

Connect for the first time


On/off



On
White blinking light




Off
White light will blink once
before power off



Auto-off

When the headphone is not connected to a device it will automatically turn off after 5 minutes to conserve the battery.

The headphone



Focus

EN User Manual
NL Gebruiksaanwijzing



Rolfstone