LEGO
THE
LONE
RANGER
DISNEY
79107


1
2
?
3
4



1x

1x

1



1x

2



1x 1x

3



1x

1x

4





5





6

2x

1x

1



2x

2





2x

3

2x

4



1x

5





6







7



2x

2x

8





9



4x

10



1x

11





12









1





2





3





4



2x

13





14



15



1x

16



1x

17

1x

1

2x

2





3





4



2x

5



2x

6



1x 1x

7



1x 1x 2x

8



2x

9



2x 1x

10



1x 1x 1x

11



1x 1x 1x

12