


Druksnappers voor kasten

- 5 stuks -

Push-to-open systems for cabinets

- 5 pieces -



1

NL: Monteer de houder met de twee langere schroeven in de kast. Doe dit op de positie waar op de deur gedrukt gaat worden, 0-7 mm tot het einde van de kast. Let hierbij op dat de voorkant van de houder naar de opening gericht is zoals in de afbeelding te zien is.

EN: *Mount the holder in the cabinet with the two longer screws. Do this at the position where the door will be pressed, 0-7 mm to the end of the cabinet. Make sure that the front of the holder faces the opening as shown in the picture.*

2

NL: Haal vervolgens de beschermfolie van de druksnapper en klik de snapper in de houder. Doe dit door eerste de voorkant in de houder te zetten en daarna de achterkant in de houder te drukken. De druksnapper is nu gemonteerd. De druksnapper kan van de houder los gehaald worden door met een schroevendraaier de druksnapper aan de achterzijde los van de houder te drukken.

EN: *Then remove the protective film from the push-to-open system and click the system into the holder. Do this by first placing the front in the holder and then pressing the back into the holder. The push-to-open system is now mounted. The push-to-open system can be removed from the holder by pressing the back of the holder with a screwdriver.*

3

NL: **Voor de magnetische druksnapper:** Monteer als laatst het magneetplaatje met de overgebleven schroef aan de binnenkant van de deur, op de plaats waar de druksnapper de deur raakt.

EN: **For the magnetic push-to-open system:** *To finish, mount the magnetic plate with the remaining screw on the inside of the door, where the push-to-open system touches the door.*

Tip



NL: Voor het perfect sluiten van de deur kan aan de top van de druksnapper gedraaid worden.

EN: *The top of the push-to-open system can be turned for the perfect closing of the door.*

NOVOB