

CONNECT 310™

HDMI SWITCHER



USER MANUAL 3

GEBRAUCHSANLEITUNG 9

GUIDE UTILISATEUR 15

MODO DE EMPLEO 21

MANUALE D'ISTRUZIONE 27

GEBRUIKSAANWIJZING 33

SAFETY WARNINGS

- To prevent short circuits, this product should only be used inside and only in dry spaces. Do not expose the components to rain or moisture. Do not use the product close to a bath, swimming pool etc.
- Do not expose the components of your systems to extremely high temperatures or bright light sources.
- In case of improper usage or if you have altered and repaired the product yourself, all guarantees expire. Marmitek does not accept responsibility in the case of improper usage of the product or when the product is used for purposes other than specified. Marmitek does not accept responsibility for additional damage other than covered by the legal product responsibility.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Do not open the product (battery panel excepted): the device may contain live parts. The product should only be repaired or serviced by a qualified expert.
- Keep batteries out of the reach of children. Dispose of batteries as chemical waste. Never use old and new batteries or different types of batteries together. Remove the batteries when you are not using the system for a longer period of time. Check the polarity (+/-) of the batteries when inserting them in the product. Wrong positioning can cause an explosion.
- Only connect the adapter to the mains after checking whether the mains voltage is the same as the values on the identification tags. Never connect an adapter or power cord when it is damaged. In that case, contact your supplier.

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing the Marmitek Connect310! With this you can connect up to 3 HDMI sources to your (HD-) TV with just one cable, without any loss of signal or encryption. Examples of HDMI sources are: HD-DVD player, Blu-ray DVD player, HD-Set top Box, PlayStation3, Xbox 360, etc. The Connect310 supports resolutions up to 1080p.

The Marmitek products are manufactured with the utmost precision and are of high quality. Please read this manual first and follow the instructions so you can enjoy the possibilities of this product optimally.

SET CONTENTS

- 1x HDMI Switcher
- 1x Remote control (battery included)
- 1x Power adaptor
- 1x Infrared receiver
- 1x User manual

ADVANTAGES

Connect310

- Connecting 3 HDMI sources with one cable
- Supports up to 1080P HDTV resolution
- HDMI V1.3 certified by ATC (Authorized Test Centers)
- Meets the HDCP standards (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Can be placed out of sight and can still be operated with the remote control when using the external infrared receiver.

HDMI V1.3

- Video bandwidth 225 MHz (makes image reproduction of 1080P, 12-bit and 60Hz possible)
- Deep Color 12-bit (billions instead of millions colours, better reproduction of subtle differences in gradation and a higher contrast ratio)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (high quality audio support)
- Lip-Sync (prevents synchronisation problems between image and sound)
- CEC (operate multiple 'CEC' devices with just one remote control).

INSTALLATION

1. Connect the HDMI cable to your screen (TV, monitor or projector) with the "HDMI output" of the Connect310.
2. Connect the HDMI cables from your sources to the "HDMI inputs" of the Connect310.
3. Connect the external infrared receiver to the "IR Extender" input of the Connect310 and mount it somewhere in sight of your remote control. For example up, under or at the side of your A/V centre. This way you can keep operating the Connect310, even when it is located in a closed cabinet.
4. Connect the power adaptor to the power connector of the Connect310 and connect to the mains.

Remark 1:

In most cases the Connect310 operates without power adaptor. Standard all HDMI cables are equipped with a 5V power pin, but unfortunately not all HDMI sources support this functionality. So it depends on your HDMI sources if connecting the power adaptor to the Connect310 is necessary. You can test this by simply disconnecting the power adaptor from the Connect310 and see if it is still functioning properly.

Remark 2:

Use only category 2 HDMI certified cables for the best quality in image and sound.

Battery

Remove the plastic strip from the battery compartment to activate the battery and use the remote control.

USING THE SWITCHER

Switching between the connected HDMI sources

Automatically

When one of the HDMI sources is switched on, the Connect310 will automatically switch to the correct input channel. If multiple HDMI sources are already switched on, the Connect310 will automatically switch to the last HDMI source activated.

Remark: Automatic switching has to be supported by the HDMI source.

With the selection button on the switcher

With the Select button at the top of the panel you can manually switch between the various HDMI sources.

With the remote control

Point the remote control at the external infrared receiver of the Connect310 and press the number that corresponds with the desired HDMI source.

The LED lighting on top of the panel shows which source is selected.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

No (or poor) image and sound

If you experience poor or no image after connecting the HDMI switcher, try to recover the problem by connecting the devices one at the time to your screen (TV, monitor or projector). This way you can determine whether the problem lies with the HDMI sources, the HDMI cables, the HDMI switcher or the screen. HDMI devices which are not tested and certified by ATC (Authorized Test Centers) can cause image and sound problems.

- Check if the power adaptor of the Connect310 is connected and plugged into the mains.
- Use HDMI certified cables of the highest quality (category 2 HDMI certified).
- Do not use HDMI cables that are longer than specified in the technical data.
- Both the HDMI source and your screen have to support HDMI fully.
- Check whether your HDMI sources, DVI device and screen support the copy protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Remote control does not work

- You should point the remote control at the external infrared receiver, not at the switcher.
- Infrared signals have a maximum reach of approximately 10 metres. Try a shorter distance.
- Replace the battery in the remote control, it could be empty.

Do you still have questions? Please check out www.marmitek.com for more information.

TECHNICAL DATA

Resolution

Supported HDTV Resolutions	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Supported PC Resolution (max)	1920 x 1200
Maximal Pixel Frequency (max)	225 MHz
Maximal Bit Rate (max)	2.25 Gbps

In- and outputs

HDMI Input (19-pin female)	3 HDMI
HDMI Output (19-pin female)	1 HDMI
Maximal HDMI cable length	15 metres

Remote control

Infrared remote control	Battery included CR2025
-------------------------	-------------------------

Housing Switcher

Dimensions (H x W x D)	80 x 18 x 58mm
Weight	250 g

Ambient

Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10% to 85%

Power

External power adaptor	Input: 100-240VAC @50-60Hz Output: 5VDC @ 300mA
------------------------	---

Specifications may be modified without prior notice.

OPTIONAL ACCESSORIES

Infrared extension

Marmitek offers several products to operate your devices, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room. This as well wired as wireless. More information about these so called infrared extenders can be found at www.marmitek.com.

Extra remote control

If you want to operate your device from various places in your home, or if you want to use just one single remote control for all your A/V devices, then make your choice from the complete range of Marmitek universal remote controls; EasyControl or EasyTouch. These replace almost

every remote control you are using at the moment. More information about these so called universal remote controls can be found at www.marmitek.com



Environmental Information for Customers in the European Union

European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

SICHERHEITSHINWEISE

- Um Kurzschluss vorzubeugen, dieses Produkt bitte ausschließlich innerhalb des Hauses und nur in trockenen Räumen nutzen. Setzen Sie die Komponenten nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Nicht neben oder nahe eines Bades, Schwimmbades usw. verwenden.
- Setzen Sie die Komponente Ihres Systems nicht extrem hohen Temperaturen oder starken Lichtquellen aus.
- Bei einer zweckwidrigen Verwendung, selbst angebrachten Veränderungen oder selbst ausgeführten Reparaturen verfallen alle Garantieb Bestimmungen. Marmitek übernimmt bei einer falschen Verwendung des Produkts oder bei einer anderen Verwendung des Produktes als für den vorgesehenen Zweck keinerlei Produkthaftung. Marmitek übernimmt für Folgeschäden keine andere Haftung als die gesetzliche Produkthaftung.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen (ausgen. des Batteriefachs): Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht. Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Liefern Sie die Batterien als chemischen Kleinabfall ein. Verwenden Sie niemals alte und neue oder unterschiedliche Typen von Batterien durcheinander. Wenn Sie das System längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+ / -): Ein falsches Einlegen kann zu Explosionsgefahr führen.
- Schließen Sie den Netzadapter erst dann an das Stromnetz an, nachdem Sie überprüft haben, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt. Schließen Sie niemals einen Netzadapter oder ein Netzkabel an, wenn diese beschädigt sind. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch mit dem Erwerb des Marmitek Connect310. Mit diesem Switch schließen Sie mit nur einem Kabel bis zu 3 HDMI Quellen an Ihren (HD-)TV an, ohne jeglichen Signal- oder Verschlüsselungsverlust. Beispiele von HDMI Quellen sind: HD-DVD Player, Blu Ray DVD-Player, HD-Digitalempfänger, PlayStation3, Xbox360 usw. Der Connect310 unterstützt Auflösungen bis zu 1080P.

Die Produkte Marmitek werden mit großer Sorgfalt hergestellt und sind von hoher Qualität. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch um befolgen Sie die Anweisungen, um die Möglichkeiten dieses Produkts optimal nutzen zu können.

VERPACKUNGSIHALT

- 1x HDMI Switch
- 1x Fernbedienung (inkl. Batterie)
- 1 x Speisungsadapter
- 1x Infrarot-Empfänger
- 1 x Gebrauchsanleitung

VORZÜGE

Connect310

- 3 HDMI Quellen mit 1. Kabel anschließen
- Unterstützt bis zu 1080P HDTV Auflösung
- HDMI V1.3 geprüft von ATC (Authorized Test Centers)
- Entspricht den HDCP-Anforderungen (High bandwidth Digital Content Protection)
- Aufstellung außer Sicht und mithilfe des externen Infrarot-Empfängers dennoch über Fernbedienung zu bedienen.

HDMI V1.3

- Videobandbreite 225 MHz (ermöglicht Bildwiedergabe von 1080P, 12-BIT und 60Hz).
- Deep Color 12-BIT (Milliarden anstelle von Millionen Farben, bessere Wiedergabe von subtilen Farbwertunterschieden und höheres Kontrastverhältnis)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (hohe Qualität Audio-Unterstützung)
- Lip-Sync (verhindert Synchronisationsprobleme zwischen Bild und Ton)
- CEC (mehrere 'CEC' Geräte mit nur einer Fernbedienung zu steuern).

INSTALLATION

1. Schließen Sie das HDMI Kabel zu Ihrem Bildschirm (TV, Monitor oder Projektor) an den "HDMI output" des Connect310 an.
2. Schließen Sie die HDMI Kabel Ihrer Quellen an die "HDMI inputs" des Connect310 an.
3. Schließen Sie den externen Infrarot-Empfänger an den "IR Extender" Anschluss des Connect310 an und montieren Sie diesen beliebig, jedoch in Sichtweite Ihrer Fernbedienung. Beispielsweise auf, unter oder seitlich Ihres Stereoschranks. Somit können Sie den Connect310 auch bedienen, wenn sich dieser in einem verschlossenen Schrank befindet.
4. Schließen Sie den Speisungsadapter an den Kontakt des Connect310 an und verbinden Sie diesen mit der Steckdose.

Anmerkung 1:

In den meisten Fällen ist der Connect310 auch ohne Speisungsadapter funktionsfähig. Alle HDMI Kabel sind standardmäßig mit einem 5V Speisungsstift versehen, aber leider unterstützen nicht alle HDMI Quellen diese Funktionalität. Es hängt also von Ihren HDMI Quellen ab, ob der Anschluss des Speisungsadapters an den Connect310 erforderlich ist. Sie können dies einfach testen, indem Sie den Speisungsadapter vom Connect310 lösen und dann schauen, ob der Connect310 weiterhin ordnungsgemäß funktioniert

Anmerkung 2:

Verwenden Sie zum Erhalt einer optimalen Bild- und Tonqualität ausschließlich Kategorie 2 HDMI geprüfte Kabel.

Batterie

Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach um die Batterie zu aktivieren und die Fernbedienung nutzen zu können.

ANWENDUNG

Schalten zwischen den angeschlossenen HDMI Geräten.

Automatisch

Wird eine der HDMI Quellen eingeschaltet, so wird der Connect310 automatisch zum richtigen Eingangskanal schalten. Sind mehrere HDMI Quellen bereits eingeschaltet, so wird der Connect310 automatisch zur letztmals aktivierten HDMI Quelle schalten.

Bemerkung: Automatisches Schalten muss jedoch durch die HDMI Quelle unterstützt werden.

Mit der Wahltaste des Switch

Mit der Wahltaste oben auf dem Bedienfeld kann zwischen den verschiedenen HDMI Quellen manuell geschaltet werden.

Mit der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den externen Infrarot-Empfänger des Connect310 und drücken Sie auf die mit der gewünschten HDMI Quelle übereinstimmende Nummer.

Die LED Beleuchtung auf der Oberseite des Bedienfelds zeigt an, welche Quelle gewählt wurde.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Kein (oder schlechtes) Bild und Ton

Wenn Sie nach dem Anschließen des HDMI Switch kein, oder ein schlechtes Bild empfangen, versuchen Sie dann die Geräte Stück für Stück an Ihren Schirm anzuschließen (TV, Monitor oder Projektor), um zu sehen, wo das Problem liegt. Auf diese Art können Sie ermitteln ob es an den HDMI Quellen, den HDMI Kabeln, dem HDMI Switch oder dem Schirm liegt. Nicht von ATC (Authorized Test Centers) erprobte und geprüfte HDMI Geräte können Bild- und Tonprobleme verursachen.

- Prüfen Sie, ob der Speisungsadapter des Connect310 angeschlossen und mit der Steckdose verbunden ist
- Verwenden Sie hochwertige, HDMI geprüfte Kabel (Kategorie 2 HDMI geprüft)
- Verwenden Sie keine HDMI Kabel, die länger sind als in den technischen Daten aufgeführt

- Sowohl die HDMI Quelle wie Ihr Bildschirm muss HDMI vollständig unterstützen
- Prüfen Sie, ob Ihre HDMI Quellen, Ihr DVI Gerät und Schirm den Kopierschutz HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) unterstützen

Fernbedienung funktioniert nicht

- Richten Sie die Fernbedienung auf den externen Infrarot-Empfänger und nicht auf den Switch
- Infrarotsignale haben eine Höchstreichweite von ca. 10 Metern. Testen Sie mit kürzeren Entfernungen
- Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung, diese kann leer sein

Haben Sie noch immer Fragen? Besuchen Sie www.marmitek.com.

TECHNISCHEN DATEN

Auflösung

Unterstützte HDTV Auflösungen	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte PC Auflösung (max.)	1920 x 1200
Maximale Bildpunktfrequenz (max.)	225 MHz.
Maximale Bit-Übertragungsgeschwindigkeit (max.)	2.25 GBpS.

Ein- und Ausgänge

HDMI Eingang (19-Buchsenkontakt)	3 HDMI
HDMI Ausgang (19-Buchsenkontakt)	1 HDMI
Höchstlänge HDMI Kabel	15 Meter

Fernbedienung

Infrarot Fernbedienung	Einschließlich Batterie CR2025
------------------------	--------------------------------

Switch-Gehäuse

Maßangaben (H x B x T)	80 x 18 x 58mm
Gewicht:	250 g

Umgebung

Umgebungstemperatur	+0 to +40° C
Relative Feuchte	10% bis 85%

Speisung:

Externer Speisungsadapter	Input:100-240VAC @50-60Hz Output: 5VDC @300mA
---------------------------	--

Spezifikationen können ohne vorhergehende Mitteilung geändert werden.

OPTIONAL ERHÄLTlich

Infrarotverlängerung

Marmitek bietet eine Vielzahl von Produkten an, die die Bedienung Ihrer Geräte ermöglichen, auch wenn diese sich in einem geschlossenen Schrank oder einem anderen Raum befinden. Diese Lösungen sind mit Kabel oder kabellos erhältlich. Weitere Informationen zu diesen Infrarotverlängerungen finden Sie auf www.marmitek.com.

Extra Fernbedienung

Wenn Sie Ihre Geräte gerne an verschiedenen Orten im Haus bedienen, oder nur noch eine Fernbedienung für all Ihre A/V Geräte verwenden möchten, entscheiden Sie sich dann für eine Universal-Fernbedienung aus der kompletten Marmitek Serie; der EasyControl oder EasyTouch. Diese ersetzen nahezu alle derzeit von Ihnen verwendeten Fernbedienungen. Weitere Infos über diese so genannten Universal-Fernbedienungen finden Sie unter www.marmitek.com.



Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

- Afin d'éviter un court-circuit, ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, et uniquement dans des endroits secs. Ne pas exposer les composants à la pluie ou à l'humidité. Ne pas utiliser à côté de ou près d'une baignoire, une piscine, etc.
- Ne pas exposer les composants de votre système à des températures extrêmement élevées ou à des sources de lumières trop fortes.
- Toute utilisation impropre, toute modification ou réparation effectuée vous-même annule la garantie. Marmitek n'accepte aucune responsabilité dans le cas d'une utilisation impropre du produit ou d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit est destiné. Marmitek n'accepte aucune responsabilité pour dommage conséquent, autre que la responsabilité civile du fait des produits.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être rangé hors de la portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit (excepté le compartiment des piles) : Les appareils peuvent comprendre des composants dont la tension est mortelles. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- Tenir les piles hors de portée des enfants. Traiter les piles usagées comme des petits déchets chimiques. Ne jamais utiliser simultanément des vieilles piles et des piles neuves, ou des piles de types différents. Enlever les piles lorsque le système sera mis longtemps hors de service. Respecter la polarité en insérant les piles (+/-) : une insertion incorrecte peut engendrer un danger d'explosion.
- Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification. Ne jamais brancher un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté Connect310 de Marmitek ! Vous pouvez raccorder jusqu'à 3 sources HDMI avec 1 câble à votre télévision (HD), sans aucune perte de signal ou de chiffrement. Des exemples de sources HDMI sont : lecteur HD-DVD, lecteur DVD Blu-ray, Settop Box HD, PlayStation3, Xbox 360, etc. Connect310 soutient les résolutions jusqu'à 1080p.

Les produits de Marmitek ont été produits avec beaucoup de soin et sont de haute qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi avec attention et suivre les instructions afin de bénéficier au maximum des possibilités de ce produit.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x interrupteur HDMI
- 1 x télécommande (pile incluse)
- 1 x adaptateur d'alimentation
- 1 x récepteur infrarouge
- 1 x mode d'emploi

AVANTAGES

Connect310

- Permet de raccorder 3 sources HDMI avec un câble
- Soutient les résolutions télévision à haute définition jusqu'à 1080P
- HDMI V1.3 certifié par ATC (Authorized Test Centers)
- Répond aux normes HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Peut être placé hors de vue et pourtant se manie par télécommande à l'aide du récepteur infrarouge externe.

HDMI V1.3

- Largeur de la bande vidéo 225 MHz (image visible de 1080P, 12-bit et 60Hz)
- Deep Color 12-bit (des milliards de couleurs au lieu de millions de couleurs, meilleure reproduction de différences de niveau subtiles et d'un rapport de contraste plus élevé)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (haute qualité de soutien audio)
- Lip-Sync (prévient les problèmes de synchronisation entre l'image et le son)
- CEC (manier plusieurs appareils 'CEC' avec une télécommande).

INSTALLATION

1. Raccordez le câble HDMI vers votre écran (téléviseur, moniteur ou projecteur) à la sortie HDMI (HDMI output) de Connect310.
2. Raccordez les câbles HDMI de vos sources aux entrées HDMI (HDMI inputs) de Connect310.
3. Raccordez le récepteur infrarouge au raccordement "IR Extender" de Connect310 et placez-le quelque part en vue de votre télécommande. Par exemple sur, sous ou sur le côté de votre meuble A/V. Ainsi vous pouvez continuer à faire fonctionner Connect310, même si celui-ci se trouve dans une armoire fermée.
4. Raccordez l'adaptateur d'alimentation au raccordement d'alimentation de Connect310 et branchez la prise.

Remarque 1 :

Dans la plupart des cas Connect310 marche aussi sans adaptateur d'alimentation. Normalement tous les câbles HDMI sont pourvus d'une goupille d'alimentation 5V, mais malheureusement toutes les sources HDMI ne supportent pas cette fonction. Ca dépend donc de vos sources HDMI s'il est nécessaire de raccorder l'adaptateur d'alimentation à Connect310. Vous pouvez vérifier simplement en séparant l'adaptateur d'alimentation de Connect310 et en essayant si celui-ci continue à fonctionner comme il faut.

Remarque 2 :

Utilisez uniquement des câbles de catégorie 2 HDMI pour une excellente qualité de l'image et du son.

Pile

Tirez la bande en plastique hors de la case de la pile pour activer la pile et pouvoir utiliser la télécommande.

UTILISATION

Passer entre les sources HDMI raccordées

Automatiquement

Quand une des sources HDMI est mise en marche, Connect310 passera automatiquement vers le canal d'entrée correct. Si plusieurs sources HDMI sont déjà mises en marche Connect310 passera automatiquement vers la source HDMI qui a été activée en dernier.

Remarque : ce passage automatique entre les sources raccordées doit être soutenu par la source HDMI.

Avec le bouton de sélection sur l'interrupteur

Avec le bouton de sélection sur le dessus du panneau l'on peut passer manuellement entre les différentes sources HDMI.

Avec la télécommande

Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge externe de Connect310 et appuyez sur le chiffre correspondant à la source HDMI désirée.

L'éclairage LED sur le dessus du panneau indique quelle source a été choisie.

FOIRE AUX QUESTIONS

Pas d'image (ou image floue) ou pas de son (ou mauvais son)

S'il n'y a pas d'image ou si l'image est floue après avoir raccordé l'interrupteur HDMI, essayez de voir quel est le problème en raccordant les appareils un par un à votre écran (téléviseur, moniteur ou projecteur). De cette manière vous pouvez déterminer si le problème se trouve dans l'une des sources HDMI, les câbles HDMI, l'interrupteur HDMI ou l'écran. Les appareils HDMI qui ne sont pas testés et certifiés par ATC (Authorized Test Centers) peuvent causer des problèmes d'image et de son.

- Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation de Connect310 soit raccordé et branché.
- Utilisez des câbles certifiés HDMI de la plus haute qualité (catégorie 2 HDMI certifiée).
- N'utilisez pas de câbles HDMI qui soient plus longs que spécifié dans les caractéristiques techniques.
- La source HDMI ainsi que votre écran doivent entièrement soutenir HDMI.
- Vérifiez que vos sources HDMI, l'appareil DVI et l'écran soutiennent la sécurité de copie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

La télécommande ne fonctionne pas

- Vous devez diriger la télécommande vers le récepteur infrarouge externe, non pas vers l'interrupteur.
- Les signaux infrarouges ont une portée maximale d'environ 10 mètres. Testez sur une distance plus courte.
- Changez la pile de la télécommande, celle-ci peut être vide.

Vous avez d'autres questions? Allez sur le site www.marmitek.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolution

Résolutions soutenant télévision à haute définition	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolution soutenant PC (max)	920 x 1200
Fréquence pixel maximale (max)	225 MHz
Taux binaire maximal (max)	2.25 Gbps

Entrées et sorties

Entrée HDMI (19 goupilles femelles)	3 HDMI
Sortie HDMI (19 goupilles femelles)	1 HDMI
Longueur maximale de câble HDMI	15 mètres

Télécommande

Télécommande infrarouge	Pile CR2025 incluse
-------------------------	---------------------

Boîtier Interrupteur

Dimensions (H x L x P)	80 x 18 x 58 mm
Poids	250 g

Environnement

Température ambiante	+0 à +40° C
Humidité ambiante	10 % à 85 %

Alimentation

Adaptateur d'alimentation externe	Entrée : 100-240VAC @50-60Hz Sortie : 5VDC @ 300mA
-----------------------------------	---

Spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DISPONIBLE EN OPTION

Rallonge infrarouge

Marmitek offre une diversité de produits qui vous permettent également de manier vos appareils quand ils se trouvent dans un placard fermé ou même dans une autre pièce. Ceci est possible avec ou sans câbles. Vous trouverez des renseignements additionnels concernant ces rallonges infrarouges sur notre site www.marmitek.com

Télécommande additionnelle

Si vous voulez manier vos appareils depuis plusieurs emplacements de la maison, ou si vous ne voulez utiliser qu'une seule télécommande pour tous vos appareils A/V, choisissez-en une de la série complète de télécommandes universelles de Marmitek ; EasyControl ou EasyTouch. Celles-ci remplacent presque toutes les télécommandes que vous utilisez actuellement. Vous trouverez des renseignements additionnels concernant ces télécommandes universelles sur le site www.marmitek.com.



Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne

La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

AVISOS DE SEGURIDAD

- Para evitar un cortocircuito, este producto solamente se usa en casa y en habitaciones secas. No exponga los componentes del sistema a la lluvia o a la humedad. No se use cerca de una bañera, una piscina, etc.
- No exponga los componentes del sistema a temperaturas extremadamente altas o a focos de luz fuertes.
- En caso de uso indebido o modificaciones y reparaciones montados por su mismo, la garantía se caducará. En caso de uso indebido o impropio, Marmitek no asume ninguna responsabilidad para el producto. Marmitek no asume ninguna responsabilidad para daños que resultan del uso impropio, excepto según la responsabilidad para el producto que es determinada por la ley.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto (a excepción de compartimiento de pilas): Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal. Deja las reparaciones o servicios a personal experto.
- Ten cuidado que las pilas se encuentran fuera del alcance de niños. Entrega las pilas como residuos químicos. Nunca use pilas nuevas y viejas o pilas de tipos distintos a la vez. Quita las pilas si no usa el sistema durante mucho tiempo. Cuando pone las pilas, presta atención a la polaridad (+ / -): si no son puestas de manera justa, puede causar peligro de explosión.
- No conecte el adaptador de red a la red de alumbrado antes de que haya controlado si la tensión de red corresponde con el valor indicado en la estampa de tipo. Nunca conecte un adaptador de red o un cable a la red si éste está dañado. En este caso, por favor entre en contacto con su proveedor.

INTRODUCCIÓN

¡Felicidades por la compra del Marmitek Connect310! Con este puede conectar hasta 3 fuentes HDMI a su televisor (HD) con tan solo un cable y sin pérdida de señal o de encriptación. Ejemplos de fuentes HDMI son: reproductores HD-DVD, reproductores DVD Blu-Ray, HD set top box, PlayStation3, Xbox 360, etc. El Connect310 soporta resoluciones de hasta 1080p.

Los productos de Marmitek se fabrican con todo esmero y son de alta calidad. Por favor lea cuidadosamente este manual y siga las instrucciones para poder disfrutar óptimamente de las posibilidades que le ofrece este producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1x Switcher HDMI
- 1x Mando a distancia (con pila)
- 1x Adaptador de alimentación
- 1x Receptor infrarrojo
- 1x Modo de empleo

AVANTAJES

Connect310

- Conectar 3 fuentes HDMI con tan solo un cable
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080P
- HDMI V1.3 certificado de los ATC (Authorized Test Centers)
- Responde a las normas de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Puede colocarse fuera del alcance de la vista y manejarse fácilmente con el mando a distancia, utilizando el receptor infrarrojo.

HDMI V1.3

- Amplitud de banda de vídeo de 225 MHz (facilita la reproducción de 1080P, 12-bit y 60Hz)
- Deep Color 12-bit (mil millones colores en vez de millones colores, una mejor reproducción de diferencias sutiles de gradación y una mejor relación de contraste)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (soporte de audio de alta calidad)
- Lip-Sync (evita problemas de sincronización de imagen y sonido)
- CEC (manejar varios aparatos 'CEC' con un mando a distancia).

INSTALACIÓN

1. Conecte el cable HDMI de la pantalla (TV, monitor o proyector) a la "salida HDMI" del Connect310.
2. Conecte los cables HDMI de las fuentes a las "entradas HDMI" del Connect310.
3. Conecte el receptor infrarrojo externo a la conexión "IR Extender" (extensión IR) del Connect310 y colóquelo a la vista del mando a distancia, por ejemplo en la parte lateral de un armario A/V. De esta manera puede manejar el Connect310, aún cuando se encuentra dentro de un armario cerrado.
4. Conecte el adaptador de alimentación al Connect310 y enchúfelo.

Nota 1:

En la mayoría de los casos el Connect310 funciona también sin adaptador de alimentación. Normalmente los cables HDMI disponen de una clavija de alimentación de 5V, pero esta funcionalidad no se soporta de todas las fuentes HDMI. Por tanto, dependiendo de la fuente HDMI habrá que conectar el adaptador de alimentación al Connect310. Se puede comprobar si desconecta el adaptador de alimentación del Connect310.

Nota 2:

Utilice exclusivamente cables certificados de categoría 2 HDMI para mejorar la calidad de imagen y sonido.

Pila

Quite la cinta de plástico del compartimiento de la pila para activarla y poder utilizar el mando a distancia.

EMPLEO

Conmutar entre si las fuentes HDMI conectadas

Automáticamente

Cuando una de las fuentes HDMI se enciende, el Connect310 conmuta automáticamente al canal de entrada adecuado. Si varias fuentes HDMI ya están encendidas, el Connect310 conmuta automáticamente a la fuente últimamente activada.

Nota: La conmutación automática ha de soportarse por la fuente HDMI.

Con el botón de selección en el switcher

Con el botón de selección en la parte superior del panel puede conmutar manualmente entre las fuentes HDMI.

Con el mando a distancia

Apunta el mando a distancia hacia el receptor infrarrojo del Connect310 y pulse la cifra de la fuente HDMI deseada.

El LED en la parte superior del panel indica la fuente seleccionada.

PREGUNTAS FRECUENTES

No hay imagen (o hay mala imagen) o no hay sonido (o hay malo sonido)

Si no hay imagen o si la imagen es de baja calidad después de haber conectado el switcher HDMI, conecte cada aparato a la pantalla (TV, monitor o proyector). De esta manera puede determinar si el problema es causado por las fuentes HDMI, por los cables HDMI, por el switcher HDMI o por la pantalla. Aparatos HDMI que no están certificados y comprobados por los ATC (Authorized Test Centers), pueden causar problemas de imagen y de sonido.

- Compruebe si el adaptador de alimentación del Connect310 está conectado y enchufado.
- Utilice cables HDMI certificados de la más alta calidad (categoría 2 HDMI certificado)
- No utilice cables más largos de lo indicado en los datos técnicos
- Tanto la fuente HDMI como la pantalla han de soportar HDMI
- Compruebe si las fuentes HDMI, el aparato DVI y la pantalla soportan la protección contra copia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

El mando a distancia no funciona

- Ha de apuntar el mando a distancia hacia el receptor IR, no hacia el switcher.
- Señales infrarrojas tienen un alcance máximo de 10 metros. Compruébelo desde una menor distancia.
- Reemplace la pila del mando a distancia, puede estar descargada.

¿Tiene otras preguntas? Haga click en www.marmitek.com

DATOS TÉCNICOS

Resolución

Resoluciones HDTV que soportan	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Resolución de PC que soporta (máx.)	1920 x 1200
Frecuencia de píxeles máxima (máx.)	225 MHz
Bit Rate máxima (máx.)	2.25 Gbps.

Entradas y salidas

Entrada HDMI (19-pin hembra)	3 HDMI
Salida HDMI (19-pin hembra)	1 HDMI
Longitud máxima del cable HDMI	15 metros

Mando a distancia

Mando a distancia infrarrojo	Incluso pila CR2025
------------------------------	---------------------

Gabinete switcher

Dimensiones (L x A x P)	80 x 18 x 58mm
Peso	250g

Ambiente

Temperatura ambiental	0 a +40°C
Humedad ambiental	10% a 85%

Alimentación

Adaptador de alimentación externo	Input: 100-240VAC @50-60Hz Output: 5VDC @ 300mA
-----------------------------------	--

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

TAMBIÉN A LA VENTA

Extensión infrarroja

Marmitek le ofrece una variedad de productos que le facilita el manejo de sus aparatos aún cuando se encuentren dentro de un armario cerrado o en otra habitación. Estos productos existen con o sin cables. Para más información sobre estas extensiones infrarrojas, visite www.marmitek.com

Mando a distancia adicional

Si desea manejar su equipo desde varios lugares en casa o si quiere emplear un único mando a distancia para todos los aparatos A/V, Marmitek le ofrece un serie completo de mandos a distancia universales: EasyControl o EasyTouch. Estos mandos a distancia universales sustituyen todo mando a distancia que emplea actualmente. Más información sobre los mandos a distancia puede encontrar en www.marmitek.com.



Información medioambiental para clientes de la Unión Europea

La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación.

Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare il pericolo di cortocircuito utilizzare questo prodotto esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti. Non esporre i componenti di questo prodotto a pioggia o umidità. Non utilizzare vicino alla vasca da bagno, piscina, ecc.
- Non esporre i componenti del sistema a temperature eccessivamente alte o a fonti intense di luce.
- In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. Marmitek declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato. Marmitek declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto (vano batteria escluso): L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa. Lasciare fare riparazioni o modifiche esclusivamente a personale esperto.
- Batterie: conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento. Non utilizzare mai in combinazione batterie nuove e vecchie o di tipo diverso. Togliere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Inserire correttamente le batterie prestando attenzione alla polarità (+ / -): un errato posizionamento delle batterie può provocare una esplosione.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta. Non utilizzare mai un alimentatore o un cavo elettrico danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del Connect310 di Marmitek! Questo rende possibile il collegamento di fino a tre fonti HDMI tramite un unico cavo al vostro TV (HD), senza perdita di segnale o encrizione. Esempi di fonti HDMI sono; lettore HD-DVD, lettore Blu Ray-DVD, HD-Settop Box, PlayStation3, Xbox 360, ecc. Il Connect310 supporta risoluzioni fino a 1080p.

I prodotti di Marmitek sono fabbricati con la massima cura e sono di alta qualità. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di seguire le istruzioni per sfruttare tutte le possibilità di questo prodotto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Switch HDMI
- 1x Telecomando (pila inclusa)
- 1x Adattatore di alimentazione
- 1x Ricevitore IR
- 1x Manuale d'uso

VANTAGGI

Connect310

- Collegare 3 fonti HDMI tramite 1 cavo
- Supporta risoluzioni HD TV fino a 1080p
- Certificato HDMI V1.3 dagli ATC (Authorized Test Centers)
- Soddisfa le norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Si può collocarlo non in vista e nondimeno comandarlo con il telecomando grazie al ricevitore IR esterno

HDMI V1.3

- Larghezza banda video 225 MHz (rende possibile la riproduzione d'immagini di 1080p, 12-bit e 60Hz)
- Deep Color 12-bit (miliardi di colori in confronto agli attuali milioni, sfumature tra i colori più ricche ed un livello di contrasto migliore)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (supporto audio di alta qualità)
- Lip-Sync (previene problemi di sincronizzazione tra immagine e suono)
- CEC (comandare più dispositivi 'CEC' tramite un unico telecomando).

INSTALLAZIONE

1. Collegare il cavo HDMI verso il vostro schermo (TV, monitor o proiettore) all'“output HDMI” del Connect310.
2. Collegare i cavi HDMI delle vostre fonti agli “input HDMI” del Connect310.
3. Collegare il ricevitore IR esterno alla presa “IR Extender” del Connect310 e montarlo in qualche posto in vista del vostro telecomando. Per esempio su, sotto o al lato del vostro mobile A/V. Grazie a ciò è possibile comandare il Connect310, anche se si trova in un armadio chiuso.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione del Connect310 e mettere la spina nella presa.

Nota 1:

Nella maggioranza dei casi il Connect310 funziona anche senza adattatore di alimentazione. Tutti i cavi HDMI sono di serie dotati di un polo di alimentazione a 5V, ma purtroppo non tutte le fonti HDMI supportano questa funzionalità. Dipende quindi da vostre fonti HDMI se è necessario il collegamento dell'adattatore di alimentazione al Connect310. Si può facilmente sperimentarlo scollegando l'adattatore di alimentazione dal Connect310 e poi provare se continua a funzionare come si deve.

Nota 2:

Usare solo i cavi HDMI certificati nella categoria 2 per la migliore qualità d'immagine e di suono.

Pila

Tirare la striscia di plastica dal vano pila per attivare la pila e per poter usare il telecomando.

USO

Commutazione tra le fonti HDMI collegate

Automaticamente

Se è stata attivata una delle fonti HDMI, il Connect310 commuterà automaticamente all'apposito canale d'ingresso. In caso di più fonti HDMI attivate, il Connect310 commuterà automaticamente alla fonte HDMI attivata per ultimo.

Nota: la commutazione automatica deve essere supportata dalla fonte HDMI.

Tramite il selettore sullo switch

È possibile commutare manualmente tra le varie fonti HDMI con il selettore sul lato superiore del pannello.

Tramite il telecomando

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR esterno del Connect310 e premere la cifra che corrisponde con la fonte HDMI desiderata.

L'illuminazione a LED sul lato superiore del pannello indica quale fonte è stata selezionata.

DOMANDE FREQUENTI

Manca l'immagine o il suono (o è cattivo)

Se dopo il collegamento dello switch HDMI l'immagine o il suono manca o è cattivo, provare a individuare il problema collegando uno a uno i dispositivi al vostro schermo (TV, monitor o proiettore). In tal modo si può determinare se il problema è nelle fonti HDMI, nei cavi HDMI, nello switch HDMI o nello schermo. I dispositivi HDMI che non sono stati collaudati e certificati dagli ATC (Authorized Test Centers) possono causare problemi con l'immagine e il suono.

- Controllare se l'adattatore di alimentazione del Connect310 è collegato e si trova nella presa.
- Usare i cavi HDMI certificati della qualità più alta (HDMI certificati nella categoria 2)
- Non usare i cavi HDMI più lunghi di quanto riportato nei dati tecnici
- Sia la fonte HDMI che il vostro schermo deve supportare completamente HDMI
- Controllare se le vostre fonti HDMI, dispositivo DVI e schermo supportano la protezione anticopia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Il telecomando non funziona

- Si deve puntare il telecomando verso il ricevitore IR esterno, non verso lo switch.
- I segnali IR hanno una portata massima di circa 10 metri. Provare ad una distanza più breve.
- Sostituire la pila nel telecomando, può essere scarica.

In caso di ulteriori domande vi preghiamo di visitare il nostro sito www.marmitek.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione

Risoluzioni HDTV supportati	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Risoluzione PC supportata (max)	1920 x 1200
Massima frequenza dei pixel	225 MHz
Massima velocità di trasmissione	2.25 Gbps

Ingressi/uscite

Ingresso HDMI (19 poli femmina)	3 HDMI
Uscita HDMI (19 poli femmina)	1 HDMI
Massima lunghezza del cavo HDMI	15 metri

Telecomando

Telecomando a infrarossi	pila CR2025 inclusa
--------------------------	---------------------

Alloggiamento Switch

Dimensioni (A x L x P)	80 x 18 x 58 mm
Peso	250 g

Ambiente

Temperatura ambiente	+0 ai +40° C
Umidità ambiente	10% all'85%

Alimentazione

Adattatore di alimentazione esterno	Input: 100-240VAC @50-60Hz Output: 5VDC @ 300mA
-------------------------------------	--

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI

Prolunga ad infrarossi

Marmitek offre un vasto assortimento di prodotti che consentono di comandare la propria apparecchiatura anche quando si trova in un armadio chiuso o in un'altra stanza. Ciò può avvenire con o senza cavi. Per maggiori informazioni sulle prolunghe ad infrarossi consultare il sito www.marmitek.com.

Telecomando addizionale

Se volete comandare le vostre apparecchiature da vari luoghi nella vostra casa, o se volete usare un solo telecomando per tutte le vostre apparecchiature A/V, scegliete un telecomando universale dalle serie complete di Marmitek; EasyControl o EasyTouch. Sostituiscono quasi ogni telecomando che usate ora. Per ulteriori informazioni su questi cosiddetti telecomandi universali consultare www.marmitek.com.



Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti urbani domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti urbani o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet naast of vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken.
- Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke lichtbronnen.
- Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen. Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken (m.u.v. het batterijvakje): de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat. Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Lever batterijen in als klein chemisch afval. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt. Let bij het inleggen van de batterijen op de polariteit (+ / -): verkeerd inleggen kan explosiegevaar opleveren.
- Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan nadat u hebt gecontroleerd of de netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is aangegeven. Sluit een voedingsadapter of netsnoer nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aankoop van de Marmitek Connect310! Hiermee kunt u tot 3 HDMI bronnen met 1 kabel aansluiten op uw (HD-)TV, zonder enig signaal- of encryptieverlies. Voorbeelden van HDMI bronnen zijn; HD-DVD speler, Blu Ray-DVD speler, HD-Settop Box, PlayStation3, Xbox 360, etc. De Connect310 ondersteunt resoluties tot 1080p.

De producten van Marmitek worden met grote zorgvuldigheid gemaakt en zijn van hoge kwaliteit. Leest u a.u.b. deze handleiding nauwlettend door en volg de instructies om optimaal te genieten van de mogelijkheden van dit product.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x HDMI Switcher
- 1x Afstandsbediening (inclusief batterij)
- 1x Voedingsadapter
- 1x Infraroodontvanger
- 1x Gebruiksaanwijzing

VOORDELEN

Connect310

- 3 HDMI bronnen aansluiten met 1 kabel
- Ondersteunt tot 1080P HDTV resolutie
- HDMI V1.3 gecertificeerd door ATC (Authorized Test Centers)
- Voldoet aan de HDCP normen (High-bandwidth Digital Content Protection)
- Uit het zicht te plaatsen en toch bedienbaar via de afstandsbediening met behulp van de externe Infraroodontvanger

HDMI V1.3

- Videobandbreedte 225 MHz (maakt beeld weergave mogelijk van 1080P, 12-bit en 60Hz)
- Deep Color 12-bit (miljarden i.p.v. miljoenen kleuren, betere weergave van subtiele gradatieverschillen en hogere contrastverhouding)
- Dolby TrueHD & DTS HD Master Audio (hoge kwaliteit audio ondersteuning)
- Lip-Sync (voorkomt synchronisatie problemen tussen beeld en geluid)
- CEC (meerdere 'CEC' apparaten bedienen met één afstandsbediening).

INSTALLATIE

1. Sluit de HDMI kabel naar uw scherm (TV, monitor of projector) aan op de "HDMI output" van de Connect310.
2. Sluit de HDMI kabels van uw bronnen aan op de "HDMI inputs" van de Connect310.
3. Sluit de externe Infraroodontvanger aan op de "IR Extender" aansluiting van de Connect310 en monteer hem ergens in het zicht van uw afstandsbediening. Bijvoorbeeld op, onder of aan de zijkant van uw A/V meubel. Hierdoor kunt u de Connect310 blijven bedienen, ook wanneer deze in een afgesloten kast ligt.
4. Sluit de voedingsadapter aan op voedingsaansluiting van de Connect310 en steek de stekker in het stopcontact.

Opmerking 1:

In de meeste gevallen werkt de Connect310 ook zonder voedingsadapter. Standaard zijn alle HDMI kabels voorzien van een 5V voedingspin, maar helaas ondersteunen niet alle HDMI bronnen deze functionaliteit. Het is dus afhankelijk van uw HDMI bronnen of het aansluiten van de voedingsadapter op de Connect310 noodzakelijk is. U kunt dit eenvoudig testen door de voedingsadapter los te koppelen van de Connect310 en te proberen of deze naar behoren blijft functioneren.

Opmerking 2:

Gebruik uitsluitend categorie 2 HDMI gecertificeerde kabels voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

Batterij

Trek het plastic stripje uit het batterijvakje om de batterij actief te maken en de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

GEBRUIK

Schakelen tussen de aangesloten HDMI bronnen

Automatisch

Wanneer één van de HDMI bronnen ingeschakeld wordt zal de Connect310 automatisch naar het juiste ingangskanaal schakelen. Indien meerdere HDMI bronnen al ingeschakeld zijn zal de Connect310 automatisch naar de laatst actief geworden HDMI bron schakelen.

Opmerking:

Automatisch schakelen moet wel ondersteund worden door de HDMI bron.

Met de selectieknop op de switcher

Met de Select knop op de bovenkant van het paneel kan handmatig tussen de diverse HDMI bronnen geschakeld worden.

Met de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de externe Infraroodontvanger van de Connect310 en druk op het cijfer dat overeenkomt met de gewenste HDMI bron.

De LED verlichting op de bovenkant van het paneel geeft aan welke bron geselecteerd is.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Geen (of slecht) beeld en geluid

Indien u slecht of geen beeld ervaart na het aansluiten van de HDMI switcher, probeer dan het probleem te achterhalen door de apparaten één voor één aan te sluiten op uw scherm (TV, monitor of projector). Op deze manier kunt u bepalen of het probleem zich bevindt in de HDMI bronnen, de HDMI kabels, de HDMI switcher of het scherm. HDMI apparaten die niet door ATC (Authorized Test Centers) getest en gecertificeerd zijn kunnen beeld en geluidsproblemen veroorzaken.

- Controleer of de voedingsadapter van de Connect310 is aangesloten en in het stopcontact zit.
- Gebruik HDMI gecertificeerde kabels van de hoogste kwaliteit (categorie 2 HDMI gecertificeerd)
- Gebruik geen HDMI kabels die langer zijn dan gespecificeerd in de technische gegevens
- Zowel de HDMI bron als uw scherm dient HDMI volledig te ondersteunen

- Controleer of uw HDMI bronnen, DVI apparaat en scherm de kopieerbeveiliging HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunen.

Afstandsbediening werk niet

- U dient de afstandsbediening op de externe infraroodontvanger te richten, niet op de switcher.
- Infraroodsignalen hebben een maximaal bereik van ongeveer 10 meter. Test op kortere afstand.
- Vervang de batterij in de afstandsbediening, deze kan leeg zijn.

Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden? Kijk dan op www.marmitek.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Resolutie

Ondersteunde HDTV Resoluties	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ondersteunde PC Resolutie (max)	1920 x 1200
Maximale Pixel Frequency (max)	225 MHz
Maximale Bit Rate (max)	2.25 Gbps

In- en uitgangen

HDMI Ingang (19-pin female)	3 HDMI
HDMI Uitgang (19-pin female)	1 HDMI
Maximale HDMI kabel lengte	15 meter

Afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening	Inclusief batterij CR2025
-----------------------------	---------------------------

Behuizing Switcher

Afmeting (H x B x D)	80 x 18 x 58mm
Gewicht	250 g

Omgeving

Omgevingstemperatuur	+0 to +40° C
Omgevingsvochtigheid	10% to 85%

Voeding

Externe voedingsadapter	Input: 100-240VAC @50-60Hz Output: 5VDC @ 300mA
-------------------------	--

Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande melding hiervan.

EXTRA VERKRIJGBAAR

Infrarood verlenging

Marmitek biedt een verscheidenheid aan producten aan die het u mogelijk maakt uw apparatuur ook te bedienen wanneer deze zich in een gesloten kast of zelfs in een andere kamer bevindt. Dit kan met of zonder kabels. Meer informatie over deze zogenoemde infraroodverlengers vindt u op www.marmitek.com.

Extra afstandsbediening

Wanneer u uw apparatuur graag vanuit verschillende plekken in huis wilt bedienen, of wanneer u slechts één enkele afstandsbediening wilt gebruiken voor al uw A/V apparaten, maak dan uw keuze uit de complete serie universele afstandsbedieningen van Marmitek; EasyControl of EasyTouch. Deze vervangen bijna alle afstandsbedieningen die u nu gebruikt. Meer informatie over deze zogenoemde universele afstandsbedieningen vindt u op www.marmitek.com.



Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Marmitek BV, declares that this Connect310 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives:

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des Gerätes Connect310 den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinien:

RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Par la présente Marmitek BV déclare que l'appareil Connect310 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directives:

DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Copyrights

Marmitek is a trademark of Marmidenko B.V. Connect310 is a trademark of Marmitek B.V.

Home Networks is a registered trademark of Marmitek B.V.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

PlayStation is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

Xbox is a trademark of the Microsoft Corporation. All rights reserved.

Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers, software, audio, video, text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, but without limitation, distribution, reproduction, modification, display or transmission without the prior written consent of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and other proprietary notices shall be retained on all reproductions.

DECLARATION OF CONFORMITY

Marmitek BV declara que este Connect310 cumple con las exigencias esenciales y con las demás reglas relevantes de la directriz:

DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 2004 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Con ciò, Marmitek BV, dichiara che il Connect310 è conforme ai requisiti essenziali ed alter disposizioni relative alla Direttiva:

DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze Connect310 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijnen:

RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit

Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

MARMITEK BV - P.O. BOX 4257 - 5604 EG EINDHOVEN – THE NETHERLANDS





MARMITEK®
www.marmitek.com