






START

- EN For more information see www.akai.eu
- NL Voor meer informatie zie www.akai.eu
- DE Für weitere Informationen siehe www.akai.eu
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.akai.eu
- ES Para más información, visite www.akai.eu
- DA For mere information besøg www.akai.eu
- EL Για περισσότερες πληροφορίες δείτε www.akai.eu


1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Ελέγξτε το περιεχόμενο



2 Insert the batteries


Plaats de batterijen
Legen Sie die Batterien ein
Placez les piles
Coloque las pilas
Sæt batteriet i
Τοποθετήστε τις μπαταρίες



OR

3 Connect to the mains

Sluit aan op lichtnet
Schließen Sie das Gerät an
das Stromnetz an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Tilslut på lysnettet
Συνδέστε στο ηλεκτρικό δίκτυο



4 Switch on the APR100

Zet de APR100 aan
Schalten Sie den APR100 ein
Allumez l'APR100
Encienda el APR100
Tænd APR100
Ενεργοποιήστε το APR100



5 Adjust the volume

Pas volume aan
Passen Sie die Lautstärke an
Réglez le volume
Ajuste el volumen
Indstil volumen
Ρυθμίστε την ένταση ήχου

