



e verlichtingsset worden vernietigd. Het is niet mogelijk om het stroomnet te vervangen. Het zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft drie functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer in/uit te schakelen) en 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser la lumière (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

l'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon ou le câble d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours emballée. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumer la lumière en continu, 2. "TIMER" pour allumer pendant 8 heures et éteindre pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour activer la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser la lumière (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

chsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das flexible Kabel zerstört ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, solange sie in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat drei Funktionen: 1. "ON" = kontinuierlich eingeschaltet, 2. "TIMER" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste des Transformators, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator, um die Leuchte zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

ing Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if it shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on for 8 hours and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator - Transformateur
Transformator - Transformer
IP44

Input: 220-240V ~ 50-60 Hz.
Output: 4,5V \approx 300mA - 1,35VA
CBD - P.O.BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)