



**NL** - Als u niet gebruik maakt van deze verlichting kan het worden vernield. Wanneer het is vernield, moet de verlichting niet worden vervangen. De lampen zijn niet vervangbaar. De verlichting is geen speelgoed voor kinderen. Deze verlichting heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit, 3. "OFF" voor continu uit.




**FR** - Pour usage intérieur uniquement. Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cette guirlande n'est pas un jouet - elle est destinée aux enfants. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 3. "OFF" pour éteint en continu.



**DE** - Nur für den Einsatz im Innenbereich. Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Lichtset ist kein Kinderspielzeug - Bitte für Kinder unzugänglich anbringen. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.



**EN** - The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.



3 x AA (Not included)



Itemnr.: 231173



8 713619 382970

CBD P.O. BOX 16  
1738 ZG WAARLAND (NL)