

**NIKKEI**



## **NIKKEI BOXX Bluetooth-luidspreker**

### **Bluetooth-verbinding:**

Schakel de luidspreker in door enkele seconden op de stroom-toets te drukken waarna de blauwe LED snel knippert. De luidspreker is de Bluetooth-pairing-modus binnengegaan.

### **Verbinding maken met mobiele telefoons/ tablet- PC's/computers:**

- 1.Activeer uw Bluetooth-apparaat.
- 2.Ga naar de "Bluetooth-instellingen" van uw apparaat en zoek naar nieuwe Bluetooth-apparaten.
- 3.Als het apparaat gevonden is (BOXX), klik dan op de apparaatnaam en pair het.
- 4.Als uw telefoon om de pairing-code vraagt, voer dan "0000" in en bevestig.
- 5.Als het paren met succes voltooid werd, zal uw luidspreker een waarschuwingston laten klinken en gaat de LED blauw branden.

N.B.: hoe lang het pairen duurt, varieert al naargelang de verschillende mobiele telefoons.

## **Aanvaarden en weigeren van een telefoongesprek:**

De luidspreker zal stemopdrachten hebben voor binnenkomende gesprekken. Druk kort op ►||J om het gesprek te beantwoorden en praat rechtstreeks tegen de luidspreker, druk lang op ►||J om het binnenkomende gesprek te weigeren. Nadat het gesprek beëindigd is, druk dan kort op ►||J om het gesprek te beëindigen en naar de afspeelstatus terug te keren. Druk in de Bluetooth-status lang op ►||J om opnieuw het laatst gedraaide nummer te draaien maar als er geen telefoongesprek was zal dit niet werken.

## **Opdrachten met de toetsen:**

1. "+", "-": Druk er lang op om een muziekstuk te selecteren, druk er kort op om het volume

te regelen. Druk gelijktijdig op “+”,“-” om Bluetooth af te sluiten van de Bluetooth-modus.

**AUX audio-in-connector:**

De luidspreker heeft ook 1 AUX audio-in-poort. Sluit de luidspreker eenvoudig aan op uw niet-Bluetooth mobiele telefoon/MP3-speler/PC/laptop met de audiokabel met aansluiting van 3,5 mm. Als het groene lampje brandt, kunt u de muziek afspelen via de bedrade verbinding.

Aanduiding van lage stroom: de luidspreker zal een gesproken aanwijzing geven om u eraan te herinneren dat de batterijspanning laag is (slechts 10% batterijspanning over). De batterij moet dan snel geladen worden.

**Laden en verbinding met de computer:**

Verbind de micro-USB-laadkabel met een computer of USB-lader. De rode LED geeft de laadstatus aan.

Als het laden klaar is, gaat de rode LED uit.

**Accessoires:**

1. Micro- USB-kabel (voor het laden)
2. Audio kabel 3,5 mm ( AUX-in -kabel)
3. Gebruiksaanwijzing

**Elektrische specificaties:**

BOXX1 / BOXX3

- ⊙ Material: ABS
- ⊙ Weight: 240 g / 300g
- ⊙ Output power :3W / 2x3W
- ⊙ Transmission distance:10 M
- ⊙ Battery: Built-in lithium battery,  
3.7V/1500mAh / 2000mAh
- ⊙ Charging voltage: 5V ± 0.25V
- ⊙ Charging time: 5-6 hours
- ⊙ Working time :6-9 hours

**Opmerking:**

1. Wanneer de audiostreamer van 3,5 mm in de Bluetooth-modus naar binnen gestoken is, zal

de luidspreker automatisch naar de line-in-status schakelen;

2. Schakel de luidspreker uit als u hem niet gebruikt, om stroomverlies te voorkomen.

## **LED-status:**

1. Bluetooth-status: het blauwe lampje knippert tijdens het pairen. Het blauwe lampje brandt permanent in de verbonden status.

2. Line-in-modus: het groene lampje brandt

3. Laadstatus: het rode lampje brandt

4. Laden voltooid: het rode lampje is uit

## **WERKTEMPERATUUR**

Temperatuur: 0° C ~ 40° C

Vochtigheid: 0% ~ 85% RV

## **OPSLAGVOORWAARDEN**

Temperatuur: -30° C ~ 60° C

Vochtigheid: 0% ~ 90% RH