

**D:** ACHTUNG! **GB:** WARNING! **F:** ATTENTION! **I:** AVVERTENZA! **NL:** WAARSCHUWING! **E:** ADVERTENCIA! **P:** ATENÇÃO! **DK:** ADVARSEL! **S:** VARNING! **FIN:** VAROITUS! **N:** ADVARSEL! **H:** FIGYELMEZTETÉS! **CZ:** UPOZORNĚNÍ! **PL:** OSTRZEŻENIE! **GR:** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **RUS:** ВНИМАНИЕ! **TR:** UYARI! **SI:** OPORIZILO! **HRV:** UPORORENUJE! **SK:** UPORIZORNENIE! **BG:** ВНИМАНИЕ! **RO:** AVERTISMENT! **UA:** УВАГА! **EST:** HOIATUS! **LT:** ĮSPĖJIMAS! **LV:** BRĪDINĀJUMS! **AR:** ! تحذير!

**D:** Nur mit Wasser füllen, keine anderen Flüssigkeiten verwenden. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen. Der Auf- und Abbau ist von Erwachsenen durchzuführen. **GB:** Only fill with water, do not use any other liquids. For hygiene reasons we recommend that the toy is fully emptied and dried after use. Assembly and disassembly are to be carried out by adults. **F:** N'utiliser que de l'eau. N'employer aucun autre liquide. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de vider complètement le jouet après usage et de le sécher. Le montage et le démontage doivent être effectués par des adultes. **I:** Riempire solo con acqua, non usare altri liquidi. Per motivi igienici si consiglia, dopo l'uso, di vuotare completamente il giocattolo e di asciugarlo. L'assemblaggio e il disassemblaggio devono essere eseguiti da un adulto. **NL:** Alleen met water vullen, geen andere vloeistof gebruiken. Om redenen van hygiëne adviseren wij, het speelgoed na gebruik volledig te legen en te drogen. Montage en demontage dienen door een volwassene te worden uitgevoerd. **E:** Sólo llenar con agua, no usar otros líquidos. Por razones de higiene, recomendamos que se vacie y seque el juguete completamente después de utilizarlo. Sólo los adultos pueden efectuar los trabajos de montaje y de desmontaje. **P:** Encher só com água. Não usar outros líquidos. Por razões de higiene, recomendamos que o brinquedo seja completamente esvaziado e seco após a sua utilização. A montagem e desmontagem devem ser executada por adultos. **DK:** Må kun fyldes med vand, anvend ingen andre væsker. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at tømme og tørre legetøj fuldstændigt efter brug. Samling og adskillelse skal foretages af voksne. **S:** Fyll endast med vatten, använd inga andra vätskor. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att efter användning tömma leksaken fullständigt och att torka den. Montering och demontering måste göras av vuxna. **FIN:** Täytäkää ainoastaan vedellä, älkää käyttää muita nesteitä. Hygieenisistä syistä suosittelemme veden poistamista leikkikalustusta käytön jälkeen ja leikkikalan kuivaamista. Kokoaminen ja purkaminen tulee antaa aikuisen henkilön tehtäväksi. **N:** Fyll kun med vann, bruk ikke noen andre væsker. Av hygieniske grunner anbefaler vi at leketoyet etter bruket tømmes fullstendig og at det tørkes. Montering og demontering må foretas av voksne. **H:** Csak vízzel töltse meg, más folyadékot ne használjon. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a játékszert használat után teljesen ürítse ki és száritsa meg. Az össze- és szétszerelést felnőtteknek kell elvégezni. **CZ:** Tuto pistoli plní jen vodou. Nepoužívat jiné kapaliny. Z hygienických důvodů doporučujeme hráčku po použití zcela vyprázdnit a vysušit. Montáž a demontáž musí provést dospělá osoba. **PL:** Napełniać tylko wodą, nie stosować żadnych innych cieczy. Ze względu na higieniczne zalecamy zupełnie opróżnienie i osuszenie zabawki po użyciu. Montaż i demontaż powinny przeprowadzać tylko osoby dorosłe. **GR:** Το υεμίστε μόνο με νερό, μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά. Για λόγους υγεινής συνιστούμε μετά από κάθε χρήση να αδειάζετε πλήρως το παιχνίδι και να το στεγνώνετε. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικες. **RUS:** Наполнять только водой, не пользоваться никакими другими жидкостями. Из гигиенических соображений советуем Вам опустошить и высушить игрушку после игры. Сборка и разборка должна производиться взрослыми. **TR:** Yalnızca suyla doldurun. Başka sıvi madde kullanmayın. Hijyen nedenlerinden ötürü kullandıktan sonra oyunačığı tamamen boşaltılması ve kurutulması taşıviye edilir. Kurulum ve söküme işlemleri yetişkinler tarafından yapılmalıdır. **SI:** Polnite samo z vodo, ne uporabljajte nobenih drugih tekočin. Iz higijenskih razlogov Vam priporočamo, da po uporabi igračo popolnoma izpraznите in osušite. Igračo naj sestavijo in razstavijo vodom, ne koristite druge tekočine. Iz higijenskih razloga prepričamo da se igračka potpuno isprazni in osuši. Montaż i demontaż moraju provesti odrasle osobe. **SK:** Plňte len vodou, nepozývajte žiadnu inú tekutinu. Z hygienických dôvodov odporúčame hráčku po použití nechať úplne vyprázdníť a vysušiť. Montáž a demontáž musí vykonat' dospelá osoba. **BG:** Пълнете само с вода, не използвайте други течности. По хигиенични причини Ви препоръчваме след употреба да изпразните и подсушите напълно играчката. Монтажът и демонтажът трябва да се извърши от възрастни лица. **RO:** A se umple numai cu apă, și nu se folosi alte lichide. Din rațiuni igienice recomandăm golirea și uscarea completă a jucăriei după folosire. Montarea și demontarea trebuie efectuată de adulți. **UA:** Наповнюйте лише водою. Не використовуйте іншу рідину. З міркувань гігієни після використання іграшку слід повністю спорожнити і висушити. Складання та розбирання має проводитись дорослими. **EST:** Täitke ainult veega, ärge kasutage mingeid muid vedelikke. Hügieenilistel põhjustel soovitame mänguasja pärast selle kasutamist täielikult veest tühjendada ja kuivatada. Kokku panna ja lahti võtta tohivad ainult täiskasvanud. **LT:** Pilkitate tik vandenj, nenaudokite jokių kitų skystių. Higijenos sumetimais rekomenduojame po kiekvieno naudojimo žaislą ištūstiinti ir išsdžiovinti. Sumontuoti ir išmontuoti turi tik suaugusieji. **LV:** Pildit tikai ar ūdeni; nelietojet citus šķidrumus. Higijēnas nolūkos pēc lietošanas rotallietu ir ieteicams pilnīgi iztukšot un nosusināt. Montāža un demontaža jāveic pieaugušajiem. **AR:** لا تُعَلَّم بالماء، لا تستخدم أي سوائل أخرى. لـ«سباب» تعليق: لا تُعَلَّم بالماء، لا تستخدم أي سوائل أخرى. **الصحة الشخصية** نوصي بأن يتم إفراج اللعبة من المياه بالكامل وتحقيقها بعد الاستخدام. يلزم تجميع أجزاء اللعبة وتغليفها على يد أحد البالغين.

**aqua**play.com



Manufactured by:  
BIG-SPIELWARENFABRIK GmbH & Co. KG  
Ernst-A.-Bettag-Allee 10-30 • 96152 Burghaslach • Germany  
aqua<sup>play</sup>.com • service.aqua<sup>play</sup>.com

66660720 P4/4




# AquaPlay *MegaBridge*


Size 105 x 120 cm



## Content



## Extensions



1528/1628




## WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for children under 3 years.

3-7


1




2





3



4



## Container



## AmphieTruck

