


aanwijzing: Het flexibele kabel van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het lichtje wordt vernietigd, moet de kabel vernietigd worden. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer de set niet is opgehangen. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit, 3. Dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

mpia: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé; si le cordon de l'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours allumée pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton pour activer la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

anleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, wenn sie sich befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Funktionen: 1. "ON" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste der Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste auf der Transformator, um die Leuchte zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

g Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if it shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator - Transformateur
Transformator - Transformateur
IP44

Input: 220-240V ~ 50-60 Hz.
Output: 31V \approx 116mA - 3,6VA
CBD - P.O.BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)