

# PHILIPS

## Stomer

Avance Collection

9 l, 1350 W

Digitale timer, verwarming turbo

Aroma-infuser, maaltijdprogramma

Kunststof/metaal, zwart



HD9170/91



## De pure smaak van gestoomd voedsel

Elke maaltijd precies lang genoeg bereid voor een betere smaak

Met het maaltijdprogramma van de Philips-stomer stelt u de juiste kooktijd voor verschillende ingrediënten in. De autotimer vertelt u wanneer u elke mand in de juiste volgorde toevoegt. Geen halfgaar of te gaar voedsel meer. Altijd een smakelijke maaltijd, bereid met de juiste kooktijd.

### Een gezonde manier om smakelijke maaltijden te koken

- De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen
- Maaltijdprogramma stelt de perfecte kooktijd voor elke mand in
- Receptenboekje

### Bereid eenvoudig in één keer een volledige maaltijd

- Capaciteit van 9 l en verwijderbare bakbodems
- De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren
- Stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en meer
- Turbo Start bereidt sneller & behoudt meer voedingswaarde in het voedsel

### Handig en eenvoudig in gebruik

- Digitale timer
- Eenvoudig te vullen waterreservoir
- Digitale waterbijvulindicator met signaal
- Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

# Kenmerken

## Aroma Infuser



De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

## Inhoud van 9 liter



Capaciteit van 9 l en verwijderbare bakbodems

## Turbo Start

Turbo Start helpt u om binnen een paar seconden de perfecte stoomtemperatuur te bereiken, zodat het voedsel meer voedingswaarde behoudt.

## Digitale timer



Digitale timersignalen wanneer het voedsel klaar is.

## Digitale waterbijvulindicator



Waterbijvulindicator geeft aan wanneer het waterniveau te laag is.

## Gemakkelijke water bijvullen



Vul gemakkelijk opnieuw het reservoir tijdens het gebruik.

## Warmhoudfunctie



De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren.

## Stoomschaal



Stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en meer

## Receptenboekje



Receptenboekje vol met professionele tips en heerlijke traktaties.

## Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig

# Specificaties

## Ontwerpspecificaties

**Materiaal:** Plastic en metaal  
**Kleur(en):** Zwart en roestvrij staal

## Accessoires meegeleverd

Eierrek

## Algemene specificaties

Antislipvoetjes  
Aan/uitlampje  
Koelblijvende handgrepen  
Waterniveau-indicator  
Aantal lagen: 3 stk  
Oververhittings- en droogkookbeveiliging  
Opbergvak voor snoer

## Technische specificaties

**Vermogen:** 1350 W  
**Voltage:** 220 - 240 volt  
**Frequentie:** 50/60 Hz  
**Snoerlengte:** 100 cm  
**Capaciteit (max.):** 2,6/2,8/3,2 L  
**Capaciteit waterreservoir:** 1,5 L

