



## Monteringsanvisning

32 467



32 154




**Sida 1:** Innehållsförteckning  
**Sida 1:** Måtritningar  
**Sida 2:** Måtritningar  
**Sida 3:** Sprängskiss  
**Sida 4:** Monteringsanvisning  
**Sida 5:** Teknisk information  
**Sida 6:** Kontaktinformation

Produkten uppfyller kraven enligt  
gällande svensk lagstiftning.






**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2016:1

32 467







32 154










*19 017	13 mm
*19 332	32mm







**S** Denna tekniska produktinformation är inte uteslutande avsedd för installatören eller anvisade fackmän!

Var vänlig lämna informationen vidare till användaren!

#### Användningsområde:

Blandar är konstruerad bara för montage i tryckssatta tappvattensystem.

#### Tekniska data

Minimum driftstryck:	0,5 bar
Rekommenderat driftstryck:	1 – 5 bar
Max. driftstryck:	10 bar
Provningstryck:	16 bar
Flöde vid 3 bar driftstryck:	ca. 5 l/min
Max. vattentemperatur	70 °C
Termisk desinfektion kan användas	
Rekommenderat (energibesparing):	60 °C

En reduceringsventil rekommenderas installerat om viltrycket överstiger 5 bar.



#### Installation:

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen.



#### Funktion:

Kontrollera att alla anslutningar är täta och fungerar felfritt.



#### Volymbegränsning:

Flödebegränsningen bör inte användas i kombination med genomströmningsberedare.



#### Temperaturbegränsning:

Den förmonterade temperaturbegränsaren är inte aktiverad vid leverans.



#### Underhåll:

**Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.** Stäng av vattentillförseln vid underhållsarbeten!



#### Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid montering av insatsen.

Skruva fast skruvförbandet och dra åt hårt.



**Reservdelar:** se sprängskiss (\* = specialtillbehör).

**Skötsel:** se Skötselanvisning

Pure Freude an Wasser

**GROHE**  
WAVES

**D**

+49 571 3989 333  
helpline@grohe.de

**A**

+43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**

+(61) 1300 54945  
grohe\_australia@lixil.com

**B**

+32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**

+359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**BR**

0800 770 1222  
falecom@grohe.com

**CAU**

+99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**

+1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**

+41 44 877 73 00  
info@grohe.ch

**CN**

+86 4008811698  
info.cn@grohe.com

**CY**

+357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**

+358 942 451 390  
grohe-cz@grohe.com

**DK**

+45 44 656800  
grohe@grohe.fi

**E**

+34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**

+33 1 49972900  
sav-fr@grohe.com

**FIN**

+358 942 451 390  
grohe@grohe.fi

**GB**

+44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**

+30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**

+36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**

+852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**

+39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**

+91 1800 102 4475  
customercare.in@grohe.com

**IS**

+354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**

+81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**

+7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**

info-malaysia@grohe.com

**MX**

01800 8391200  
pregunta@grohe.com

**N**

+47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**

+31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**

technicalenquiries@paterson  
trading.co.nz

**P**

+351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**

+48 22 5432640  
biuro@grohe.com.pl

**RI**

0-800-1-046743  
customercare-  
indonesia@asia.lixil.com

**RO**

+40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**

+82 2 1588 5903  
info-singapore@grohe.com

**RP**

+63 2 8938681

**RUS**

+7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**

+46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**

+65 6311 3611  
info-singapore@grohe.com

**SK**

+420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**

+66 21681368  
(Haco Group)  
info@haco.co.th

**TR**

+90 216 441 23 70  
GroheTurkey@grome.com

**UA**

+38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**

+1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**

+84 90 9694768  
+84 90 9375068  
info-vietnam@grohe.com

**AL** **BiH** **HR** **KS**

**ME** **MK** **SLO** **SRB**

+385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,  
Middle East - Africa  
Area Sales Office:**

+357 22 465200  
info@grome.com

**IR** **OM** **UAE** **YEM**

+971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Far East Area Sales Office:**

+65 6311 3600  
info@grohe.com.sg

**Latin America:**

+52 818 3050626  
pregunta@grohe.com