

Gruttz

The Lifeshaver v3

e-book met alle tips & tricks
+ Nederlandse gebruiksaanwijzing



GEBRUIKSAANWIJZING

Trimhoofd

Het trimhoofd wordt gebruikt om te trimmen. Dit deel is voorzien van SafeGuard Technologie™. Het hoofd kan van de trimmer gehaald worden en kan vervangen worden.

Aan/uit knop

Houdt de aan/uit knop drie volle seconden ingedrukt, zo gaat de trimmer in travel lock! Om hem hieraf te halen, moet je de knop weer drie seconden indrukken.

Batterij indicator

3 batterij indicators die per 33% het batterijniveau aangeven. Super handig en in één opslag te zien!

Aan/uit knop



Lampje



Batterij indicator
3 levels



GEBRUIKSAANWIJZING ACCESSOIRES

Opzetstukjes

De opzetstukjes zijn 0mm en 1,5mm lang. De 0mm opzetstuk is extra veiligheid. Daarnaast wordt er een opzetstuk voor 1,5mm, 3&6mm en 9&12mm geleverd. Zo kan je alles meepakken wat jij wilt.

Foldable oplaadstation

USB kabel aangedreven oplaadstation wat je kan gebruiken om mooi in de badkamer te zetten. Hierin kan je de Lifeshaver v3 plaatsen en zal hij direct opladen!

3mm & 6mm opzetstuk



9mm & 12mm opzetstuk



0-MM opzetstukje
EXTRA VEILIG



Foldable oplaadstation



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameters voor opladen: DC V5 / 1A

Batterij: Lithium Batterij 2200mAh

Oplaadtijd 100%: 90 min

Gebruikerstijd: 150 minuten

Lengte opzetstukjes: 0mm, 1mm, 3&6mm en 9&12mm

Scheerkop: Vervangbaar en kan eraf gehaald worden om een nieuwe erop te zetten.

Let op! Gebruik alleen 5V 1A om de Lifeshaver op te laden. Deze aansluiting is enkel geschikt voor de Gruttz Lifeshaver.

LET OP! HET PRODUCT NIET OPLADEN ALS HIJ NAT IS!



Gruttz

Don't be silly, shave your willy!