




magic fun

Детско Бънджи Baby Jumper



BG: Забележка: Спецификациите и цветовете на бънджита може да се различават от тези, които са илюстрирани на опаковката. Производителят си запазва правото да прави промени по дизайна на продукта с цел подобряването му.
EN: Note: The specifications and colors of the jumper may differ from those pictured on the package. The manufacturer reserves his rights to make changes on the design of the product in order to improve it.

BG:

ВНИМАНИЕ! Да се употребява само при пряк надзор на възрастен. **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЪНДЖИТО КАТО ЛЮЛКА! **ВНИМАНИЕ!** Изисква се сглобяване от възрастен. Детското бънджи е за употреба от дете, което може да поддържа главата си без помощ до максимално тегло от 12 кг.

ВНИМАНИЕ! ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ СЕРИОЗНА ТРАВМА ИЛИ СМЪРТ:
Използвайте активния център само, ако детето Ви отговаря на следните изисквания:
• Може да седи с изправено гръбче без чужда помощ;
• На възраст е над 6 месеца
• Тежи по – малко от 12 кг.

Към бънджита са включени няколко забавни играчки. Музикалната играчка работи с помощта на батерии - 2 бр. AA 1.5V, които не са включени в опаковката.

В опаковката са включени инструкции за употребата на продукта. **ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!** Отстранете всички опаковки преди да започнете да използвате бънджита. След разопаковане запазете кутията, ако тя съдържа важна информация, маркировки и графични указания за сглобяването и използването на продукта. Запазете за бъдеща справка. Ако няма такава информация изхвърлете опаковката на указаните за целта места. Продуктът е тестван според и отговаря на изискванията на стандарт EN 14036:2003.

EN:

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE! WARNING! To be used under the direct supervision of an adult. **WARNING! NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED! WARNING! DO NOT USE THE BABY BOUNCER AS A SWING! WARNING!** Adult assembly required. The baby bouncer is for a child able to support its head unaided up to a maximum weight of 12 kg.

WARNING! TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:
Use the activity centre only if your child meets all of the following requirements:
• Can sit up unassisted;
• Is above 6 months of age;
• Weighs less than 12 kg.

Several fun toys are included in the set. The music toy works with batteries – 2 x AA 1.5V, which are not included in the set. User manual is included in the package. **READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!** Remove all packages before using the rocker. After unpacking keep the box, if it contains important information, markings and graphics for the assembly and use of the product. Keep for future reference. If there is no such information, throw the box away at the designated places. The product is tested according to and complies with the requirements of standard EN 14036:2003.

