

Instructies

Let op

- Deze DVD speler ondersteund geen blue-ray
- Plaats deze DVD speler altijd op een stabiele oppervlakte
- Plaats deze DVD speler nooit bij sterke magnetische objecten
- De maximum grote van een schijf dat deze DVD speler kan lezen is 8GB.
- Voor apple Macbooks met USB-C aansluiting raden wij u aan om de disk uit te werpen via de computer zelf.
- Voor desktop computer raden wij u aan om deze DVD speler aan de achterkant van de computer in te pluggen i.p.v. aan de voorkant.

Product eigenschappen

- Geen drivers nodig, Plug & Play!
(Een media player is wel vereist. wij raden de VLC Media player aan, deze is gratis en staat op je computer binnen 2 minuten)
- Standaard USB-C poort
- Geïntegreerde kabels, deze zijn ingebouwd in het apparaat.
- Kan de data informatie lezen van CD/DVD
- Deze DVD speler is geschikt voor computers of laptops met USB 3.0 of USB-C interface.
- Compatibel met Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10/Linux en Mac OS systemen.
- Ondersteunde CD formaten: DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCD, CD-ROM/-R/-RW/VCD

Instructies

1. Sluit de DVD speler aan op je computer
2. Ga naar documenten, nu moet er een nieuw schijf tevoorschijn komen in de balk links.
3. Rechtermuisklik op de schijf en druk op "open", je CD/DVD gaat nu openen op je computer

Heb je problemen?

- Voor desktop computers, probeer de DVD speler aan de achterkant van je computer in te pluggen. Dit zorgt ervoor dat het apparaat meer voeding krijgt.
- Als je een USB-hub gebruikt en niet genoeg voeding krijgt, probeer de DVD speler dan direct in je computer in te pluggen. Een USB-hub kan er namelijk voor zorgen dat de drive niet wordt herkend
- Als je Windows 10 of hoger gebruikt, installeer dan de VLC Media Player voor het lezen van de CD's/DVD's