


## Stangbevestiging

1. Draai het schroefje (1) los en haal de magneet-lus uit de verpakking.




2. Gebruik het schroefje (1) en het sierknopje (2)



3. Het sierknopje(2) kunt u laten zitten, en het schroefje (1) draait u weer vast.  
De magneet zit nu goed vast en kan niet meer losraken.


2. Use the screw (1) and decorative knob (2)

3. You can leave the decorative knob (2) in place and tighten the screw (1) again.  
The magnet is now properly secured and cannot come loose.



4. Plaats het rubberen kapje (5) over de magneet heen.

4. Place the rubber cap (5) over the magnet.




De magneet-lus is nu klaar voor gebruik! :)

The magnetic loop is now ready for use!

## Wandbevestiging

1. Draai het schroefje (1) los en haal de magneet-lus uit de verpakking.




2. Het schroefje (1) en het sierknopje (2) heeft u niet meer nodig, deze zijn bedoeld voor gebruik bij 'stangbevestiging'.

1. Loosen the screw (1) and remove the magnetic loop from the packaging.

2. You no longer need the screw (1) and the decorative knob (2), they are intended for use with 'rod attachment'.


3. Gebruik de schroef (3) en de plug (4)

3. Use the screw (3) and plug (4)




4. Schroef de magneet-lus vast aan de wand. **LET OP!** De magneet is breekbaar. Gebruik een handschroevendraaier en geen elektrische schroevendraaier.

4. Screw the magnet loop to the wall. **PAY ATTENTION!** The magnet is fragile. Use a hand screwdriver and not an electric screwdriver.



5. Plaats het rubberen kapje(5) over de magneet heen.

5. Place the rubber cap (5) over the magnet.



De magneet-lus is nu klaar voor gebruik! :)

The magnetic loop is now ready for use!