

STANLEY

Onderhoud en Gebruik

Bedankt voor het aanschaffen van deze Stanley®-koelbox.

GEVAAR:

Laat kinderen niet in de koelbox spelen. Insluiting in de koelbox kan verstikking en overlijden tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING:

Buiten bereik van kinderen bewaren indien gevuld met hete etenswaren. Hete etenswaren kunnen brandwonden veroorzaken.

Als uw model een elastisch koord bovenop het deksel heeft:

- Wees voorzichtig bij het uittrekken van het koord over de lading. Het koord kan losschieten en mogelijk letsel veroorzaken. Houd uw gezicht en andere kwetsbare lichaamsdelen uit de baan die het terugschietende koord kan nemen.
- Het koord is bedoeld om artikelen bovenop de koelbox vast te zetten. Gebruik voor andere doeleinden kan persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben.

Houd vingers en voorwerpen bij de achterzijde van het deksel weg als u de koelbox opent of sluit. De koelboxdeksel is ontworpen om 110° te openen en beschikt over een stopmechanisme tussen de scharnieren. Als vingers in de scharnieren of het stopmechanisme terechtkomen, kan dat letsel tot gevolg hebben.

LET OP:

Niet geschikt voor gebruik in de magnetron of oven. Hierdoor kunnen apparaten en koelboxen beschadigen.

Niet rechtstreeks vullen met koolzuurhoudende of door gisting verkregen dranken of etenswaren. Dit kan drukontwikkeling veroorzaken en problemen tot gevolg hebben met het deksel, morsen of met kracht wegschieten van de inhoud.

Niet met warme melkproducten of babyvoeding vullen. Zo wordt bacteriegroei verminderd.

Als uw model een elastisch koord bovenop het deksel heeft, mag u het koord niet verder uittrekken dan 50% van de niet-gerekte lengte. Te veel rekken van het koord kan het koord en de koelbox beschadigen.

Onderhoud en Gebruik van Uw Nieuwe Product:

Was alle onderdelen grondig vóór het eerste gebruik.

Alle onderdelen kunnen met de hand worden gewassen met warm water en mild reinigingsmiddel.

- Als er vlekken op de koelbox komen, wast u deze met de hand met een mengsel van warm water en twee theelepels 'baking soda' (zuiveringszout of bakpoeder). Laat het een uur weken en spoel het grondig af.
- Laat de koelbox altijd met open deksel aan de lucht drogen voordat u de koelbox opbergt.

Als uw model een elastisch koord bovenop het deksel heeft:

- Het koord kan naar vóór toe opnieuw worden gepositioneerd door het in verschillende patronen om de onderdelen te wikkelen. Wij raden aan om met uw koord te experimenteren tot het koord op de gewenste spanning de artikelen die u wilt meenemen bovenop de koelbox op hun plaats houdt.
- Voor het meenemen van Stanley-vacuümflessen wordt de oorspronkelijke positie van het koord aanbevolen.
- Het koord kan desgewenst ook volledig worden verwijderd.
- Controleer de toestand van het koord voor elk gebruik. Zorg dat het artikel stevig vastzit en dat het gewicht geschikt is voor het koord.
- Stanley garandeert de veiligheid en stabiliteit van artikelen die door het koord op hun plaats worden gehouden niet en is niet aansprakelijk voor schade aan die artikelen of veroorzaakt door die artikelen.

Zorg ervoor dat de vergrendelingen zijn gesloten vóór het pakken of dragen. Zo worden de thermische eigenschappen verbeterd en wordt morsen tegengegaan.

De deksel opent 110° om kantelen tegen te gaan. Forceer het deksel niet verder dan het stoppunt.

De afsluiting op het koelboxdeksel is ontworpen om luchtuitwisseling tussen de binnenzijde en buitenzijde van de koelbox te minimaliseren. Hierdoor kan het deksel minder makkelijk worden geopend dan bij koelboxen zonder afsluiting. Dit duidt erop dat de afsluiting juist werkt en helpt de kou zo goed mogelijk te behouden.

Het koelboxdeksel is lekvrif als deze is vergrendeld. Dit artikel is echter niet volledig lekdticht onder alle omstandigheden. Uw koelbox kan lekken als deze is gevuld met vloeistof en op zijn kant wordt geplaatst.

Niet bedoeld voor langdurig bewaren van voedsel en vloeistoffen.

Gebruik geen bleekmiddel of reinigingsmiddelen met chloor om de onderdelen te reinigen.

Voor de Optimaal Gebruik:

Begin koud.

- Begin met een koelbox op kamertemperatuur of kouder. Voeg ijs toe om de koelbox voor te koelen. Laat de koelbox een uur staan, leeg deze en vul direct met koud voedsel of drinken.
- Koel voedsel en drinken ten minste een uur voor voordat u ze in de koelbox plaatst.

Voeg als laatste ijs toe.

Gebruik veel ijs. Onze aanbeveling is om ten minste 0,36 kg ijs per liter koelboxinhoud te gebruiken (0,75 lbs per quart). Grote blokken ijs gaan langer mee dan geschaafd ijs.

Houd de koelbox waar mogelijk uit de zon.

Verwijder het gesmolten ijswater niet. Koud water houdt uw artikelen beter koud dan lege ruimte.

Houdt de koelboxdeksel gesloten waar mogelijk om de kou zo goed mogelijk vast te houden.

Garantie: Producten van Stanley® zijn gegarandeerd vrij van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie geldt niet voor onderdelen en dekt geen defecten ontstaan door aanpassing, verkeerd gebruik of ongelukken.

Als u vragen hebt over dit product of andere Stanley®-producten, kunt u onze klantenservice e-mailen via info@stanley-pmi.com. In Noord-Amerika kunt u ook bellen met 1-800-251-4535. Opmerking: retourneer het product niet aan de verkoper.