

IN GEBRUIKNAME CONTINENTALTECH HH6500/EIZENKRAFT EK8500W/POWERKRAFT
PK8500W/HOLLANDKRAFT EH8500W/KRAFTECH KT6500W/PROKRAFT
PK7500/STROMKRAFT SK8500/PLATINUM TOOLS / Powertech 6500

1. Monteer de pootjes.
2. Vul de machine met circa 550 ml motorolie 10W30 of 10W40. Laat de machine tijdens het vullen rechtop de poten staan (niet kantelen). Gebruik bij het vullen een trechter met een stukje flexibele slang, b.v. Een stukje tuinslang.
3. Vul de machine met minimaal 5 liter gewone (euro95) benzine.
4. Controleer of de kap op de bougie goed is aangedrukt.
5. Zet de circuitbreaker naar beneden en sluit licht of apparaten aan.
6. Zet de rode schakelaar op 1/ de sleutel in de middenstand
7. Draai de benzinekraan open.
8. Duw de schuif boven het luchtfilter naar achteren.
9. Trek aan het koort tot de aanslag en trek dan door om te starten.
10. Zet de schuif boven het luchtfilter terug naar voren.
11. Zet de circuitbreaker omhoog.

STOPPEN.

1. Circuitbreaker omlaag zetten.
2. Rode schakelaar op 0.
3. Benzinekraan dicht draaien.

AANDACHTSPUNTEN

1. **Op de machine kan maximaal 2000W worden aangesloten. Houd er rekening mee, dat apparaten die kracht moeten leveren bij het inschakelen een hoge piekstroom kunnen afgeven, die het maximum vermogen van de generator kan overschrijden en daarmee schade aan de generator kan veroorzaken.**
2. Bij gebruik op 3-fasen veranderd factor 1 in factor 0,8
3. Controleer regelmatig olie/luchtfilter/bougie.
4. **Machine niet in de regen gebruiken.**
5. Machine niet op een netwerk aansluiten. Alleen geschikt voor individuele apparaten.
6. Niet geschikt voor lasapparatuur.
7. Bewaar de machine in een droge vorstvrije ruimte.