


USB-C NAAR USB-A ADAPTER –
USB-C TO USB-A ADAPTER

NBF-102430006



Gebruiksaanwijzing

User Manual

Lees de instructies zorgvuldig door.
Read the instructions carefully before use.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	02
Veiligheidsinstructies.....	02
Producteigenschappen.....	04
Inhoud verpakking.....	04
Specificaties.....	04
Overige informatie.....	06
Reiniging en onderhoud.....	06
Opbergen.....	06
Weggoeien.....	06
Garantie.....	08
Disclaimer.....	08

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....	03
Safety instructions.....	03
Product features.....	05
Package Contents.....	05
Specifications.....	05
Other information.....	07
Cleaning and maintenance.....	07
Storage.....	07
Warranty.....	08
Disclaimer.....	08

Inleiding

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van de Nexibo producten. Lees de veiligheidsvoorschriften altijd goed door voordat je het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.

Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik altijd goed door en bewaar deze goed.
- Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.
- Let op de risico's die verbonden zijn aan het onjuist gebruiken van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden die in deze handleiding staan beschreven.
- Als het product niet goed functioneert, gebruik deze dan niet.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in huis.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.
- Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat. Onderdelen mogen i.v.m. de veiligheid alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Raak het product niet aan met natte handen. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water op of in het product zit, gebruik het product dan niet.
- Houd het product uit de buurt van vocht, hitte of ruimtes waar de temperatuur erg hoog ligt.
- Gebruik het product uitsluitend voor privégebruik.


Introduction

- Thank you for choosing one of the Nexibo products. Always read the safety instructions carefully before using the product. Keep the manual.

Safety Instructions

- Always read the manual thoroughly before use and keep it in a safe place.
- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children because of the danger of suffocation.
- Be aware of the risks associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and/or damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes described in this manual.
- If the product does not function properly, do not use it.
- Do not leave the product unattended when in use.
- The product is only intended for use in the home.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Store the product in a dry and insulated place.
- Do not disassemble the product. Do not carry out any repairs yourself. Doing so may result in damage to the unit. For safety reasons, parts must only be replaced by authorised service personnel.
- Make sure that the product does not come into contact with water. Do not touch the product with wet hands. Do not immerse the product in water. If there is water on or in the product, do not use it.
- Keep the product away from moisture, heat and high temperature areas.
- Use the product for private use only.

Producteigenschappen



Inhoud verpakking


- 2x USB-C naar USB-A adapter

Specificaties

Afmetingen:	2,8 x 1,5 x 0,8 cm
Gewicht:	28 gram
Kleur:	Space grey
Materiaal:	Aluminium
Dataoverdrachtsnelheid:	USB 3.0 / 5Gbps
Oplaadvermogen:	3A 20W

Compatibel met:	USB 3.0, ook omgekeerde compatibel met USB 2.0 en USB 1.1
Plug & play:	Ja
Funcities:	Opladen en dataoverdracht
Levensduur:	10.000x in/uit poort

Product Features



Package Contents

- 2x USB-C to USB-A adapter

Specifications

Size:	2,8 x 1,5 x 0,8 cm
Weight:	28 grams
Color:	Space grey
Material:	Aluminum
Data transfer speed:	USB 3.0 / 5Gbps
Charging capacity:	3A 20W

Compatible with:	USB 3.0, also reverse compatible with USB 2.0 and USB 1.1
Plug & play:	Yes
Functions:	Data transfer and charging
Life span:	10.000x plug and unplug

Overige informatie

- De adapter is volledig plug & play. Dit betekent dat hij aangesloten kan worden en direct te gebruiken is, zonder aanvullende drivers of software te downloaden.
- De omhuizing van de adapter voorkomt storing met 2.4Ghz wifi signalen.
- De adapter is geschikt voor alle apparaten met een USB-C poort. Zoals een Macbook Pro, Macbook Air, iPad Pro of Dell XPS.
- De adapter kan zowel gebruikt worden voor het opladen van apparaten als het overbrengen van data. Daarnaast kan de adapter gebruikt worden om het geheugen van je USB-C smartphone te vergroten. Dit geldt alleen voor smartphones die OTG (USB on-the-go) ondersteunen en een USB-C poort hebben. Zoals een Samsung Galaxy S9 / 10 / 20 of een Galaxy Note 8 / 9 / 10.
- De adapter is omgekeerd compatibel met USB 2.0 en USB 1.1 apparaten.

Reiniging en onderhoud

- Zorg er altijd voor dat het product losgekoppeld is van stroom of andere apparaten als deze wordt schoongemaakt.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van het product met een schone en droge doek.

Opbergen

- Zorg ervoor dat het product op een droge plaats wordt opgeborgen. Voorkom dat het product wordt opgeborgen op plekken met een hoge temperatuur.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Weggoien

- Houd rekening met de plaatselijke milieuvorschriften. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg in een normale afvalbak. Lever het product in bij een aangewezen inzamelpunt, zodat het product gerecycled kan worden.

Other information

- The adapter is plug & play. This means it can be plugged in and used right away, without downloading additional drivers or software.
- The housing of the adapter prevents interference with 2.4Ghz signals.
- The adapter is suitable for all devices with a USB-C port. Such as a Macbook Pro, Macbook Air, iPad Pro or Dell XPS.
- The adapter can also be used to increase the storage of your USB-C smartphone, by connecting a USB stick to it. This only applies to smartphones that support OTG (USB on-the-go) and have a USB-C port. Like a Samsung Galaxy S9/10/20 or a Galaxy Note 8/9/10.
- The adapter is reverse compatible with USB 2.0 and USB 1.1 devices

Cleaning and maintenance

- Always make sure the product is disconnected from power or other devices when cleaning.
- Do not use abrasives or cleaning agents to clean the product.
- Clean the exterior of the product with a clean, dry cloth.

Storage

- Please observe the local environmental regulations. Do not throw away the product in a normal waste bin at the end of its life. Take the product to a designated collection point so that the product can be recycled.

Garantie

- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Deze garantieperiode gaan in op de datum van aankoop.
- Let op! De garantie geldt niet bij de volgende gevallen:
 - Normale slijtage
 - Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste reparatie
 - Bij schade door derden
 - Bij defecten door eigen schuld van de klant
 - Gedeeltelijk of geheel ontmanteld product

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud. De inhoud van dit document kan veranderen, zonder opgave van redenen.

Warranty

- We grant a 2-year warranty on our products. This guarantee period starts from the date of purchase.
- Please note! The warranty does not apply to the following cases:
 - Normal wear and tear
 - In case of damage caused by improper use or improper repair.
 - In case of damage caused by third parties.
 - In case of defects caused by the customer's own fault.
 - Partially or fully dismantled product.

Disclaimer

- Changes subject to change. The contents of this document are subject to change without notice.

