

perixx



PERIDUO-713




•User Manual •Bedienungsanleitung •manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •利用者マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR

Product Illustration



How to connect PD-713 PK to a USB-A device, such as desktop or notebook:



How to connect PD-713 PK to a USB-C device, such as iPad or Android tablet:



device with USB-C port



USB-C to USB-A
adapter (not
included, need
to be purchased)



PD-713PK
nano receiver
(included)

Type-C



USB-C adapter
(not included, need
to buy separately)



Type-A



English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage due to misuse or improper alteration or repair.
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. Perixx recommends users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid Dropping.
- Do not disassemble.
- Do not expose to liquids.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

English(US/UK)

Specification

Keyboard

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Interface | 2.4G |
| Size | 320*137*30mm |
| Input Current | 3V / \leq 6mA |
| Weight | 516g |
| Material | ABS |
| OS requirement | Win 7 / above |
| Key number | 86 |
| Key Type | Membrane |
| Actuation distance | 2.6 \pm 0.2mm |
| Total travel distance | 4.2 \pm 0.2mm |
| Durability | 8 million keypresses |

Mouse

| | |
|----------------|----------------------|
| Interface | 2.4G |
| Size | 75*95*40mm |
| Input Current | 1.5V / \leq 12mA |
| Weight | 82g |
| Material | ABS |
| OS requirement | Win 7 / above |
| Key number | 3 |
| DPI | 800/1200/1600 |
| Acceleration | 8G |
| Tracking Speed | 30 IPS |
| Report Rate | 125HZ |
| Durability | 3 million keypresses |

Multimedia Hotkeys

Fn+Esc > Media Player

Fn+F4 > Volume Up

Fn+F8 > Search

Fn+F12 > My Computer

Fn+F1 > Play / Pause

Fn+F5 > Volume Down

Fn+F9 > My Favorite

Fn+F2 > Previous Track

Fn+F6 > Mute

Fn+F10 > Email

Fn+F3 > Next Track

Fn+F7 > Web Home

Fn+F11 > Screen Lock

Power Saving

| | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 |
|-------------------|----------|---------------|-------------|
| Stop Working Time | 1 Minute | 1 - 8 Minutes | > 8 Minutes |

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum von Perixx.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit aus
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Deutsch (DE)

Technische Daten

TASTATUREN

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Schnittstelle | 2.4G |
| Abmessung | 320*137*30mm |
| Aktuelle Anzeige | 3V / ≤ 6mA |
| Gewicht | 516g |
| Material | ABS |
| Betriebssystem | Win 7 oder höher |
| Tastenzahl | 86 |
| Tasten Typ | Membran |
| Tastendruck- Signal | 2.6±0.2mm |
| Gesamter Tastenhub | 4.2±0.2mm |
| Lebensdauer | 8 Millionen Tastenschläge |

MÄUSE

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Schnittstelle | 2.4G |
| Abmessung | 75*95*40mm |
| Aktuelle Anzeige | 1.5V / ≤ 12mA |
| Gewicht | 82g |
| Material | ABS |
| Betriebssystem | Win 7 oder höher |
| Tastenzahl | 3 |
| Auflösung (dpi) | 800/1200/1600 |
| Maximale Beschleunigung | 8G |
| Maximale Geschwindigkeit | 30 IPS |
| USB-Signalfrequenz | 125HZ |
| Lebensdauer | 3 Millionen Tastenschläge |

Hotkeys/Multimedia Tasten

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Fn+Esc > | Fn+F1 > Play / Pause | Fn+F2 > Vorheriges Lied | Fn+F3 > Nächstes Lied |
| Multimedia-Player öffnen | Fn+F5 > Lautstärke - | Fn+F6 > Stumm | Fn+F7 > Startseite (Browser) |
| Fn+F4 > Lautstärke + | Fn+F9 > Favoriten | Fn+F10 > E-Mail Programm öffnen | Fn+F11 > Screen Lock |
| Fn+F8 > Search | | | |
| Fn+F12 > Mein Computer | | | |

Power Saving

| | Modus 1 | Modus 2 | Modus 3 |
|-------------------|----------|---------------|-------------|
| Stop Working Time | 1 Minute | 1 - 8 Minutes | > 8 Minutes |

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - apropiación indebida o propias reparaciones
 - influencias externas como caída o un golpe
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otra forma de fuerza externa
 - Otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx. El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Instrucciones de seguridad importantes

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- No exponer a líquidos.
- Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe superar los 40 grados.
- No se deben colocar fuentes de llama desprotegidas, como velas, sobre este producto.
- Utilice solo un paño o cepillo seco para limpiar este producto.

ESPAÑOL (ES)

Especificación

TECLADOS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Interfaz | 2.4G |
| tamaño | 320*137*30mm |
| Corriente de entrada | 3V / ≤ 6mA |
| Peso | 516g |
| Material | ABS |
| Requisito del sistema operativo | Windows 7 o superior |
| Número clave | 86 |
| Tipo de tecla | Membran |
| Distancia de actuación | 2.6±0.2mm |
| Recurso total | 4.2±0.2mm |
| Durabilidad | 8 millones de pulsaciones |

RATONES

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Interfaz | 2.4G |
| tamaño | 75*95*40mm |
| Corriente de entrada | 1.5V / ≤ 12mA |
| Peso | 82g |
| Material | ABS |
| Requisito del sistema operativo | Windows 7 o superior |
| Número clave | 3 |
| Resolución (dpi) | 800/1200/1600 |
| Aceleración máx. | 8G |
| Velocidad máx. | 30 IPS |
| elocidad de respuesta | 125HZ |
| Durabilidad | 3 millones de pulsaciones |

Teclas de acceso rápido/ Teclas multimedia

Fn+Esc: Abrir Multimedia

Player

Fn+F4 > + Volumen

Fn+F8 > Search

Fn+F12 > Bloqueo del teclado

Fn+F1 > Reproducir / Pausa

Fn+F5 > - Volumen

Fn+F9 > Abrir

Favoritos

Fn+F2 > Canción anterior

Fn+F6 > Silencio

Fn+F10 > Abrir programa de correo electrónico

Fn+F3 > Canción siguiente

Fn+F7 > Abrir página principal (navegador)

Fn+F11 > Screen Lock

Power Saving

| | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 |
|-------------------|----------|---------------|-------------|
| Stop Working Time | 1 Minuto | 1 - 8 Minutos | > 8 Minutos |



FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et re-vendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
 - Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
 - Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
 - Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: l'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des liquides.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

FRANÇAIS (FR)

Spécifications techniques

TECLADOS

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Interface | 2.4G |
| Taille | 320*137*30mm |
| Corriente de entrada | 3V / ≤ 6mA |
| Poids | 516g |
| Matériau | ABS |
| Exigence du système d'exploitation | Windows 7 ou versions plus récentes |
| Numéro de clé | 86 |
| Type de Touche | Membran |
| Distance d'actionnement | 2.6±0.2mm |
| Distance de déplacement totale | 4.2±0.2mm |
| Durabilité | 8 millions de frappes |

RATONES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Interface | 2.4G |
| Taille | 75*95*40mm |
| Corriente de entrada | 1.5V / ≤ 12mA |
| Poids | 82g |
| Matériau | ABS |
| Exigence du système d'exploitation | Windows 7 ou versions plus récentes |
| Numéro de clé | 3 |
| Résolution (dpi) | 800/1200/1600 |
| Accélération max. | 8G |
| Vitesse max. | 30 IPS |
| Taux de rapports | 125HZ |
| Durabilité | 3 millions de frappes |

Les touches multimédia (Hot keys)

Fn+Esc > Lecteur windows media
Fn+F4 > Volume +
Fn+F8 > Search
Fn+F12 > Ce PC

Fn+F1 > Lecture / Pause
Fn+F5 > Volume -
Fn+F9 > Favoris

Fn+F2 > Piste précédente
Fn+F6 > Muet
Fn+F10 > Outlook

Fn+F3 > Piste suivante
Fn+F7 > Accueil
Fn+F11 > Screen Lock

Power Saving

| | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 |
|-------------------|----------|---------------|-------------|
| Stop Working Time | 1 Minute | 1 - 8 Minutes | > 8 Minutes |

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita di cadere
- Non smontare
- Non esporre a liquidi
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Specifiche

TASTIERE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Interfaccia | 2.4G |
| Taglia | 320*137*30mm |
| Corrente di ingresso | 3V / < 6mA |
| Peso | 516g |
| Materiale | ABS |
| Requisito del sistema operativo | Windows 7 o successivo |
| Numero di tasti | 86 |
| Tipo di tastiera | Membrana |
| Distanza di azionamento | 2.6±0.2mm |
| Corse totale | 4.2±0.2mm |
| Durata | 8 milioni di pressioni sui tasti |

Mouse

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Interfaccia | 2.4G |
| Taglia | 75*95*40mm |
| Corrente di ingresso | 1.5V / < 12mA |
| Peso | 82g |
| Materiale | ABS |
| Requisito del sistema operativo | Windows 7 o successivo |
| Numero di tasti | 3 |
| Risoluzione (dpi) | 800/1200/1600 |
| Accelerazione massima | 8G |
| Velocità massima | 30 IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 125HZ |
| Durata | 3 milioni di pressioni sui tasti |

Tasti di scelta rapida/ Tasti multimediali

Fn+Esc > Apri il lettore multimediale
 Fn+F4 > Alzate il volume
 Fn+F8 > Ricerca
 Fn+F12 > Mio Computer

Fn+F1 > Play / Pausa
 Fn+F5 > Abbassare il volume
 Fn+F9 > Il mio preferito

Fn+F2 > Traccia precedente
 Fn+F6 > Muto
 Fn+F10 > Email

Fn+F3 > Traccia successiva
 Fn+F7 > Aprire homepage
 Fn+F11 > Screen Lock

Power Saving

| | Modalità 1 | Modalità 2 | Modalità 3 |
|-------------------|------------|--------------|------------|
| Stop Working Time | 1 Minuti | 1 - 8 Minuti | > 8 Minuti |

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水回り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、テリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名や製品名やロゴ等の商標権はそれぞれ各社が所有しています。

使用上のご注意: キーボードやマウスを長時間操作すると、手、腕、首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 濡らさないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシのみをご使用ください

日本語 (JA)

仕様

キーボード

| | |
|-----------------|------------------|
| インターフェイス | 2.4G |
| サイズ | 320*137*30mm |
| 入力電流 | 3V / ≤ 6 mA |
| 重さ | 516g |
| 材質 | ABS |
| 対応system | Win 7 / above |
| キー番号 | 86 |
| キータイプ | メンブレン式 |
| キーストローク (接点) | 2.6±0.2mm |
| キーストローク | 4.2±0.2mm |
| 耐久性 | 800万回の打鍵 |

マウス

| | |
|------------|---------------------|
| インターフェイス | 2.4G |
| サイズ | 75*95*40mm |
| 入力電流 | 1.5V / ≤ 12 mA |
| 重さ | 82g |
| 材質 | ABS |
| 対応system | Win 7 / above |
| キー番号 | 3 |
| 解像度 (dpi) | 800/1200/1600 |
| 最大加速 | 8G |
| 最大速度 | 30 IPS |
| USBレポートレート | 125HZ |
| 耐久性 | 300万回の打鍵 |

ホットキー / ファンクションキーの組み合わせ

Fn+Esc > マルチメディアプレーヤーを開く

Fn+F4 > 音量を上げる

Fn+F8 > Search

Fn+F12 > マイコンピュータ

Fn+F1 > 再生/一時停止

Fn+F5 > 音量を下げる

Fn+F9 > お気に入り

Fn+F2 > 前の曲

Fn+F6 > ミュート

Fn+F10 > 電子メールを開く

Fn+F3 > 次の曲

Fn+F7 > ブラウザの

ホームページ

Fn+F11 > Screen

Lock

Power Saving

| | モード 1 | モード 2 | モード 3 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Stop Working Time | 1分 | 1-8分 | >8分 |

简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
- 以任何方式企图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏
- 由于误用或不当更改、修理故障引起的故障或损坏
- 由于购买后掉落产品引起的故障或损坏
- 由于火、盐、气体、地震、曝晒、风、水、或其他自然灾害、或异常电压引起的故障或损坏
- 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
- 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 Perixx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 不要拆解。
- 不要接触液体。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 使用本产品时的最高环境温度不得超过40度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

简体中文 (SC)

规格

键盘

| | |
|------------|---------------|
| 接口 | 2.4G |
| 尺寸 | 320*137*30mm |
| 输入电流 | 3V / ≤ 6mA |
| 重量 | 516g |
| 材料 | ABS |
| 操作系统要求 | Win 7 / above |
| Key number | 86 |
| 键型 | 硅胶膜 |
| 触发键程 | 2.6±0.2mm |
| 总行程距离 | 4.2±0.2mm |
| 按键寿命 | 800万次 |

鼠标

| | |
|-----------|---------------|
| 接口 | 2.4G |
| 尺寸 | 75*95*40mm |
| 输入电流 | 1.5V / ≤ 12mA |
| 重量 | 82g |
| 材料 | ABS |
| 操作系统要求 | Win 7 / above |
| 按键 | 3 |
| 分辨率 (dpi) | 800/1200/1600 |
| 最大加速度 | 8G |
| 最大速度 | 30 IPS |
| 回报率 | 125Hz |
| 按键寿命 | 300万次 |

热键/多媒体键

Fn+Esc > 打开多媒体播放器

Fn+F4 > 增加音量

Fn+F8 > Search

Fn+F12 > 开启“我的电脑”

Fn+F1 > 播放/暂停

Fn+F5 > 减小音量

Fn+F9 > 开启「我的最爱」资料夹

Fn+F2 > 上一首歌

Fn+F6 > 静音

Fn+F10 > 打开E-mail

Fn+F3 > 下一首歌

Fn+F7 > 浏览器首页

Fn+F11 > Screen Lock

Power Saving

| | 模式 1 | 模式2 | 模式3 |
|-------------------|------|----------|--------|
| Stop Working Time | 1 分钟 | 1 - 8 分钟 | > 8 分钟 |

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後掉落產品引起的故障或損壞
 - 由於，墮，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Per ixx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 不要接觸到液體
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請務將無覆蓋的火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

繁體中文 (TC)

規格

鍵盤

| | |
|------|---------------|
| 使用介面 | 2.4G |
| 尺寸 | 320*117*30mm |
| 輸入電流 | 3V / ≤ 6mA |
| 重量 | 536g |
| 材質 | ABS |
| 系統要求 | Win 7 / above |
| 按鍵數 | 86 |
| 按鍵種類 | 薄膜式 |
| 觸發距離 | 2.6±0.2mm |
| 總行程 | 4.2±0.2mm |
| 使用壽命 | 800萬次點擊 |

滑鼠

| | |
|-----------|---------------|
| 使用介面 | 2.4G |
| 尺寸 | 75*95*40mm |
| 輸入電流 | 1.5V / ≤ 12mA |
| 重量 | 82g |
| 材質 | ABS |
| 系統要求 | Win 7 / above |
| 按鍵數 | 3 |
| 解析度 (dpi) | 800/1200/1600 |
| 最大加速度 | 8G |
| 最大速度 | 30 IPS |
| 回報速率 | 125Hz |
| 使用壽命 | 300萬次點擊 |

多媒體快捷鍵

Fn+Esc > 多媒體播放器

Fn+F4 > 音量大

Fn+F8 > 搜尋

Fn+F12 > 我的電腦

Fn+F1 > 播放 / 暫停

Fn+F5 > 音量小

Fn+F9 > 我的最愛

Fn+F2 > 上一首

Fn+F6 > 靜音

Fn+F10 > Email

Fn+F3 > 下一首

Fn+F7 > 首頁

Fn+F11 > 螢幕鎖定

節電模式

| | 節電模式 1 | 節電模式 2 | 節電模式 3 |
|-------------------|--------|----------|--------|
| Stop Working Time | 1 分鐘 | 1 - 8 分鐘 | > 8 分鐘 |

無牌滑鼠含有機鉛標示表

| 設備名稱：無線滑鼠 Equipment name: | | 型號/型次：PERICO-713 Pink Type designation (Type) | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|---|---|--|
| 項目 / Item | 國際標準互補化學物質 International substances and its chemical systems | | | | | | |
| | 鉛酸 / Pb | 鎘 / Cd | 鉍 / Bi | 六價 鉻 / Chromium Cr(VI) | 多環芳 烴類 / Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs | 壬基 / 辛基 酚類 / Nonylphenol alkylphenols NPAHs | |
| 機殼內材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

備註 1: "○" 或 "○" 或 "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 1: "○" or "○" or "○" indicates that the percentage content of the identified substance exceeds the reference percentage value of national standard.

備註 2: "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the identified substance does not exceed the percentage of national standard.

備註 3: "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 3: "○" indicates that the identified substance is not present in the equipment.

無牌鍵盤

型號：PERICO-713 Pink

額定電壓：DC 3V m 6mA

製造號碼：如本體

製造年份：2020

原產地：中國大陸



R3B701
RoHS

無牌滑鼠含有機鉛標示表

| 設備名稱：無線滑鼠 Equipment name: | | 型號/型次：PERICO-713 Pink Type designation (Type) | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|---|---|--|
| 項目 / Item | 國際標準互補化學物質 International substances and its chemical systems | | | | | | |
| | 鉛酸 / Pb | 鎘 / Cd | 鉍 / Bi | 六價 鉻 / Chromium Cr(VI) | 多環芳 烴類 / Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs | 壬基 / 辛基 酚類 / Nonylphenol alkylphenols NPAHs | |
| 機殼內材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

備註 1: "○" 或 "○" 或 "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 1: "○" or "○" or "○" indicates that the percentage content of the identified substance exceeds the reference percentage value of national standard.

備註 2: "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the identified substance does not exceed the percentage of national standard.

備註 3: "○" 表示該物質之含量未達到或低於國家標準。
Note 3: "○" indicates that the identified substance is not present in the equipment.

無牌滑鼠

型號：PERICO-713 Pink

額定電壓：DC 1.5V m 12mA

製造號碼：如本體

製造年份：2020

原產地：中國大陸



R3B701
RoHS

製造商：銳銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號

聚創金谷創意園A棟509-510

進口商：仁宏國際有限公司

地址：新北市新店區安祥路97巷2號1樓

電話：02-22008556

perixx

VALUE
CREATOR