

OOQE



PowerCharge 3

Bedankt voor je aankoop

Welkom bij OOQE! Wij wensen je heel veel plezier met je OOQE PowerCharge 3.


Het OOQE Team staat altijd klaar

Bij vragen, opmerkingen of defecten kun je ons mailen naar info@ooqe.nl. Wij doen ons uiterste best om binnen 1 werkdag te reageren!

Specificaties

- **OUTPUT (OUT 1, OUT2):** 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W, 18W)
- **INPUT (IN):** 5V3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- **Batterijtype:** Li-ion 3,7V


PowerCharge 3 aanzetten/uitzetten

- **Aanzetten:** Druk 1 keer op het power knopje  aan de rechterkant van de powerbank. De blauwe LED lichtjes van de batterijstatus weergave gaan nu branden en de powerbank is klaar voor gebruik.
- **Uitzetten:** Druk 2 keer op het power knopje .

PowerCharge 3 opladen

Steek de oplaadkabel in de poort ((IN) Micro USB/USB C-poort) van de powerbank en het andere uiteinde in een laptop, computer of oplader/adapter. De PowerCharge 3 ondersteunt Super Quick Charging voor input en output. Dit betekent dat zowel apparaten die door de powerbank worden opgeladen als de powerbank zelf supersnel opgeladen kunnen worden. *LET OP: Om de powerbank snel op te laden heb je een snellader nodig met een vermogen van 20W. Dit verkort de oplaadtijd van de powerbank met 50%. Gebruik altijd een UL of CE gecertificeerde adapter van een erkend merk.*

Telefoon en mobiele apparaten opladen

Zet de PowerCharge 3 aan door op het power knopje  te drukken. Steek de oplaadkabel in OUT1, OUT2 (USB-A) of USB-C poort (IN) van de powerbank en het andere uiteinde in het mobiele apparaat. Wanneer je mobiele telefoon succesvol wordt opgeladen, verschijnt er een groen LED lichtje. *Let op: Het lichtje brandt alleen bij mobiele telefoons.*

Weergave batterijstatus

Het LED lampje/digitale display geeft de batterijstatus van de powerbank weer.

- **1 LED lichtje:** 0-25% Opgeladen
- **2 LED lichtjes:** 25-50% Opgeladen
- **3 LED lichtjes:** 50-75% Opgeladen
- **4 LED lichtjes:** 75-100% Opgeladen

Tips voor gebruik & maximale prestatie

- Gebruik altijd een CE of UL gecertificeerde oplader van een erkend merk.
- Zorg ervoor dat de powerbank minimaal één keer per 3 maanden volledig is opgeladen om de levensduur en prestatie van de batterij zo groot mogelijk te behouden.
- Gebruik geen lader met meer dan 20Watt vermogen om de powerbank op te laden.
- De powerbank niet langer dan 2 uur opladen wanneer je een snellader (20Watt) gebruikt. De powerbank niet langer dan 4 uur opladen wanneer je een normale oplader (10Watt) gebruikt.

Waarschuwing

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat je dit product gebruikt:

- Leg het product niet in water en maak het niet nat.
- Stoot, gooi of stel het product niet bloot aan mechanische schokken.
- Maak het product niet open, demonteer de batterij in geen geval.
- Gebruik of bewaar het product niet in de buurt van een warmtebron (zoals vuur of kachels).
- Gebruik de batterij niet als deze zich in abnormale omstandigheden bevindt, zoals een vreemde geur, verwarming, vervorming, verkleuring of andere afwijkingen.
- Plaats de batterij uit de buurt van open vuur als het lekt of een vreemde geur afgeeft.
- Elektrische en elektronische producten mogen niet gemengd worden met algemeen huishoudelijk afval.

EU Conformiteit

EMC richtlijn: Dit product voldoet aan de voorwaarden voor bescherming zoals opgenomen in EU richtlijn 2014/13/EU van de Europese Commissie inzake harmonisering van de wetgeving van Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

ROHS richtlijn: Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

