


Product manual

Galaxy Projector

Model: SJ-GP01
Language: NL



Read the manual before use
Lees de handleiding voor gebruik

Mobstore

Copyright © 2023 Mobstore. All rights reserved.



Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Mobstore producten. Verander jouw huis in een prachtige sterrenhemel voor een unieke sfeer. Met behulp van lasers en lichtjes worden er combinaties gemaakt die resulteren in een prachtige sterrenhemel. Door een ingebouwde slimme lens en uitgebreide laser- en lichtstralen in de sterren projector wordt jouw gehele verlicht door buitengewoon mooie lichtstralen, ongeacht de plaats van de sterren projector. Het projectieglas zorgt ervoor dat de lampjes gebroken worden in allerlei dynamische vormen. De sterren projector is inclusief: Bluetooth- en USB-functie! Speel je favoriete muziek en laat de sterrenhemel lichtshow synchroon volgen. Met de sterren projector heb je nooit meer sfeerloze en ongezellige ruimtes! Volg te allen tijde de veiligheids- voorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: zakelijk@mobstore.nl

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed! Misschien heb je hem later weer nodig.

- Om veiligheids- en keuringsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet vallen, oefen geen overmatige druk uit op de behuizing en houdt het uit de buurt van stof en trillingen.
- Stel dit product niet bloot aan warmtebronnen (incl. vuur of direct zonlicht).
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.

- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de lamp dan niet en raadpleeg de klantenservice van Mobstore.
- Neem het product niet uit elkaar! Neem bij defecten contact op met Mobstore. Deze zal contact opnemen met een service-center en kan het product indien nodig voor reparatie terugsturen.
- Gebruik het product alleen binnenshuis.
- Het apparaat is niet waterdicht en mag nooit in natte omstandigheden worden gebruikt.
- Kijk niet direct in de lichtbron, dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Controleer het snoer regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het snoer vervangen of repareren door Mobstore.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact om levensduur te verlengen.
- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking dienen dit product niet te gebruiken, tenzij er een toezicht- houder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Haal voordat je het apparaat verplaatst altijd de USB-kabel uit de USB-poort van het oplaadapparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilatie rondom de Galaxy projector goed is.
- Dek de Galaxy projector niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen(s) of deken(s) op het apparaat of er tegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat brengen.
- Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke paragrafen van deze gebruiksaanwijzing in acht.

Ontvangen van verzending



Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Maak een melding bij Mobstore als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef Mobstore een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking(en) om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking (pakbon)



- ✓ 1x Mobstore Galaxy Projector
- ✓ 1x Handleiding
- ✓ 1x USB kabel
- ✓ 1x Afstandsbediening (zonder batterijen)

Producteigenschappen



Technische productgegevens

Afmeting	Ø 123 x 164 mm
Model	SJ-GP01
Kleur	Zwart
Materiaal	PS + ABS
Gewicht	450 gram
Vermogen	8W
Groene laser	< 1 MW
Bereik projectie	15 tot 50 m ²
Voltage	USB DC 5V/1A
Temperatuur	-10 – 40 °C
Bedieningsmodus	Afstandsbediening met bluetooth speaker
Stroomvoorziening	USB voeding



Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen(s) of deken(s) op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.




De afstandsbediening moet tijdens het gebruik zonder obstakels op de IR-siginaalontvanger van de Galaxy projector gericht zijn.



Het bereik van de afstandsbediening is < 5m. Houd rekening met een vertraging van 1 seconde bij het overschakelen.



Kijk niet direct in de lichtbron, dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.






1. Aan/uit knop LED oceaan-verlichting
2. Aan/uit knop laser
3. Druk op "R" voor rode licht aan of uit te zetten
4. Druk op "G" voor groene licht aan of uit te zetten
5. Druk op "B" voor blauwe licht aan of uit te zetten
6. Druk op "W" voor witte licht aan of uit te zetten
Let op: nummers 3 t/m 6 kunnen door elkaar heen gebruikt worden voor een kleurmix.
7. Volume van speaker omhoog
8. Volume van speaker omlaag
9. Vorig nummer afspelen
10. Volgend nummer afspelen
11. Voice control. Wanneer het apparaat muziek afspeelt via USB of Bluetooth, gaan de lichten aan op basis van de muziek
12. Golven harder (pauze – langzaam – matig – snel)
13. Golven zachter (snel – matig – langzaam – pauze)
14. Houd deze knop drie seconde ingedrukt om de timing functie te annuleren.
15. Kleur veranderen naar een kleurenmodes
16. Kleur veranderen naar dubbele kleurenmodes
17. Houd deze knop drie seconde ingedrukt om de timing functie aan te zetten voor een uur
18. Helderheid aanpassen van LED-verlichting
19. Laser aanpassen (altijd aan staan of aan/uit mode)
20. Houd deze knop drie seconde ingedrukt om de timing functie aan te zetten voor twee uur
21. Muziek speaker aan of uit zetten



De Galaxy projector schakelt automatisch uit nadat er 4 uur geen actie is uitgevoerd via de afstandsbediening.



Gebruik Galaxy Projector

1. Muziek via USB-stick. Je kunt met een USB stick muziek laten afspelen op de Galaxy Projector. Uiteraard is dit ook met bluetooth mogelijk.
2. Aanpassen van de helderheid. Wanneer de projector aanstaat, kan deze knop gebruikt worden om het licht aan te passen. Klik een keer om het LED licht aan te passen. Houd lang ingedrukt om de laser aan te passen.
3. Plaats hier de meegeleverde USB kabel in en sluit aan op een oplader.
4. Druk een keer om het vorige nummer af te spelen, houd lang ingedrukt om het volume zachter te zetten.
5. Druk een keer om het volgende nummer af te spelen, houd lang ingedrukt om het volume harder te zetten.
6. Druk een keer om de muziek te pauzeren. Houd lang ingedrukt om van USB-stick naar Bluetooth te switchen.
7. Druk een keer om Bluetooth mode aan te zetten om je mobiel te koppelen en muziek af te spelen met de speaker.
8. Zet de Galaxy Projector aan of uit.

Installeren Galaxy Projector APP



Haal nog meer plezier uit de Mobstore Galaxy sterren projector door de bijbehorende app te installeren. Volg onderstaande stappen.



1. Scan de QR code met je telefoon & installeer de app op je telefoon.

Heb je een iPhone?



*Dan kun je ook de app vinden in de Apple Store door te zoeken naar: "AOSIYU".
Download en installeer deze app op je telefoon.*

2. Zet je bluetooth in je telefoon aan en verbind de projector (BTK10) met je telefoon.

Verbinden met de Projector APP




Open de geïnstalleerde app. Let op: zodra er een melding in beeld komt sta deze toe. Volg vervolgens onderstaande 3 stappen.





Wanneer je de APP hebt geïnstalleerd en verbonden hebt gaan we nu uitleg geven over de functionaliteiten.



Let op: Alleen de eerste twee schermen zijn toegelicht, de andere schermen zijn erg simpel en spreken voor zich. Gewoon uitproberen.

Betekenis van de symbolen op de verpakking



Het product voldoet aan de eisen conform Europese wetgeving.



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. Lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt in jouw buurt.



De verpakking kan samen met het oud papier gerecycled worden.

Onderhoud en reiniging



Schakel het apparaat uit, koppel de USB-kabel los van het oplaadapparaat en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat je begint met het schoonmaken.

Let op: Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen en reinig de binnenzijde van het apparaat niet.

Stap 1: Gebruik een stofzuiger met borstelmondstuk om stof van het product te verwijderen.

Stap 2: Reinig het product met een zachte vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone en droge doek.

Opslag



Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoeien - recyclen



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en garantie



Indien je service, vragen of informatie hebt omtrent je product, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar: zakelijk@mobstore.nl

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte van was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer



Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaf van redenen.

Conformiteitsverklaring: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven vermelde product (SJ-GP01) in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op dit product.

© Mobstore
Goorsestraat 4N,
7041 GA 's-Heerenberg,
Netherlands
www.mobstore.nl