

Gebruiksaanwijzing voor houten speelkaartenorganizers van IVANKART

Doel van het product

De houten organizers van **IVANKART** zijn ontworpen voor het **veilig bewaren, beschermen, organiseren en presenteren van speelkaarten**. Afhankelijk van het model is de organizer geschikt voor één of meerdere standaard pokerdecks.

Gebruik

1. Plaats de organizer op een **stabiele, droge en vlakke ondergrond**.
2. Open het deksel, de lade of het sluitmechanisme voorzichtig.
3. Plaats uitsluitend het aanbevolen aantal kaartspellen in de daarvoor bestemde vakken.
4. Controleer vóór het sluiten of de kaarten en verpakkingen volledig in de organizer liggen.
5. Sluit het deksel, de lade of de magnetische sluiting zonder overmatige kracht.
6. Til een grotere organizer altijd aan de stevige onderzijde op.

Onderhoud en opslag

- **Uitsluitend binnenshuis gebruiken.**
- Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur.
- Bescherm het hout tegen water, vocht, direct zonlicht en warmtebronnen.
- Vermijd langdurig contact met zeer koude, warme of vochtige oppervlakken.
- Reinig de organizer met een **droge of licht vochtige, zachte doek**.
- Droog het oppervlak onmiddellijk na met een schone doek.
- Gebruik geen schurende materialen, agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of alcohol.
- Dompel het product niet onder in water en reinig het niet in een vaatwasser.
- Plaats geen natte, vuile of beschadigde kaartspellen in de organizer.
- Hout is een natuurlijk materiaal. Kleine verschillen in kleur, nerf en structuur zijn normaal en maken ieder product uniek.

Veiligheidsvoorschriften

- **Dit product is geen speelgoed.**
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Laat kinderen het product uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Houd vingers uit de buurt van scharnieren, laden en sluitingen om beknelling te voorkomen.
- Sommige modellen bevatten **kleine magneten of metalen onderdelen**. Gebruik het product niet wanneer onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
- Houd organizers met magnetische sluitingen uit de buurt van pacemakers, medische apparaten en magnetisch gevoelige voorwerpen.
- Ga niet op de organizer zitten of staan.
- Gebruik het product niet als opstapje en belast het niet met zware voorwerpen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur.
- Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer het hout, de scharnieren, magneten of andere onderdelen beschadigd zijn.

Afvalverwerking

Voer hout, metalen onderdelen, magneten en verpakkingsmaterialen af volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalscheiding. Lever het product indien mogelijk in bij een geschikt recyclingpunt.

Belangrijke informatie

Afmetingen, capaciteit, houtsoort, afwerking en sluitingsmechanisme kunnen per IVANKART-model verschillen. Raadpleeg daarom altijd de productspecificaties van de gekozen organizer.

Merk en eigenaar-fabrikant: IVANKART