



# ELEKTRISCHE NAGELKNIPPER

Hartelijk bedankt voor je bestelling van de elektrische nagelknipper van Vulpes BeautyCare®. Lees voor het gebruik van het product, de handleiding goed door!

## **1. INHOUD**

- 1. Product kenmerken P 3.**
- 2. Waarschuwingen P 4.**
- 3. Gebruiksmethode P 5.**
- 4. Garantie & service P 6.**



**VULPES BEAUTYCARE ELEKTRISCHE NAGELKNIPPER**

## 2. PRODUCTINTRODUCTIE



### **3. LET OP! LEES DE VOLGENDE PUNTEN DOOR, VOOR GEBRUIK**

1. Dit product is zorgvuldig ontworpen voor het knippen van nagels, alleen voor nagels
2. De nagelknipper is niet geschikt om andere lichaamsdelen mee te trimmen
3. Wanneer het apparaat blijft draaien, zorg er dan voor dat je geen kleding en haar in de buurt houdt
4. Wanneer je gewond bent en andere problemen rondom de huid van je nagels hebt, gebruik dit product dan niet om je nagels mee te knippen
5. Gebruik geen water om dit product te wassen!
6. Gelieve ver weg van water en vuurbronnen te houden
7. Dit product heeft scherpe messen, de kinderen moeten het gebruiken onder toezicht van ouders
8. Laad het product volledig op wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. Je moet hem sowieso een keer per drie maanden opladen
9. Wanneer het product een lage batterijcapaciteit heeft, wordt het onmiddellijk uitgeschakeld en knippert het rode lampje om je eraan te herinneren dat je hem weer moet opladen. Gebruik hem weer nadat hij volledig is opgeladen
10. Gebruik het product niet tijdens het opladen ervan

#### **VERBODEN:**

1. Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen
2. Gebruik het apparaat niet in de brandende zon en laat het er ook niet liggen, gooi het apparaatje niet in het vuur, dit kan explosiegevaar met zich mee brengen.
3. Gooi niet met het product, gebruik het product niet meer wanneer het zichtbare schade heeft opgelopen.
4. Haal het product niet uit elkaar en repareer het product niet zelf.

#### **VOOR GEBRUIK:**

1. Zorg dat de knipper volledig is opgeladen
2. Maak de nagels schoon die je wilt trimmen


## 4. GEBRUIKSMETHODE



1. Wanneer je op de aan/uit knop drukt, komt de knipper in de 1<sup>ste</sup> stand te staan. Druk nog een 2<sup>de</sup> keer voor de 2<sup>de</sup> stand. Door in de 2<sup>de</sup> stand nog eens te klikken gaat de knipper uit.



- 2. Steek de nagel zo diep als je zelf nodig vindt, om de goede lengte te bepalen. Beweeg de knipper of je vinger dan langzaam. (niet te snel)
- Let op! Hou je nagel en vinger niet lang op dezelfde plek, zodat de nagel niet te kort wordt.
- Schrik niet van de getrimde nagels in het opvangbakje, dit is normaal.



1. Druk de ophaaldoos naar buiten, kantel het volledig en laat de nagelschilfers in de prullenbak vallen

2. Gebruik een kleine borstel om de trimmer schoon te maken

## 5. VERPAKKINGSINHOUD

- Doosje
- Nagelknipper
- Micro USB-Oplaadkabel
- Schoonmaak borstel
- Specificaties

### Product parameters:

<b>Product naam:</b>	<b>Elektrische nagelknipper</b>	<b>Voltage</b>	<b>DC 3.7V</b>
<b>Opladen via:</b>	<b>Micro USB-Kabel</b>	<b>Power</b>	<b>2.2W</b>
<b>Batterij Volume</b>	<b>500mAh</b>	<b>Function</b>	<b>Het knippen van de nagels</b>

### Garantie & service

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes BeautyCare® Elektrische nagelknipper. Hopelijk ervaar je zo veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je hem tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur een mailtje naar [vulpesshipment@gmail.com](mailto:vulpesshipment@gmail.com) wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.